Банков С.Е., Курушин А.А.

Расчет антенн и СВЧ структур с помощью HFSS Ansoft



ЗАО «НПП «РОДНИК»

Ведущий поставщик систем проектирования и моделирования СВЧ-устройств на территории России, СНГ и стран Балтии

Поставка Техническая поддержка Обучение. Консультации <u>www.rodnik.ru</u>, <u>sales@rodnik.ru</u> 8 (499) 613-7001; 8 (499) 613-2688



Москва 2009

Банков С.Е., Курушин А.А. Расчет антенн и СВЧ структур с помощью HFSS Ansoft – М, ЗАО «НПП «РОДНИК», 2009, 256 с.

Данная книга представляет собой сборник задач, в котором проводится решение, с помощью программы численного электродинамического моделирования HFSS Ansoft, ряда CBЧ структур, имеющих большую практическую важность. Впервые в России дается описание программы HFSS Ansoft версии 10.

Программа HFSS Ansoft предназначена для проектирования трехмерных CBЧ устройств и использует несколько методов расчета. При решении важных практических задач, повышенное внимание уделяется особенностям методов расчета и установке опций программы HFSS в ходе построения трехмерных моделей волноводных, микрополосковых и антенных структур. Рассмотрен ряд оригинальных неоднородных структур, фильтров и современных антенн, с линейной и круговой поляризацией, анализируемых с помощью HFSS. Рассматривается оптимизация CBЧ структур, значительно усиливающая скорость проектирования.

Для инженерно-технических работников, студентов и аспирантов, изучающих проектирование СВЧ приборов и методы расчета электромагнитных полей в неоднородных средах.

При необходимости более детального ознакомление с предложенным САПР, Вы можете принять участие в семинарах, проводимых авторами в Учебно-консультационном центре «ЗАО «НПП «РОДНИК». Предварительную заявку на обучение, а также на приобретение программы Вы можете направить по эл. адресу: <u>anisimov@rodnik.ru</u>, телефону 8 (499) 6137001, факсу 8 (499) 3179754.

Авторы выражают признательность ЗАО «НПП «РОДНИК» за финансовую поддержку при издании пособия.

УДК 621.3.049.77.029:681.3.06

© Банков С.Е., © Курушин А.А. © ЗАО «НПП «РОДНИК» – макет, издание

Введение

Задачи, возникающие при проектировании современных радиосистем, требуют для своего решения применения новых методов анализа и синтеза как всей системы в целом, так и отдельных её узлов.

Программы точного моделирования трехмерных структур - это новый, активно внедряемый в последние 30 лет подход, который становится основным инструментом проектирования, существенно увеличивая скорость разработки новых антенн и СВЧ устройств.

В предлагаемом сборнике, посвященном расчету и моделированию СВЧ устройств, приводятся примеры решения задач, имеющих самостоятельное практическое значение. Решая приведенные задачи и анализируя результаты моделирования, студент или научный работник, получит практические навыки работы с популярными программами HFSS компании Ansoft.

Следует отметить, что знание современного программного обеспечения, радиотехнических применяемого ДЛЯ моделирования устройств, не знанием не позволит подготовить подкрепленное теории, хорошего специалиста в области проектирования СВЧ устройств. Знание основ теории СВЧ цепей (длинные линии, многомодовые матрицы рассеяния), теории волноводов и теории антенн позволит в полной мере использовать широкие возможности, которые предоставляет разработчику программа HFSS.

Решение приведенных в книге задач, приводится в виде пошаговых инструкций. Читатель может повторить решение этих задач и сверить полученные им результаты с данными, приведенными в соответствующих разделах. Часть разделов дополнена теоретическим введением, поясняющим сущность задачи, и анализом полученных результатов.

В первых разделах сборника графическое построение моделей и их анализ выполнен более подробно. В качестве первого примера рассматривается Т – образное коаксиальное разветвление. Во второй главе представлен анализ планарного фильтра на диэлектрической подложке, а в третьей главе – рупорной антенны.

Для рупорной антенны проведен расширенный анализ. После решения задачи об излучении электромагнитных волн рупорной антенной и расчета её характеристик, в исследуемую модель введен диэлектрический слой с потерями. Проведен анализ рассеяния электромагнитных волн таким слоем и его влияние на параметры антенны.

В четвертой главе выполняется анализ волноводного Т-разветвления с металлической перегородкой, положение и размеры которой можно изменять. На данном примере показаны возможности оптимизатора HFSS.

В последующих разделах проведен анализ щелевой антенны «Бабочка», планарной антенны GPS, антенн, используемых в системах радиоидентификации. Главное, чему старались следовать авторы – рассматривать примеры, имеющие практическую ценность. В настоящее время в России появляется всё большее количество лицензионных пользователей HFSS, как в научных фирмах, так и в университетах. Чтобы установить HFSS Ansoft на компьютер или в локальную сеть, нужен лицензионный файл, который получается по электронной почте. Установка лицензионной HFSS также связана с получением ключа, подключаемого к USB порту.

Авторы приносят благодарность кафедре антенных устройств Московского авиационного института, д.т.н., проф. Гриневу А.Ю., д.т.н., проф. Е.И. Нефедову, Пластикову А.Н., коллективу кафедры антенн Таганрогского университета (зав. каф. АиРПУ д.т.н., проф. Юханов Ю.В.) за большую помощь и плодотворные дискуссии при подготовке книги. Особая благодарность – старшему научному сотруднику компании «Кросна» А.Крюкову, который написал 1 главу, и к.т.н. Подковырину С.И, который написал раздел 8.7.

1. Коаксиальное Т-разветвление

HFSS - это пакет программ, предназначенный для моделирования CBЧ устройств и расчета их характеристик. Конструктивный модуль HFSS позволяет, используя набор графических примитивов, начертить виртуальную модель исследуемого устройства, расчетный модуль, использующий метод конечных элементов, проводит расчет электромагнитного поля для построенной модели, а пост-процессор дает возможность провести обработку и детальный анализ полученных результатов.

В процессе конструирования виртуальной модели необходимо начертить анализируемое устройство, указать материалы для каждого объекта, определить порты и задать граничные условия на поверхностях.

Кроме того, постановка задачи включает установку частотного диапазона для анализа и определение условий сходимости решения.

Работу с HFSS начнем с моделирования и анализа достаточно простого устройства - коаксиального Т-разветвления.

После запуска исполнительного модуля на экране монитора появится рабочий стол **HFSS** (рис. 1.1).



Рис. 1.1. Интерфейс рабочего стола HFSS

Интерфейс рабочего стола HFSS состоит из линейки меню, панелей инструментов и нескольких окон.

Пункты меню содержат полный набор команд, которые позволяют решать все задачи возникающие в процессе моделирования. Панели инструментов позволяют осуществлять быстрый доступ к наиболее часто используемым командам.

В окне менеджера проекта (Project Manager) отображается структура проекта, которая представлена в виде дерева проекта.

Верхним узлом в дереве проекта является имя проекта. По умолчанию проекту присваивается имя Projectn, где *n* – порядковый номер проекта, открытого в текущей сессии работы с HFSS.

Для того чтобы начать работать с проектом, в него необходимо включить хотя бы одну модель. Чтобы добавить в текущий проект новую модель необходимо, используя меню, дать команду *Project* \rightarrow *Insert HFSS Design*,

либо на панели инструментов нажать кнопку \checkmark . В результате выполнения этой команды в дерево проекта будет добавлен второй узел, которому по умолчанию присваивается имя HFSSModeln, где n – порядковый номер модели, добавленной в текущий проект. В этом узле содержится вся информация о модели, включая граничные условия, рассчитанную структуру поля и результаты пост-процессорной обработки.

Нижний узел дерева проекта будет содержать перечень материалов, использованных при построении модели.

Включение в проект новой модели приведет к открытию окна 3D-конструктора (**3D Modeler**), которое появится справа от окна менеджера проекта (**Project Manager**). При помощи 3D-конструктора создается геометрия модели. Окно 3D-конструктора разбито на две области – окно модели и окно конструкции.

Окно модели содержит дерево модели, в котором отражаются все действия пользователя в процессе построения модели.

Окно конструкции содержит графическое изображение модели.

Для работы с 3D-конструктором необходимо задать единицу измерения размеров модели. Этой цели служит команда меню 3D Modeler \rightarrow Units. В открывшимся диалоговом окне из списка выберем в качестве единицы измерения *mm* (миллиметр) и нажмем кнопку OK.

Интерфейс стола HFSS содержит еще три дополнительных окна.

Окно переменных отображает либо параметры выделенного элемента в модели, либо данные выделенного пункта дерева проекта.

В окне сообщений выводятся сообщения, связанные с развитием проекта, такие как сообщения об ошибках, возникающих в ходе конструирования модели, или информационные сообщения о ходе выполнения анализа модели.

Окно состояния отображает процесс решения задачи анализа построенной модели.



Рис. 1.2. Окно 3-D конструктора с коаксиальным Т-разветвителем

Создав новый проект и загрузив в него модель, приступим к черчению конструкции коаксиального Т-разветвителя.

Коаксиальный Т-разветвитель показан на рис. 1.2. Он состоит из отрезков коаксиальных линий. Отрезки коаксиальных линии представляют из себя области пространства, образованные в результате вычитания внутреннего цилиндра из внешнего. Начнем с черчения внешнего цилиндра вертикального отрезка коаксиальной линии.

1.1. Черчение внешнего цилиндра

- 1. Задайте команду *Draw* \rightarrow *Cylinder*, после чего в окне конструкции появится ромбик.
- 2. Перемещая курсор с помощью мыши, поместите ромбик в начало координат и щелкните левой кнопкой, зафиксировав положения центра окружности. Передвиньте курсор мышью и создайте окружность в плоскости *XY*. Щелчок левой кнопкой мыши завершит черчение окружности.
- 3. Переместив курсор вверх, создайте цилиндр, вытянутый вдоль оси Z.



4. Для завершения черчения цилиндра щелкните левой кнопкой мыши. Появится диалоговое окно (рис. 1.3). Введите размеры цилиндра (Radius и Height) и координаты точки, в которой будет расположено его основание (Center Position). Нажмите кнопку **OK**.

В окне 3D-конструктора появится изображение внешнего вертикального цилиндра (рис. 1.4), а в дерево модели будет добавлен новый узел, которому по умолчанию будет присвоено имя Cylinder1.

На этом черчение внешнего вертикального цилиндра заканчивается. Приступим к черчению внутреннего вертикального цилиндра.

1.2. Черчение внутреннего цилиндра

Чтобы начертить внутренний вертикальный цилиндр, повторите те же действия, которые вы выполняли в предыдущем параграфе, когда чертили внешний цилиндр. В открывшемся окне на вкладке Command введите размеры и координаты расположения цилиндра (рис. 1.5). На вкладке Attribute можно изменить такие параметры, как имя создаваемого цилиндра, его цвет и прозрачность, а также материал (по умолчанию - вакуум). Нажмите **ОК**.

ies: Project2 - HFSSD and Attribute	esign1 - 3D Modeler			×	Ħ		1		XX XX
Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description	272		4444		
Command	CreateCylinder				227	44	1 the		
Coordinate System	Global				120	22			
Center Position	0,0,-10 mr	nm l	Omm , Omm , -10mm			722			
Axis	Z				14	11	27		
Radius	1.5 mr	nm	1.5mm		227		474		
Height	20 mr	nm :	20mm		The second		24		
				C Show Hidden					AN NON NEW NAV
Рис. 1.5. Параметры внутреннего				Puc.	1.6.	Чертеж	внешнего		
	вертикального	01	цилинд	pa	внут	реннег	го цилиндро	a	

В окне 3D-конструктора вы увидите изображение двух цилиндров, вложенных один в другой (рис. 1.6). В дерево модели будет добавлен узел, имя которого по умолчанию – Cylinder2.

1.3. Черчение цилиндров протяженных вдоль оси Ү

В двух предыдущих параграфах мы начертили два цилиндра, оси которых совпадают с осью Z. Теперь приступим к черчению цилиндров, оси которых совпадают с осью Y. В этом случае в качестве плоскости, в который чертится основание цилиндра, надо выбрать плоскость XZ. Проще всего это сделать, выбрав ее из списка, на панели инструментов (рис. 1.7).



Рис. 1.7. Фрагмент панели инструментов

Начертите внешний цилиндр, как вы делали в параграфе 1.1. В диалоговом окне введите размеры и координаты расположения цилиндра (рис. 1.8). Обратите внимание, что в строке диалогового окна Ахіз указано значение *Y*. Это означает, что ось создаваемого цилиндра будет направлена вдоль оси *Y*. Если вы ошиблись с выбором оси, то в данный момент его можно изменить. Для этого необходимо щелкнуть мышью по имени оси в столбце Value и из раскрывшегося списка выбрать нужную ось.

Нажмите кнопку **ОК**. В дерево модели будет добавлен узел, имя которого – Cylinder3.

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateCylinder			
Coordinate System	Global			
Center Position	0, 0, 0	mm	Omm , Omm , Omm	
Axis	Y			
Radius	3.5	mm	3.5mm	
leight	7.5	mm	7.5mm	

Рис. 1.8. Параметры внешнего цилиндра, ось которого направлена вдоль оси У

Аналогичным образом начертите внутренний цилиндр. Размеры и координаты расположения цилиндра введите в диалоговом окне (рис. 1.8).

В дереве модели появится новый узел, имя которого – Cylinder4. В окне 3D-конструктора вы увидите изображение четырех цилиндров (рис. 1.10).

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateCylinder			
Coordinate System	Global			
Center Position	0,0,0	mm	Omm , Omm , Omm	
Axis	Y			
Radius	1.5	mm	1.5mm	
Height	7.5	mm	7.5mm	

Рис. 1.9. Параметры внутреннего цилиндра, ось которого направлена вдоль оси Ү



Рис. 1.10. Изображение в окне 3D-конструктора после завершения операций по вычерчиванию цилиндров

1.4. Формирование модели коаксиального Т-разветвления

На данный момент, используя 3D-конструктор, мы создали четыре цилиндра: два внешних (Cylinder1 и Cylinder3), имеющих диаметр 7 мм, и два внутренних (Cylinder2 и Cylinder4), имеющих диаметр 3 мм.

Из этого набора цилиндров при помощи команд 3D-конструктора, позволяющих работать с трехмерными объектами, необходимо сформировать модель коаксиального T-разветвления.

1. Объедините два внешних цилиндра в единую Т-образную конструкцию. Создайте список объединения, выделив внешние цилиндры. Для этого нажмите клавишу **Ctrl** и ,удерживая ее, щелкните мышью в окне 3D-конструктора по узлам дерева модели Cylinder1 и Cylinder3.

Объедините выделенные цилиндры в единую конструкцию, используя команду *Edit* → *Boolean* → *Unite* (рис. 1.11).



Рис. 1.11. Объединение внешних цилиндров

В дереве модели узлы Cylinder1 и Cylinder3 объединяться в один узел, которому будет присвоено имя узла, первым занесенным в список объединения. Например, если при выделении внешних цилиндров первым вы выделили узел Cylinder3, то и имя объединенного узла будет Cylinder3. Для команды *Unite* порядок выделения цилиндров не имеет значения. Он влияет только на имя, которое дается по умолчанию единой конструкции.

2. Объедините два внутренних цилиндра в единую конструкцию. Создайте список объединения, выделив внутренние цилиндры. Для этого нажмите клавишу **Ctrl** и ,удерживая ее, щелкните мышью в окне 3D-конструктора по узлам дерева модели Cylinder2 и Cylinder4.

Объедините выделенные цилиндры в единую конструкцию, используя команду *Edit* \rightarrow *Boolean* \rightarrow *Unite*.

Объединенный узел конструкции из внутренних цилиндров будет иметь имя Cylinder2.

3. Сформируйте модель коаксиального Т-разветвления.

Чтобы сформировать модель коаксиального Т-разветвления необходимо из Т-образной конструкции, состоящей из цилиндров большего диаметра (Cylinder3), вырезать Т-образную конструкцию, состоящую из цилиндров меньшего диаметра (Cylinder2). Этой цели служит команда *Subtract*.

В дереве модели выделите узлы Cylinder3 и Cylinder2. Выделение начинайте с узла Cylinder3, так как для команды *Subtract* порядок выделения имеет значение. Дайте команду *Edit* \rightarrow *Boolean* \rightarrow *Subtract*... Появится диалоговое окно команды *Subtract*, которое содержит два списка Blank Parts и Tool Parts (рис. 1.12).



Рис. 1.12. Диалоговое окно команды Subtract

В списке Blank Parts перечислены объекты из которых будут вырезаны объекты, содержащиеся в списке Tool Parts. По умолчанию в список Blank Parts попадает объект, который был выделен первым. В нашем случае – это Cylinder3. В список Tool Parts попадают остальные выделенные объекты. В нашем случае – это Cylinder2. Теперь понятно, почему порядок выделения объектов имеет значение для выполнения команды *Subtract*.

При необходимости, объект из одного списка можно перенести в другой список. Для этого с помощью левой кнопки мыши выделите объект, который вы хотите переместить, и нажмите активизировавшуюся кнопку со стрелкой.

После того как списки Blank Parts и Tool Parts будут сформированы нажмите кнопку **ОК**. В результате выполнения команды *Subtract*, в дереве модели останется один узел Cylinder3, а в окне 3D-конструктора появится изображение коаксиального T-разветвления.

Узел Cylinder3 можно переименовать. Сделайте это, произведя двойной щелчок левой кнопкой мыши по этому узлу и изменив в открывшемся окне имя Cylinder3 на - CoaxTee.

1.5. Определение портов и задание граничных условий

Если построенная модель обладает геометрической симметрией, то ее можно рассечь плоскостями симметрии, в полученных сечениях задать соответствующие граничные условия и решать задачу лишь для части структуры. Если разбиение произведено корректно, то полученные результаты будут справедливы и для полной модели. Использование свойств симметрии позволяет существенно сократить объем вычислений, что приводит к заметному уменьшению времени расчета и повышению точности результатов.

Построенное нами коаксиальное Т-разветвление является симметричной конструкцией и имеет две плоскости симметрии: *XY* и *YZ*.



Рис.1.13. Операция разрезания модели плоскостью симметрии

Воспользуемся симметрией модели относительно плоскости **YZ**. Выделим модель, щелкнув по ее изображению в окне 3D-конструктора или по узлу CoaxTee (Cylinder3) в дереве модели. Подайте команду *Edit* \rightarrow *Boolean* \rightarrow *Split...*, в открывшемся диалоговом окне выберите плоскость сечения (**YZ**) и сохраняемую в проекте часть модели (Negative side). Нажмите кнопку **OK**. Результат работы команды можно видеть на рис. 1.14.

Теперь необходимо определить порты и задать граничные условия в плоскости симметрии.

По умолчанию, границей раздела между трехмерной моделью и окружающим пространством является идеальная электрическая стенка (Perfect E) через которую не может проникать электромагнитная энергия. Для связи моделируемого объекта с внешним миром служат особые участки границы, называемые волновыми портами. В HFSS предполагается, что каждый волновой порт, который вы определите, подключен к полубесконечному волноводу, имеющему такое же поперечное сечение, что и волновой порт. В нашем случае волновыми портами служат коаксиальные линии с TEM-волной.

Коаксиальное Т-разветвление имеет три порта. Начнем с определения первого из них.

На панели инструментов задайте режим выделения поверхности (Face). Подведите курсор мыши к участку внешней границы, который будем определять как порт, и щелкните левой кнопкой мыши. Выбранный участок будет выделен цветом. Для вызова контекстного меню щелкните правой кнопкой мыши и подайте команду *Assign Excitation* \rightarrow *Wave port...* (рис. 1.14).



Рис.1.14. Определение волнового порта

Появляется ассистент инициализации волнового порта (рис. 1.15).

На первой страницы мастера (Wave Port: General) задается имя порта. По умолчанию в качестве имени порта используется WavePort1. Такое длинное имя будет доставлять неудобства при анализе результатов постпроцессорной обработки, поэтому присвойте порту имя Р1. Нажмите кнопку Далее>.

На второй странице мастера (Wave Port: Modes) определяется сколько собственных волн (Number of Modes) будет учитываться при расчете поля в плоскости порта. По умолчанию это число принимается равным единице. В нашем случае это значение нас устраивает, поэтому менять его не будем.

Для каждой моды можно также определить линию интегрирования (Integration Line) и способ вычисления характеристического импеданса порта (Characteristic Impedance).

Линия интегрирования представляет собой вектор, который может представлять следующие понятия:

- калибровочная линия, определяющая направление возбуждающего поля в порту;
- линия, вдоль который вычисляется напряжение при расчете характеристического импеданса порта Z_{PV} или Z_{VI}.

Определение линии интегрирования важно, если в порту могут существовать вырожденные моды, например как в случае квадратного или круглого волноводов. В случае коаксиальной линии, используя свойства

симметрии, достаточно принять значения, присваиваемые по умолчанию: для Integration Line – None, для Characteristic Impedance - Z_{PI}. Нажмите кнопку **Далее**>.

Wav	e Port : General		
N	ame: P1	-	
Wave Port : Modes		Казад Далее > Отмена Wave Port : Post Processing	
Number of Modes: 1 Mode Integration Line Charact 1 None Zpi None New Line	eristic Impedance (Zo)	Post processing operations do not affect field Pott Renormalization © Do Not Renormalize © Renormalize All Modes Full Port Impedance: 50 © Renormalize Specific Modes	d plots. Ohm 💌 Edit Mode Impedances
Polarize E Field		Deembed Settings Deembed Distance: Positive distance will deembed into the por Get Distance Grap Use Default	t. hically
< Назад	Далее > Отмена	< Has	ад Готово Отмена

Рис. 1.15. Асситент инициализации волнового порта

На последней странице ассистента (Wave Port: Post Processing) можно определить действия, которые будут выполнены в ходе пост процессорной расчета: обработки результатов перенормировать матрицу рассеяния относительно устройства заданного значения импеданса порта (Port Renormalization) и переместить плоскость отсчета (положение порта) для расчета матрицы рассеяния (Deembed Setting).

Воспользуйтесь установками заданными по умолчанию (рис. 1.15). Нажмите кнопку Готово.

Аналогично, используя мастер инициализации порта, определите два оставшихся порта (рис. 1.16).



Рис. 1.16. Три порта коаксиального Т-разветвления

Структура поля ТЕМ-волны коаксиальной линии обладает симметрией относительно идеальной магнитной стенки (Perfect H). Мы рассекли модель плоскостью симметрии, которая проходит через все три порта. Граничные условия в плоскости симметрии должны соответствовать свойствам симметрии ТЕМ-волны коаксиальной линии.

¹⁸ . ≪ ☆ ■ ¹ . ↓ ↓ ☆ ☆ ☆ ☆ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	LOCOC
Symmetry Boundary	
Name: Sym1 Symmetry Perfect E Perfect H Impedance Multiplier Use Defaults OK Cancel	5ym1
0.5	

Рис.1.17. Задание граничных условий в плоскости симметрии

Сечение коаксиального Т-разветвителя плоскостью симметрии представляет из себя три несвязанных плоских поверхности: одна прямоугольная и две Г-образных (рис. 1.17). Необходимо указать, что все эти три поверхности являются идеальными магнитными стеками.

Нажмите клавишу **Ctrl** и, удерживая ее, в окне 3D-конструктора щелкните мышью по каждой из трех поверхностей сечения. Выбранные участки будут выделены цветом. Для вызова контекстного меню щелкните правой кнопкой мыши и подайте команду *Assign Boundary* \rightarrow *Symmtry...*.

В диалоговом окне Symmetry Boundary переключатель Symmetry установите в положение **Perfect H**. Щелкните кнопку **Impedance Multiplier...** В диалоговом окне Port Impedance Multiplier установите значение импедансного множителя равное 0,5 (рис. 1.17). Импедансный множитель необходим для того, чтобы рассчитанные величины характеристических сопротивлений соответствовали полной конструкции коаксиального Т-разветвителя. Нажмите кнопку **ОК**. Имя для граничных условий Name оставим то, которое задано по умолчанию, т.е. Sym1. Нажмите кнопку **ОК**.



Рис. 1.18. Граничные условия и порты в дереве проекта

На этом определение портов и задание граничных условий закончено. Все назначенные порты (Excitations) и граничные условия (Boundaries) будут отображены в виде узлов дерева проекта (рис. 1.18).

1.6. Установка параметров решения задачи, расчет и вывод результатов

Чтобы определить, как HFSS будет осуществлять расчет структуры поля анализируемого устройства, необходимо произвести установку параметров решения задачи. Для одного проекта можно задать несколько разных установок. Каждая установка параметров включает следующую информацию:

• общие данные о решении задачи;

- параметры адаптивного измельчения сетки, если необходимо изменить характер измельчения сетки при плохой сходимости решения;
- параметры частотной развертки, если необходимо получить решение в диапазоне частот.

Чтобы произвести установку параметров решения задачи для данного проекта выполните следующие действия. Теперь выполним установки на решение. В дереве проекта выделите узел Analysis, щелкните правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите команду Add Solution Setup..... Появится диалоговое окно установок Solution Setup (рис. 1.19).

Solution Setup			X
General Options Adva	nced Defaults		
Setup Name:	Setup1		
Solution Frequency:	Þ	GHz 💌	
🔲 Solve Ports Only			
Maximum Number of F	'asses:	6	
Convergence per pass			
Maximum Delta :	5	0.02	
C Use Matrix Conv	ergence	Set Magnitude and Pha	se
	Use Defaults	. 1	
		ОК	Отмена

Рис. 1.19. Установки параметров решения задачи

На закладке General задаются общие данные о решении:

- Setup Name имя данной установки, под которым она будет фигурировать в дереве проекта (по умолчанию – Setup1);
- Solution Frequency частота на которой выполняется поиск решения;
- Maximum Number of Passes максимальное число итераций (максимальное число циклов измельчения сетки) для получения решения с точностью;
- Convergence per pass параметр, который определяет критерий сходимости решения.

Поиск решения будет осуществляться по следующему алгоритму:

1. На заданной частоте производится начальная генерация сетки. В результате чего весь объем модели разбивается на конечные элементы (тетраэдры). Конфигурация сетки и размер тетраэдров определяются

установками параметров, заданными в закладках Options и Advanced. На данном этапе примем их такими, какими они задаются в HFSS по умолчанию.

2. В узлах сетки вычисляется электромагнитное поле, которое удовлетворяет уравнениям Максвелла и граничным условиям.

3. Рассчитывается обобщенная матрица рассеяния устройства.

4. Выполняется процесс измельчения сетки, в соответствии с установками, заданными на закладках Options и Advanced. Для новой сетки вычисляется электромагнитное поле и обобщенная матрица рассеяния.

5. Вычисляется параметр Maximum Delta S, который характеризует степень различия матриц рассеяния, рассчитанных для двух соседних итераций. Если величина этого параметра становится меньше заданного значения, вычисления прекращаются. В противном случае они продолжаются вплоть до достижения заданного максимального числа итераций Maximum Number of Passes.

Произведите установку параметров решения задачи в соответствии с рис. 1.19 и нажмите кнопку **ОК**. На этом создание проекта можно считать законченным. Перейдем к решению задачи и анализу полученных результатов.

Проведите проверку созданного проекта, щелкнув кнопку Validate и панели инструментов HFSS. В процессе выполнения этой операции проверяется отсутствие ошибок при создании графического изображения 3Dмодели, корректность задания граничных условий и определения портов, правильность установок параметров для решения задачи.

Validation Check: CoaxTee - HFSSModel1	Validation Check: CoaxTee - HFSSModel1
Validation Check completed. Errors: 1 Warnings: 0	HFSSModel1 Image: Solution Solution Check completed. Validation Check completed. Image: Solution Soluti
See Message Window for details. Abort Close	Abort
a)	б)

Рис. 1.20. Результаты проверки проекта:

а) в проекте допущена ошибка; б) проверка проекта прошла успешно.

После окончания проверки появляется окно Validation Check с результатами проверки проекта (рис. 1.20).

Результаты проверки проекта, в котором допущена ошибка, показаны на рис. 1.20а. В данном случае допущена ошибка при установке параметров решения задачи. Щелкните кнопку Close и исправьте обнаруженные ошибки. Проведите повторную проверку проекта.

Результаты успешного завершения проверки проекта представлены на рис. 1.20б. Щелкнув кнопку Close закройте окно с результатами проверки проекта.

Проект, успешно прошедший проверку, готов для выполнения задачи анализа. Чтобы начать решение задачи анализа щелкните кнопку Analyze на панели инструментов HFSS.



Рис. 1.21. Вид окна состояния во время выполнения задачи анализа

CoaxTee (D:/Ansoft_Project/HFSS/) HFSSModel1 Normal completion of simulation on server: Local Machine. (3:35 ger. 04, 2008)	
Ready	

Рис. 1.22. Вид окна сообщений после успешного выполнения задачи анализа

Ход выполнения задачи анализа отображается в окне состояния, в котором выводится название выполняемого в данный момент шага задания и бегущая полоска, показывающая степень завершенности этого шага (рис. 1.21). Решение задачи анализа можно прервать, нажав кнопку Abort.

После завершения анализа окно состояния очистится, а в окне сообщений появится сообщение об успешном выполнении задачи анализа (рис. 1.22).

Чтобы более подробно просмотреть данные о ходе решения задачи, задействованных ресурсах и результатах расчета дайте команду Solution Data, щелкнув кнопку на панели инструментов HFSS. Появится диалоговое окно Solution Data с несколькими закладками.



Рис. 1.23. Диалоговое окно Solution Data с результатами сходимости

На закладке Convergence (рис. 1.23) приводятся данные о сходимости и проведенном числе итераций. В списке Simulation вы можете выбрать имя установки параметров задачи, для которой вы хотите посмотреть результаты решения. Это актуально в том случае если было задано несколько установок параметров и необходимо сравнить между собой результаты расчета для разных установок. Для данной задачи этот список содержит имя только одной установки Setup1.

В таблице Number of Passes сообщается, что итерационный процесс завершился (Completed) за две итерации, при заданном максимальном числе итераций (Maximum) равном шести. Минимальное число итераций (Minimum) соответствует не итерационному процессу (N/A).

В таблице Max Mag. Delta S приводится текущее (Current)значение параметра сходимости, равное 0.00168, и предельная величина параметра сходимости (Target), при достижении которой итерационный процесс останавливается.

Из приведенных данных следует что итерационный процесс сошелся за две итерации, о чем также свидетельствует зеленая "птичка" в верхней части окна и сообщение CONVERGED в левом нижнем углу окна.

Ход итерационного процесса можно просмотреть в виде графика Plot или в виде таблицы Table, выбрав вид просмотра посредством переключения кнопки View. Таблица содержит три столбца: номер итерации, число тетраэдров в сетке и значение параметра сходимости для данной итерации.

Закладка Profile содержит записи журнала, отображающие ход выполняемого задания. В этих записях содержатся сведения о выполненных этапах задания, об объеме задействованной памяти и времени, затраченном на выполнение каждого этапа.

📣 Solution Data: CoaxTee - HFSSModel1
Design Variation: Simulation: Convergence Profile Matrix Data V S Matrix V Gamma Magnitude/Phase Kaport Equivalent Circuit Export Y Matrix V Z0 All Freqs. 2 (GH2)
Freq S:P1:1 S:P2:1 S:P3:1 Port ZO Gamma Lambda 2 (GHz) P1:1 (0.33699, 151) (0.6658, -36.5) (0.66569, -36.5) (50.842, 0) (41.917, 90) 0.1499 P2:1 (0.6658, -36.5) (0.33193, 131) (0.66823, -46.6) (50.793, 0) (41.917, 90) 0.1499 P3:1 (0.66569, -36.5) (0.66823, -46.6) (0.33214, 131) (50.811, 0) (41.917, 90) 0.1499

Рис. 1.24. Диалоговое окно Solution Data с результатами расчета матрицы рассеяния

В закладке Matrix Data можно посмотреть результаты расчета матрицы рассеяния устройства, характеристические сопротивления и волновые числа

для каждой собственной волны (mode) каждого порта и ряд других параметров (рис 1.24). Все эти данные можно увидеть для всех итераций и параметров.

Параметр Simulation содержит два значения, выбираемые из списка: имя установки параметров Setup1, и имя итерации; в данном случае выбрана последняя итерация LastAdaptive (рис 1.24).

Флажками отмечены параметры, которые выводятся для просмотра. По умолчанию флажок установлен для просмотра матрицы рассеяния S Matrix. Можно выбрать вид представления матрицы рассеяния. Выберите значение Magnitude/Phase (Модуль/Фаза). Установите также флажки для просмотра постоянной распространения собственных волн порта (Gamma) и его характеристического сопротивления (Z0).

Характеристическое сопротивление коаксиальной линии с воздушным заполнением определяется соотношением:

$$Z_0 = 60 \ln \left(\frac{D}{d}\right).$$

Для рассматриваемого примера D/d=7/3, и тогда $Z_0 = 50.838$ Ом. Рассчитанные величины характеристических сопротивлений портов (рис. 1.24) отличаются от теоретического значения на величину не превышающую 0.1%.

Длина волны ТЕМ-волны коаксиальной линии:

 $\lambda = c / f$, где $c = 3 \cdot 10^8 \, \text{м/c}$ – скорость света, f – частота.

В нашем случае $\lambda = 0.15$ м. Рассчитанное значение длины волны Lambda для всех равно 0.1499 м. Погрешность расчета составляет 0.07%.

Используя команду Solution Data, можно осуществлять оперативное наблюдение за процессом решения задачи в реальном времени. После запуска задачи на решение откройте окно Solution Data и наблюдайте, как изменяется параметр сходимости и элементы матрицы рассеяния на каждом шаге итерационного процесса.

После завершения задачи анализа в узле дерева проекта Port Field Display появятся узлы портов P1, P2 и P3, каждый из которых включает узлы собственных волн порта вида Mode *n*, где *n* – номер собственной волны порта. Число собственных волн порта определяется при его инициализации. В нашем случае было задано по одной собственной волне для каждого порта (рис. 1.25).

Узлы собственных волн порта в дереве проекта предоставляют доступ к информации о структуре поля собственных волн, возбуждаемых в порту. Знание структуры поля собственных волн всех портов позволяет обнаружить ошибки проекта, которые не могут быть выявлены при проверке, выполняемой по команде Validate (рис. 1.20).

Например, вы забыли задать граничные условия в плоскости симметрии для коаксиального Т-разветвления. В этом случае по умолчанию будет принято, что плоскость симметрии представляет из себя идеальную электрическую стенку. Проверка проекта по команде Validate не выявит этой ошибки, так как задача с такими граничными условиями также имеет право на существование.

Поэтому если вы получите решение, которое вас не устраивает, проверьте структуру поля собственных волн порта. Раскройте узел проекта Port Field Display, выберите узел порта P1 и щелкните мышью по узлу Mode 1. На чертеже модели в сечении порта возникнет семейство векторов, отображающее структуру электрического поля собственной волны порта (рис. 1.25).



Рис. 1.25. Поле собственных волн порта коаксиального Т-разветвления

Если граничные условия в плоскости симметрии заданы правильно, то вы должны увидеть структуру поля, показанную на рис. 1.25а (направление векторов может быть противоположным). Это ТЕМ-волна – основная волна коаксиальной линии.

Если же вы увидите структуру поля, подобную той, что показана на рис. 1.256, то это значит, что в порту возбуждается один из высших типов волн коаксиальной линии, а именно волна H₁₁. По мере приближения к плоскости симметрии направление векторов электрического поля становится ортогональным к этой плоскости. Это значит, что в плоскости симметрии расположена электрическая стенка.

Чтобы получить решение для структур поля в портах, не обязательно решать задачу для всего устройства. HFSS предоставляет возможность установить режим решения, который позволяет решать задачу по определению поля только в портах. Для этого при установке параметров решения задачи в диалоговом окне Solution Setup включите флажок Solve Port Only на вкладке General (рис. 1.19).

Решив задачу для портов, проверьте структуру поля собственных волн. Убедившись в том, что в портах возбуждаются нужные типы волн, приступайте к решению задачи анализа устройства в целом, предварительно сняв флажок Solve Port Only. Такой подход для сложных задач позволит вам избежать ненужных затрат рабочего времени.

Имея решение для структуры поля, можно получить визуальное изображение распределения поля как по всему объему устройства, так и на любой поверхности модели или в любой заранее определенной плоскости. Для примера выведем распределение поля в плоскости симметрии **YZ**.

Обратимся к дереву модели. Раскройте узел Planes и выберите плоскость *YZ* в глобальной системе координат, щелкнув левой кнопкой мыши по ветви Global:YZ. В окне 3D-конструктора появится изображение черного квадрата, расположенного в плоскости *YZ*. Правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню и подайте команду *Plot Field* $\rightarrow Mag_E$. Подавая данную команду, вы сообщаете HFSS, что необходимо отобразить распределение амплитуды электрического поля. В раскрывшимся диалоговом окне Create Plot подтвердите сделанный вами выбор и щелкните кнопку Done (рис. 1.26).



Рис. 1.26. Команды для отображение распределения поля в плоскости УZ

Через некоторое время, после того как HFSS произведет необходимые расчеты, в дереве проекта появится узел E-Field с ветвью Mag_E1, а в окне 3D-конструктора появится изображение распределения поля в выбранной вами плоскости. Это изображение наложено на графический чертеж конструкции. Для визуального представления распределения поля выбрана цветовая гамма из шестнадцати цветов, каждому цвету соответствует определенная амплитуда поля. Соответствие цветов и амплитуд приведено в таблице E Field [V/m], которая расположена в левом верхнем углу окна 3D-конструктора (рис. 1.27).

Параметры визуализации поля можно изменить. Заведите курсор внутрь таблицы E Field [V/m], вызовите контекстное меню и выберите команду Modify....

Откроется диалоговое окно HFSSModel1 -- Е Field, в котором можно изменить количество цветов для представления поля, вид спектра и ряд других параметров. Поэкспериментируйте с этими параметрами, изменяя их значения, и понаблюдайте за изменением картины распределения поля. Это поможет вам понять их назначение.



Рис. 1.27. Распределение амплитуды электрического поля в плоскости YZ

Распределение поля, показанное на рис. 1.27, получено для случая, когда Т-разветвление возбуждается коаксиальное посредством источника, подключенного к порту Р1. Использование порта Р1 в качестве источника HFSS принято ПО умолчанию. возбуждения В Чтобы посмотреть распределение поля при возбуждении через другие порты, необходимо изменить установки, принятые по умолчанию.

Results		Ed	dit Sources					×
Project	Plot Eields Plot Calculated Expression Plot Mesh Edit Sources SAR Setting 1 Modify Plot Modify Attributes		Scale Factor: 1 Source P1:m1 P2:m1 P3:m1	W Type Port Port Port	Magnitude 1.000000 0.000000 0.000000	Phase 0.000000 0.000000 0.000000		
	 Animate Set Plot Defaults Open Save As Delete Plot Calculator 	N po	IOTE: This moo	lel contai the mode	ns symmetry pla Illed region. OK	nes. Scale por	t magnitude to include o	nly the

Рис. 1.28. Редактирования источника возбуждения

В дереве проекта выделите узел Field Overlays. Щелкнув правой кнопкой мыши, вызовите контекстное меню, в котором выберите пункт Edit Sources...(рис. 1.28).

В диалоговом окне Edit Sources произведите необходимые установки и нажмите кнопку **OK**. HFSS произведет перерасчет и отобразит новое распределение поля в окне 3D-вида.

HFSS позволяет анимировать изображения, которые представляют собой последовательность кадров. На каждом кадре отображается распределение поля, изменяющееся в зависимости от некоторого заданного параметра.

Создадим анимированное изображение, зависящее от фазы отображаемого поля, воспользовавшись распределением поля, которое было создано на предыдущем этапе (рис. 1.29).

	Setup Animation	X
	Name: Animation1 Description:	
	Swept Variable Design Point	
CoaxTee Generations Modify Plot	Swept variable: Phase	
	OK Cancel	

Рис. 1.29. Создание анимированного изображения для распределения поля

В дереве проекта раскройте сначала узел Field Overlays, а затее – узел E Field и выделите ветвь Mag_E1. Щелкнув правой кнопкой мыши, вызовите контекстное меню, в котором выберите пункт Animate...(рис. 1.29).

Если это первое анимированное изображение, которые вы создаете, появится диалоговое окно Setup Animation. В текстовом окне Name введите имя для создаваемого изображения или примите имя, присваемое по умолчанию – Animation1. На закладке Swept Variable из списка Swept variable выберите значение Phase. Задайте значения фазы, которые вы хотите включить в анимированное изображение: начальное значение фазы введите в текстовое окно Start, конечное значение фазы введите в текстовое окно Start, конечное значение фазы введите в текстовое окно Step введите количество шагов, которое содержит в себе анимированное изображении. Отметим, что количество кадров в анимированном изображении будет равно Step + 1. Щелкните кнопку **OK**.

На экране будет воспроизводится анимированное изображение распределения поля. В левом верхнем углу окна 3D-конструктора появится

панель управления с помощью которой вы сможете остановить и возобновить воспроизведение изображения, изменять скорость и частоту следования кадров.

До сих пор все расчеты производились на фиксированной частоте. Для того чтобы получить решение в диапазоне частот, необходимо в установку параметров для решения задачи включить развертку по частоте. HFSS выполняет расчет в диапазоне частот после завершения итерационного процесса на фиксированной частоте.

Чтобы в установку параметров включить развертку по частоте раскройте в дереве проекта узел Analysis и выделите ветвь Setup1. Щелкнув правой кнопкой мыши, вызовите контекстное меню, в котором выберите пункт Add Sweep....

Появляется диалоговое окно Edit Sweep (рис. 1.30). В текстовом окне Sweep Name введите имя для создаваемой частотной развертки или примите имя, присваемое по умолчанию – Sweep1.

Edit Sweep			×
Sweep Name: Sweep1			
Sweep Type	C DC Extrapolatio	n Options	
Oiscrete	Extrapolat	e to DC	
C Fast	Minimum So	lived Frequency 0.1	GHz 💌
C Interpolating	🔽 Snap Mag	mitude to 0 or 1 at DC	
Solution Internaliation Conversion	Snap	oping Tolerance 0.01	
Setup Interpolation convergence			
Max Solutions: 20	L	Time Domain Calculation.	
Error Tolerance: 0.5 %			
Frequency Setup		Frequency	_
Type: Linear Step 💌		2GHz	
		2.2GHz	
Start 2 GHz 💌	Display >>	2.4GHz	
Stop 8 GHz 🔻		2.6GHz	
		2.8GHz	
Step Size U.2 GHz 💌		3GHz	
🗖 Sour Fields (All Fraguencies)		3.2GHz	
- Save Helds (Air Hequencies)		3.4GHz	-
ОК		ancel	

Рис. 1.30. Задание частотного диапазона

Из набора частотных разверток Sweep Туре выберите развертку Discrete, включив соответствующую кнопку. Для данного вида развертки поле будет рассчитываться в заданных точках частотного диапазона.

Установите частотный диапазон. В текстовых окнах Start и Stop введите начальную и конечную точки частотного диапазона, соответственно. Из списка Туре выберите линейную шкалу для частот Linear Step и в текстовом окне Step Size введите расстояние между частотными точками на этой шкале. Из выпадающих списков выберите единицу измерения для заданных точек частотной шкалы.

Если вы хотите увидеть весь набор точек частотной шкалы, в которых будет производится расчет, щелкните кнопу Display>>. Он будет отображен в текстовом окне, расположенном справа от этой кнопки (рис. 1.30).

По умолчанию, решение для поля будет сохранено только для конечной точки частотного диапазона, а также для частоты, на которой получено оптимизированное решение. Если вы хотите сохранить решения для поля во всех точках частотного диапазона, установите флажок Save Fields (All Frequencies). S-параметры всегда сохраняются для всех заданных точек частотного диапазона.

Важно отдавать себе отчет в том, что для получения решения в диапазоне частот HFSS использует сетку, созданную по методу конечных элементов и оптимизированную в ходе итерационного процесса при получении решения на частоте Solution Frequency, которая была задана при установке параметров на решение в окне Solution Setup (рис. 1.19). Эта сетка используется для всех точек частотного диапазона без дальнейшего измельчения. Так как эта сетка оптимизирована только для одной частоты, то вполне возможно, что при удалении от этой частоты точность решения будет падать. Если вы хотите минимизировать эту погрешность, то в качестве частоты, на которой ищется оптимизированное решение, выбирайте центральную частоту частотного диапазона.

Установите в окне Edit Sweep все параметры, как показано на рис. 1.30, и нажмите кнопку **ОК**. На панели инструментов нажмите кнопку и ждите окончания решения для всех точек частотного диапазона. Информация об успешном завершении решения появится в окне сообщений.

После окончания задачи анализа результаты расчетов можно вывести в виде графиков и таблиц для просмотра и анализа.

Для вывода результатов расчета выделите в дереве проекта узел Results, откройте контекстное меню и подайте команду Create Report.... Откроется диалоговое окно Create Report, которое содержит два раскрывающихся списка.

Список Report Туре определяет параметры, выводимые для просмотра. Он содержит два элемента:

1. Modal S Parameters – вывод элементов матрицы рассеяния;

2. Fields – вывод для просмотра распределение поля.

Список Display Туре определяет способ отображения результатов расчета, выводимых для просмотра. Он содержит следующие элементы:

1. Rectangular Plot – вывод результатов расчетов в виде двухмерного графика в декартовой системе координат;

2. Polar Plot - вывод результатов расчета в виде двухмерного графика в полярной системе координат;

3. Radiation Pattern – строить диаграмму направленности для излучающих элементов;

4. Data Table - выводить результаты расчетов в виде таблиц;

5. Smith Chart – выводить результаты расчета матрицы рассеяния на круговую диаграмму;

6. 3D Rectangular Plot - выводить результаты расчетов в виде трехмерного графика в декартовой системе координат;

7. 3D Polar Plot - выводить результаты расчетов в виде трехмерного графика в сферической системе координат.

Выведем графики, отображающие зависимость элементов матрицы рассеяния от частоты. В диалоговом окне Create Report выберите для параметра Report Type значение Modal S Parameters, а для параметра Display Type – значение Rectangular Plot (рис. 1.31). Щелкните кнопку **ОК**. Раскроется диалоговое окно Traces.



Рис. 1.31. Вывод результатов расчета в графиков

Для параметра Solution выберите из списка значение Setup1: Sweep1. На закладке Y в столбце Category выделите, щелкнув левой кнопкой мыши, выделите строку S Parameter, в строке Function – выделите dB (выводить элементы матрицы рассеяния в децибеллах), а в столбце Quantity поочередно выделяйте строки S(P1,P1), S(P2,P1), S(P3,P1) и щелкайте кнопку Add Trace. Все выбранные таким образом элементы матрицы рассеяния будут занесены в список вывода, который находится в верхней части окна Traces (рис. 1.31). Этот список можно редактировать, используя кнопки Remove Trace (удалить выделенную строку), Remove All Traces (удалить все строки), Add Blank Trace (добавить пустую строку) и Add Trace (добавить строку).

Теперь легко понять, почему при инициализации портов были выбраны короткие имена Р1, Р2 и Р3 вместо предлагаемых по умолчанию имен WavePort1 и т.д. Наглядность и читабельность очевидны.

Сформировав список вывода, щелкните кнопку **Done**. В дереве проекта в узле Result появится ветвь XY Plot 1 и откроется одноименное окно с графиками частотных зависимостей для элементов матрицы рассеяния (рис. 1.32).



Рис. 1.32. Частотные характеристики коаксиального Т-разветвления

Выведем таблицу, содержащую элементы матрицы рассеяния, которая была рассчитана в ходе итерационного процесса. В диалоговом окне Create Report выберите для параметра Report Type значение Modal S Parameters, а для параметра Display Type – значение Data Table (рис. 1.33). Щелкните кнопку **ОК**. Раскроется диалоговое окно **Traces**.

Для параметра Solution выберите из списка значение Setup1: LastAdaptive. На закладке Y в столбце Category выделите, щелкнув левой кнопкой мыши, выделите строку S Parameter, в строке Function – выделите <none>, а в столбце Quantity поочередно выделяйте строки S(P1,P1), S(P1,P2), S(P1,P3) и щелкайте кнопку Add Trace.



Рис. 1.33. Вывод результатов расчета в виде таблицы

Сформировав список вывода, щелкните кнопку Done. В дереве проекта в узле Result появится ветвь Data Table 1 и откроется одноименное окно с результатами расчета (рис. 1.34).



Рис. 1.34. Результаты расчета матрицы рассеяния

В принципе все девять элементов матрицы рассеяния можно вывести в виде одной таблицы, но для наглядности рассмотрения создайте еще две таблицы, содержащие по три элемента (рис. 1.34). Матрица рассеяния, представленная на рис. 1.34, отличается от матрицы рассеяния, отображаемой в окне Solution Data (рис. 1.24), лишь точностью представления результатов.

Отметим, что рассчитанная матрица рассеяния обладает свойствами взаимности: $S_{21} = S_{12}$, $S_{31} = S_{13}$ и $S_{32} = S_{23}$.

Если построить эквивалентную схему коаксиального Т-разветвления, используя теорию длинных линий, и пренебречь влиянием неоднородностей, то для элементов матрицы рассеяния можно получить следующие значения:

$$S_{11} = S_{22} = S_{33} = 1/3$$
, $S_{21} = S_{31} = 2/3$.

Рассматривая результаты расчетов, представленных на рис. 1.32 и 1.34, можно сделать вывод, что такая простая схема хорошо описывает работу коаксиального Т-разветвления на частотах до 2 – 3 ГГц. На более высоких частотах, из-за влияния реактивных полей вблизи стыка линий, результаты расчетов начинаю отклоняться от результатов предсказанных такой простой эквивалентной схемой.

Матрица рассеяния взаимного многополюсника без потерь должна быть унитарной, т.е.

$$\overline{S} \cdot \overline{S}^* = \overline{I}$$
,

где S - матрица рассеяния, S - комплексно сопряженная матрица,

I - единичная матрица.

Подставив рассчитанную матрицу рассеяния (рис. 1.34) в приведенное уравнения и произведя соответствующие расчеты, получим

 $S \cdot S^* = \begin{bmatrix} 0.9999991 & (1.5 + j0.097) \cdot 10^{-7} & (-1.7 - j0.37) \cdot 10^{-7} \\ (1.5 - j0.097) \cdot 10^{-7} & 0.9999992 & (-2.4 + j0.099) \cdot 10^{-7} \\ (-1.7 + j0.37) \cdot 10^{-7} & (-2.4 - j0.099) \cdot 10^{-7} & 0.9999995 \end{bmatrix},$

т.е. абсолютная погрешность, отличающая полученную матрицу от единичной, имеет порядок 10⁻⁷.

В соответствии со свойствами симметрии Т-разветвления должны выполнятся следующие соотношения: $S_{21} = S_{31}$ и $S_{22} = S_{33}$. Как видно из рис. 1.26 для этих элементов наблюдается небольшая асимметрия. Это вызвано тем, что характеристические сопротивления портов вычислены с небольшой ошибкой, составляющей ~ 0.1%. Данная асимметрия портов и привела к наблюдаемой асимметрии элементов матрицы рассеяния.

Итак, в этом первом разделе мы построили модель коаксиального Тразветвления и рассчитали его частотные характеристики. Познакомились с командами HFSS, необходимыми для создания и выполнения проекта. Научились чертить отдельные графические примитивы и объединять их в единую конструкцию, инициировать порты и задавать граничные условия, представлять результаты расчета в виде графиков и таблиц.

2. Проектирование микрополоскового фильтра

Программа HFSS моделирует трехмерные (3D) структуры. Однако часто в конструкции можно выделить двумерные части, например планарные формы. В этих случаях в трехмерном пространстве создается и выделяется плоскость, на которой чертится планарная форма. После черчения этой формы ее можно преобразовать в трехмерную (с толщиной), а можно просто задать граничное условие, моделирующее выбранный металл с потерями. Последний подход более экономично использует ресурсы компьютера.

В анализируемом в данном разделе фильтре (рис. 2.1), для уменьшения объема задачи, рисуется только половина структуры, используя то, что микрополосковый фильтр имеет симметрию. В плоскости симметрии устанавливается специальное граничное условие Symmetric H-Boundary.

Сначала начертим два параллелепипеда (в англоязычной литературе часто используется термин **Box** – коробка, вместо математического термина «параллелепипед»), один поверх другого, представляющие подложку и воздух. Затем на верхнем слое подложки чертится двумерная микрополосковая линия.



Рис. 2.1. Размеры фильтра на микрополосковой линии

Для черчения микрополоскового фильтра используем следующую последовательность шагов:

- Черчение одной половины бокса подложки.
- Черчение одной половины бокса воздушного корпуса.

• Черчение половины двумерной микрополосковой линии.

Пошагово выполните следующие действия:

- 1. Запустите программу HFSS. Появляется менеджер проектов.
- 2. В списке Projects нажмите New.
- 3. В поле New Project впечатайте имя lpfilter.
- **4**. Нажмите **ОК**.

5. Откройте диалог **Option -> General Project**, чтобы установить единицы для проекта. Для этого примера используйте параметры настройки, которые показываются на рис. 2.2. Кроме этого нужно установить единицы в разделе **3D Modeler -> Unit...**, которые относятся к данной конструкции (в проекте может быть несколько конструкций, каждая из которых может иметь единицы измерения в разных системах).

General Options			2
WebUpdate Project Options	Dptions De	Distributed A fault Units	Analysis Options Analysis Options
Length mil	Frequency GHz 💌	Resistance Ohm 💌	
Angle deg 💌	Power mW	Inductance	
Time ns 💌	Voltage mV 💌	Capacitance pF	
Temperature cel	Current	Force Newton	
Torque NewtonMe ▼	Speed m_per_sec▼	Angular Speed rev_per_m ▼	
Magnetic Induction	Weight		
			ОК. Отмена

Рис. 2.2. Установка единиц измерения параметров в проекте

2.1. Черчение диэлектрической подложки

Используя команду **Draw - > Box**, начертим параллелепипед – подложку под микрополосковый фильтр. Параметры подложки можно изменить, используя окно свойств (рис. 2.3) объекта.

Properties: 2006_Glava3_LP_filter - HF55Design1 - 3D Modeler

i vaine	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateBox			
Coordinate System	Global			
Position	0,0,0	mil	Omil , Omil , Omil	
XSize	385	mil	385mil	
YSize	185	mil	185mil	
ZSize	25	mil	25mil	

Рис. 2.3. Параметры микрополосковой подложки



Рис. 2.4. Половина диэлектрической подложки

Ниже мы зададим материал подложки. Верхняя часть фильтра будет воздушная, а металлическая форма будет иметь бесконечно малую толщину.

2.2. Черчение воздушной коробки

Чтобы начертить воздушную коробку, которая охватывает фильтр на микрополосковой линии, выполним следующие шаги:

1. Начертим бокс, командой **Draw-> Вох** и зададим ей следующие параметры:

x


Рис. 2.6. Задание двумерной плоскости для черчения на ней микрополосковой линии

Выделим плоскость face7 параллелепипеда Box1. Это можно сделать либо курсором, либо используя команду Select By Name в меню Edit. После выделения этой плоскости она будет рабочей и на ней можно чертить микрополосковую линию. Другим способом создания рабочей плоскости можно считать сдвиг глобальной системы координат на 25 mil вверх.

2.3. Черчение металлической формы фильтра

В окне состояний (рис. 2.7) наберем X=0, Y=185, Z=25, чтобы попасть в угол, с которого будем чертить форму микрополоскового фильтра (точнее, половину формы фильтра, разрезанной плоскостью симметрии). Это будет нулевая точка будущей металлической формы фильтра.



Рис. 2.7. Установка первой точки для черчения формы микрополосковой линии

Теперь поставим режим черчения, использующий относительное приращение, с помощью перевода режима *Absolute* в режим *Relative*. В этом режиме будем вводить в окна изменения координат очередной точки (в mils) относительно предыдущей. После введения координат каждой точки (табл.2.1) нажимайте клавишу **Tab**.

Табл. 2.1. Последовательного ввода данных в окна. Каждый ввод разделяется нажатием клавиши Таb

Номер точки	Δx	Δy	Δz
1	0	-12.5	0
2	70	0	0
3	0	-60	0

4	45	0	0
5	0	65	0
6	65	0	0
7	0	-125	0
8	25	0	0
9	0	125	0
10	65	0	0
11	0	-65	0
12	45	0	0
13	0	60	0
14	70	0	0
15	0	12.5	0
16	-385	0	0

После завершения ввода нужно замкнуть металлическую форму, используя команду Close Line, нажав Enter, либо дважды левую кнопку мыши.

		Onix	E valuateu value	Description	Head-on
Name	Polyline1				
Orientation	Global				
Model	✓				
Display Wireframe					
Color	Edit				
Transparent	0				

Рис. 2.8. После окончания черчения микрополоскового фильтра, появляется окно свойств этой формы



Рис. 2.9. Начерченная форма половины микрополоскового фильтра

После завершения черчения и создания формы микропоскового фильтра, выделим его и придадим ему граничное условие **Perfect_E**.

2.4. Назначение границ для микрополоскового фильтра

На входе и выходе фильтра устанавливаются порты. В данном случае в качестве порта принимаем и верхнюю и нижнюю части пространства, в котором распространяются электромагнитные волны. Выделим обе эти плоскости и зададим команду **Waveport**. С помощью ассистента (рис. 2.10) выполним установку порта, в том числе интегральной линии.

Аналогично устанавливаем порт 2, выделяя два противоположно стоящих прямоугольника. Задание порта 2 можно выполнить также сдвигом первого по оси х.

Линию полного сопротивления на каждом из портов можно задать в центре подводящей линии. По этой линии тангенциальная составляющая вектора электрического поля будет максимальная.



Рис. 2.10. Задание портов в виде волноводного порта

В микрополосковом фильтре напряженность поля волны первого типа будет максимальной между центром микрополоска (полной ширины) и экраном (нижней заземленной поверхностью). В этом случае программа вычисляет импедансы Z_{pv} (по мощности и напряжению) и Z_{vi} (напряжению и току) на каждом из портов для типов волн, которые Вы задали. Импеданс Z_{pi} рассчитывается всегда, за исключением случая, когда граница порта не содержит никаких проводников. Чтобы задать порты:

1. Выделите сечение сверху, и снизу микрополоскового фильтра.

2. Поскольку микрополосковый фильтр имеет магнитную стенку в плоскости симметрии, введите значение 0.5 в поле для множителя полного сопротивления **Impedance Multiplier**.Это обеспечит расчет входного сопротивления фильтра с учетом его разрезания.

3. Введите порт волноводного типа и войдите в ассистент задания порта.

4. Введите интегральную линию порта между земляной платой и верхней подводящей линией фильтра.

Портом становятся две плоскости, внизу и вверху микрополоскового фильтра.

Далее выполните аналогичные шаги, чтобы задать порт 2.

Симметричная магнитная стенка, которая показывается на рис. 2.10 – это граница, которую Вы создали для черчения одной половины микрополоскового фильтра.

Выберите эту плоскость, параллельную глобальной плоскости *xz*, и определите её как симметричную магнитную стенку, что будет учтено в ходе решения задачи.

Чтобы задать симметричную Н границу:

1. Нажмите на правую кнопку мышки и в выплывающем меню выберите Symmetric Boundary, а в окне (рис. 2.11) выберите **Perfect H** (симметричная Н плоскость).



Заметим, что имя границы Symmetric_H_Plane появляется в дереве проекта.

Внешняя поверхность модели определяется по умолчанию как идеальный проводник (заземленный корпус). Сечениями портов служат вертикальные плоскости, включая часть в подложке, под микрополосковой линией, и вся плоскость корпуса, над микрополосковой линией. Такое описание порта позволяет связать поля в сечении слоев с разными диэлектрическими проницаемостями (рис. 2.12).

2.5. Назначение материалов на объекты, входящие в микрополосковый фильтр

Верхний бокс над микрополосковым фильтром заполнен воздухом, а подложка имеет электрическую проницаемость Eps=9.6 и тангенс диэлектрических потерь tan =0.0003. Выделив пространство, которое заполняет объект, командой Assign Material зададим материал этого объекта (рис. 2.13).



Рис. 2.13. Задание материала подложки микрополоскового фильтра

В HFSS имеется банк данных большого количества материалов. Кроме этого имеется возможность описать любой материал, не имеющийся в банке данных. Для описания можно ввести проницаемость и тангенс диэлектрических потерь. Более сложные случаи описания материалов будут показаны ниже.

Fini	ite Conductivity Boundary	-	×
	Name: FiniteCond1		
	Parameters		
	Conductivity:	5800000	Siemens/m
	Relative Permeability:	1	
	🔲 Use Material:	Vacuum	
	🔲 Infinite Ground Plane		
	Advanced		
	Surface Roughness:	0	um 💌
	Laver Thickness:	0	
		J.	
		Use Defaults	
-			
	ОК	Cancel	

Рис. 2.14. Задание проводимости с потерями микрополоскового фильтра

Кроме назначения материала трехмерному объекту, свойства материала можно задать при описании граничных условий, например границы с конечной проводимостью (рис. 2.14). В таком описании можно задать потери, шероховатость и толщину слоя.

2.6. Решение проекта микрополоскового фильтра

Командой Analysis -> Add Solution Setup устанавливаем частоту решения, которая является основанием для начального разбиения на ячейки, равной 2 ГГц, а затем с помощью команды *Add Sweep* устанавливаем полосу частот расчета фильтра, от 1 до 10 ГГц через 0.2 ГГц.

Чтобы вывести результаты расчета S параметров в диапазоне частот, нажмите правой кнопкой мыши **Result -> Project Report**. Появляется диалог (рис. 2.15):

Create Report		×
Target Design:	HFSSDesign1	-
Report Type:	Modal Solution Data	•
Display Type:	Rectangular Plot	•
0	K Cancel	

Рис. 2.15. Окно создания характеристик

В нем выбираем тип выводимых характеристик: **Modal Solution Data**, тип графика – прямоугольный, а затем S- параметры из диалогового окна рис. 2.16.

Å Traces				
T Freq	dB(S(WavePort1,WavePor	Y स))	Y-axis Y1	Add BlankTrace Remove All Traces
Context Design: HFSSDesign1 Solution: Setup1 : Sweep1 Domain: Sweep TDR Options	Sweeps X Category: Variables Dutput Varial Parameter Y Parameter Y Parameter Y Parameter VSWR Gamma Port Zo Group Delay Active Y Para Active Y Para Active VSWR	Y Quantity: S(WavePort S(WavePort S(WavePort S(WavePort S(WavePort S(WavePort	1.WavePort1) 1.WavePort2) 2.WavePort1) 12.WavePort2)	Function: ang_deg ang_rad cang_deg cang_rad dB m mag re
Output Variables	<u>] </u>	Add Trace	Replace Trace	
A	pply	Done	Cancel	

Рис. 2.16. Выбор рассчитанных параметов для вывода на частотную характеристику

Поскольку в конструкции два порта, то можно вывести четыре параметра: S_{11} , S_{21} , S_{12} и S_{22} , перечисленные в столбце **Quantity**. Добавляя характеристику, нажимая на кнопку **Add Trace** и **Done**, получаем характеристики, показанные на рис. 2.17.



Рис. 2.17. Частотная характеристика микрополоскового фильтра

В качестве результатов расчета можно считать также электрические и магнитные поля, распространяющиеся в пространстве СВЧ устройства. Выделим металлическую форму фильтра и правой кнопкой мыши командой **Field -> Mag E,** выведем электрическое поле на поверхности фильтра (рис. 2.18).



Рис. 2.18. Электрическое поле, перпендикулярное поверхности металлической формы фильтра

Для того, чтобы получить верную картину поля, распространяющегося вдоль фильтра, рекомендуется увеличить число адаптаций величины ячеек, до 12 и выше.

Итак, в этом разделе мы применили черчение сложной планарной структуры по точкам, используя ввод координат. Планарные схемы широко используются в технике CBЧ, и они анализируются с помощью программы HFSS исключительно точно.

3. Моделирование рупорной антенны

В рассмотренных нами примерах коаксиального Т-образного разветвителя и микрополоскового фильтра внешние границы были металлическими, образуя экранирующий корпус. Электромагнитное поле в этих конструкциях было сосредоточено внутри анализируемого объема.

Антенна – это устройство, которое принципиально излучает электромагнитную энергию бесконечно далеко в пространство. Поэтому излучаемая конструкция будет охвачена границей, называемой границей излучения.

Рупор - простая антенная структура. Она состоит из базовой части, расширяющегося рупора и раскрыва. В данном случае раскрыв (растр) имеет пирамидальную форму. Чтобы начертить эту антенну, используются несколько полезных команд черчения, для создания трехмерных объектов из двумерных объектов, которые составляют плоскости рупора (рис. 3.1).



Рис. 3.1. Размеры рупорной антенны в дюймах

Процесс черчения рупорной антенны состоит из следующих шагов:

• Черчение трехмерного параллелепипеда, который представляет собой базу, или горловину рупора.

• Черчение двумерного прямоугольника, отображающего апертуру рупора.

• Черчение наклонных сторон рупорной антенны.

• Черчение бокса, охватывающего антенну, на котором будет установлено граничное условие излучения.

Чтобы подготовиться к черчению рупора, создадим и назовем проект, установим сетку черчения и единицы. Чтобы создать новый проект:

- 1. Запустите программу. Появляется окно менеджера проекта.
- 2. В списке Projects, нажмите New. Появляется окно New Project.
- 3. Напечатайте имя horntutor в поле New Project.
- 4. Нажмите ОК.

Файл по имени **horntutor.hfss** появляется в директории **Project**. После выполнения задания в этом же корне появляется папка, где сохраняются решение задачи.

3.1. Установка опций

Установки проекта можно сделать отдельно для каждого проекта. Для этого в меню выбирается команды **General Options**, и другие опции, имеющиеся в меню HFSS. В них можно установить единицы и другие параметры проекта.

1. Для данного примера используйте параметры настройки, которые показываются на рис. 3.2, 3.3.

General Options	General Options
WebUpdate Options Distributed Analysis Options	WebUpdate Options Distributed Analysis Options
Project Options Default Units Analysis Options	Project Options Default Units Analysis Options
Autosave Autosave Autosave interval: 10 edits Directories Project Directory: D:\Program Files\Ansoft\HFSS10\Examples Temp Directory: D:\TEMP Set as default temp directory for remote analysis launched as "This User" Library Directory: C:\AnsoftLibraries Reset Library Directory Additional Options Expand Project Tree on Insert Show Progress Window on new messages Expand Message Window when starting a simulation Update reports on file open OK	Project Options Decider of its Analysis Options Length Frequency Resistance Image GH2 Ohm Its Angle Power Inductance deg mW Int Its Time Volkage Capacitance ns mV PF Temperature Current Force cel mA Newton Torque Speed Angular Speed NewtonMc m_per_sec rev_per_m Magnetic Induction Weight Tesla kg
Рис. 3.2. Опши проекта	Рис. 3.3. Единицы проекта

В разделе **Project Options** (рис. 3.2) нужно выбрать пути нахождения проек-та, временных файлов (TEMP) и путь к библиотеке (Library Directory).

В меню View выберем команду Grid Setting... (рис. 3.4).

Grid Spacing	×
Grid type: ● Cartesian Grid style: ● Dot ▼ Auto adjust density to:	 C Polar C Line 30 pixels
Cartesian dX: 1.#QNAN dY: 1.#QNAN dZ: 1.#QNAN	Polar dR: 1.#QNAN dTheta: 10
Grid Visible	Save As Default
OK	Cancel

Рис. 3.4. Установка параметров сетки

В данном случае сетка будет идти через 30 пикселей, что задает такую точность привязки курсора при черчении. В этом диалоге задается также точность при черчении окружностей (для чего нужно нажать кнопку Polar) и установить точность угла в градусах.

Координаты объектов, из которых состоит проект, можно вводить, используя поля ввода координат в нижней части интерфейса HFSS. Эти координаты могут быть введены в прямоугольной системе координат, цилиндрической системе координат и сферической системе координат. Когда установлена первая точка, координаты будут вводиться по умолчанию как относительные. В режиме *Relative* эти координаты не становятся больше абсолютными (измерен-ными от начальной точки координат в рабочей системе координат).

В поле ввода координат Entry можно вводить уравнения, которые будут использоваться для расчета координат. Например, можно ввести выражения 2*5, 2+6+8, 2*cos(10*(pi/180)). Однако переменные нельзя вводить в поле координат «Entry Field». Переменные можно ввести в диалог, который появляется после окончания черчения объекта.

3.2. Черчение компонентов рупора

Основание рупора (рис. 3.5) - это параллелепипед с шириной 0.4 дюйма, длиной 0.9 дюймов и высотой 0.315 дюймов. Оно чертится как трехмерный бокс, на сторонах которого устанавливаются граничные условия, отражающие его металлические свойства.



Рис. 3.5. Черчение основания рупорной антенны

Чтобы начертить его, создайте трехмерный параллелепипед и задайте его размеры. Для этого:

1. В меню нажмите команду **Draw > Box**. Можно также нажать кнопку с изображением бокса на инструментальной линейке интерфейса (рис. 3.6).



Рис. 3.6. Команды для черчения двумерных и трехмерных примитивов, из которых создается сложное устройство

3. Нажмите первую точку в активном окне черчение. Затем протащите курсор и щелкните мышью снова, чтобы задать противоположный угол бокса. Появляется диалог шаблона бокса (рис. 3.8).

4. Заполните шаблон и нажмите ОК. База антенны будет начерчена на экране.

Теперь на высоте 5.475 in начертим прямоугольник, параллельный плоскости **Хо***Y*. Это выполняется командой **Draw->Rectangle**. Параметры этого прямоугольника, расположенного на высоте «5.475 in» по оси z показаны на рис. 3.7.

Name	Value	Linit	Evaluated Value	Description
Command	CreateBectangle	Onix		Description
Coordinate Syste	em Global			
Position	0.972 ,1.325 ,5.475	in	0.972in , 1.325in , 5.47	
Axis	Z			
XSize	-1.944	in	-1.944in	
YSize	-2.65	in	-2.65in	
				Show Hidden

Рис. 3.7. Параметры параллелепипеда рупорной антенны

Черчение боковых стенок рупорной антенны выполняем по команде черчения многополюсников **Draw->Line**, выбирая по очереди все углы скошенной стороны.

Последовательно, операцией **Draw-> Polyline**, по точкам, используя захват курсора к точкам прямоугольника раскрыва, начертим все четыре стороны пирамиды рупорной антенны (рис. 3.8), которые будут иметь нулевую толщину.



Рис. 3.8. Вид рупорной антенны

Далее установим бокс, который охватывает антенну со всех сторон, а со стороны порта совпадает с сечением порта антенны. Его параметры:

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateBox			
Coordinate System	Global			
Position	-1.5 ,-1.5 ,0	in	-1.5in , -1.5in , Oin	
×Size	3	in	3in	
r'Size	3	in	3in	
ZSize	6	in	6in	

Рис. Рис. 3.9. Размеры бокса, охватываемого рупорную антенну

Теперь установим граничные условия на всех гранях антенны. Граничные условия можно задать сразу на трехмерный объект, а можно создавать его по отдельности на каждую сторону. Выделим все боковые стенки основания рупора и расходящиеся стенки рупора и установим на них условие **Perfect E**. Возбуждение рупорной антенны выполняется установкой волноводного порта (рис. 3.10). Частота анализа 8 ГГц.



После решения задачи, поле в сечении волноводного порта можно рассмотреть, открывая папку в дереве проекта. Эта картина (рис. 3.11) подтверждает, что волновод возбуждается волной H_{10} .

Поскольку мы имеем дело с излучаемым объектом, границу излучения, поверхность **Radiate** нужно максимально удалить от самой антенны. Тогда можно считать, что поле в дальней зоне тангенциально направленно к границам бокса излучения. В качестве границы излучения можно также использовать сферу.

Для того, чтобы использовать поверхность излучения для расчета диаграммы направленности в дальней зоне, необходимо в дереве проекта и папке Insert Far Field Setup задать команду Infinite Sphere... (рис. 3.12).



Рис. 3.12. Установки для использования границы излучения для расчета дальнего поля

Внесем параметры бесконечной сферы, на которой будут выбраны параметры точек, в которых будет рассчитываться дальнее поле. Это выполняется в диалоге рис. 3.13.

Far Field Radiation S	phere Setup		×		
Infinite Sphere Coordinate System Radiation Surface					
Name	Infinite Sphere1				
r Phi					
Start	0	dea	ㅋ		
Start					
Stop	360	deg			
Step Size	10	deg	J		
Theta					
Start	-180	deg	- I		
Stop	180	deg	न		
Step Size	10		-		
5/ep 5/2e	110	laed			
Save As D	efaults	View Sweep Poir	nts		
	OK	Отмена	Справка		

Рис. 3.13. Диалог, в котором устанавливаются параметры расчета характеристик дальнего поля

В этом диалоге установим имя и параметры сферы, которая используется для расчета диаграммы направленности.

3.3. Расчет характеристик рупорной антенны

Далее выполним установки для расчета антенны на одной частоте 8 ГГц, установки разбиения на ячейки оставим по умолчанию и выполним расчет.

После расчета, в разделе **Results** в дереве проекта, можно вывести диаграмму направленности в дальней зоне. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на **Results** и выберите характеристики антенны, указанные на рис. 3.14.

Create Report	×
Target Design: HFSSDesign1	_
Report Type: Far Fields	•
Display Type: 3D Polar Plot	
OK Cancel	

Рис. 3.14. Выбор типа рассчитанных характеристик: характеристики в дальнем поле, выводимые на трехмерную систему координат

Traces						<u>_ 0 ×</u>
Phi 1 Phi	Theta Theta	dB([)irTotal)	Mag		Add BlankTrace Remove Trace Remove All Traces
-Context Design: HFSSDesig Solution: Setup1 : Las Geometry: Infinite Sphe	n1 💌 stAdaptive 💌	Sweeps Category: Variables Output Va rE Gain Directivity Realized (Polarizati Antenna F	Phi Theta (riables àain n Ratio) Params	Mag Quantity: DirTotal DirPhi DirTheta DirX DirZ DirLCP DirLHCP DirLHCP DirLAX DirL3X DirL3Y		Function: <none> abs acos acosh ang_deg ang_rad asinh atan atanh atan atanh atan atanh atan atanh atan atanh atan atanh atan atanh atan atanh atan atanh atan</none>
Output Variat	bles		Add	Trace	Replace Trace	
	Apply		Done		Cancel	

Рис. 3.15. Выбор выводимых характеристик дальнего поля: Направленность антенны в дБ

Кроме этого, на графики можно вывести следующие характеристики антенны: направленность (Directivity), реализуемое усиление (Realized Gain), поляризационное отношение, характеризующее степень круговой поляризации антенны Polarization Ration, отношение большой к малой оси поляризациионного эллипса Axial Ratio, а также параметры антенны:

dB(DirTotal)	Z	👯 Ante	enna Parameters					×
1.3921e+001	↓	_ lr	iputs					
1.1460e+001	Theta		Setup Name: I	nfinite Sphe	re1		04	
8.9985e+000			Intrinsic Variation:	Freq='8GHz'			UK	
6.5371e+000			California I		_		- 1	
4.0757e+000			Solution: I	_astAdaptive	e		Export	
1.6143e+000			Design Variation: I	A/A				
-8.4708e-001			Array Setup: I	None		E	Export Fields	
-3.3085e+000		L						
-5.76996+000		Ant	enna Parameters:					
-8.23136+000		_	Quantity	1	Val	ue	∐nits ▲	
-1.30536+001		_	MaxU	1	.9957		W/sr	
-1.5615e+001	and the second		Peak Directivity	2	3.665			
-1,8077e+0-1	"Phi	_					_	
-2.0538e+001	and the second se	•						
-2.3000e+001								
-2.5461e+001		Ma	ximum Field Data: ,					
			rE Field	Value	e Units	At Phi	At Theta	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Total	38.792	V	360deg	Odeg	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		×	38.791	V	360deg	Odeg	
		_	Y	2.2462	V	30deg	150deg	
			Z	9.14	V	Odeg	20deg	
			Phi	38.791	V	270deg	Odeg	
			Theta	38.791	V	360deg	Odeg	
			LHCP	27.592	V	50deg	Odeg	
			RHCP	27.267	V	360deg	Odeg	
			Ludwig3/X dominant	38.791	V	170deg	Odeg	
			Ludwig3/Y dominant	4.906	V	130deg	180deg	
<i>Puc. 3.10</i>	6. Трехмерная диаграмма	P	ис. 3.17.	Парс	амет	ры а	антен	ны
направленн	ости пупорной антенны На			1		1		
		1						
ней вис	дим, что максимальная							
uannaon	R_{1110} cm R_{12} R_{12							
пипривл	сппосто рибни 15.72 иD	1						

На рис. 3.17 видим следующие параметры антенны:

Max U - максимальная интенсивность поля, излучаемая в направлении максимального излучения 1.9957 Ватт/стерадиан.

Peak Directivity - пиковая направленность (КНД) D=23.665 = 13.74 dB.

Total – максимальная напряженность поля в дальней зоне, для нашей антенны, равна 38.792 V.

 E_X - компонента полного электрического поля, идущая вдоль оси X, равная 38.791 V, достигаемая при Phi=360° и при Θ =0 град,

 E_{Y} – компонента полного электрического поля, равная 2.2462 V, достигаемая при азимутальном сдвиге 30° и угле места 150°,

 E_z - компонента полного электрического поля, равная 9.14 V, достигаемая при углах 0 и 20°.

Далее в таблице рис. 3.17 выводятся компоненты электрического поля по и по θ, и при каких углах достигаются эти максимальные значения.

Параметры LHCP и RHCP – это характеристика левой и правой круговой поляризации для антенн, предназначенных для приема электромагнитной волны с круговой поляризацией. В этом случае поле может быть записано как $E = (E_R, E_L)$ где:

$$E_{R} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(E_{\theta} - j E_{\phi} \right)$$

$$E_{L} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(E_{\theta} + j E_{\phi} \right)$$
(3.1)
(3.2)

Параметр Ludwig3/Х показывает отношение со-поляризованного поля к кросс-поляризованному полю для антенны, которая преобладающе излучает в направлении оси *X*. Параметр Ludwig3/Y показывает отношение со-поляризованного поля к кросс-поляризованным полям для антенны, которая преобладающе излучает в направлении оси *Y*. Эти характеристики можно вывести на трехмерный график.

Чтобы вывести диаграмму направленности какой-либо характеристики антенны на полярную систему координат, нужно выбрать следующих опции:

Create Report		×
Target Design:	HFSSDesign1	7
Report Type:	Far Fields	•
Display Type:	Radiation Pattern	•
10	Cancel	

Рис. 3.18. Выбор опций для вывода характеристик дальнего поля на полярную диаграмму

Для того, чтобы построить угломестную диаграмму направленности, в качестве первичного параметра (Primery Sweep) необходимо выбрать угол **Theta**, а угол **Phi** установить, например, равным 0deg (рис. 3.19).

🛦 Traces		<u>_ ×</u>
Ang	Mag	Add BlankTrace
1 Theta	rE Total	Remove All Traces
Context Design: HFSSDesign1 Solution: Setup1 : LastAdaptive Geometry: Infinite Sphere1	Sweeps Ang Mag Use current Design and Project variable values Image: Constraint of the system of the s	All Values
Output Variables	Apply To All Selected Traces Add Trace Replace Trace]
Арр	U Done Cancel	

Рис. 3.19. Выбор параметров изменения углов для вывода угломестной диаграммы направленности

Угломестная диаграмма направленности (рис. 3.20) – это контур сечения трехмерной диаграммы направленности вертикальной плоскостью.



Рис. 3.20. Угломестная диаграмма направленности рупорной антенны

Для вывода азимутальной диаграммы направленности, в качестве первичной переменной выбираем **Phi**, а угол **Theta** зафиксируем равным 90deg. Тогда будем видеть (рис. 3.21), как рупорная антенна излучает в азимутальной плоскости.



Рис. 3.21. Азимутальная диаграмма направленности рупорной антенны для нескольких углов места

3.4. Вывод ближнего поля в сечении антенны

Очень важно просмотреть электромагнитное поле, в том числе анимированное, в сечениях антенны. Выделим в разделе Planes плоскость **Global: YZ**. Правой кнопкой мыши зададим команду Field и на эту плоскость выведем модуль электрического поля (рис. 3.22).

Create Field Plot				×
🔲 Specify Name	Mag_E2	Fields Calculat	or	
Specify Folder	E Field	Category: Standard	7	
Design:	HFSSDesign1	Quantity	In Volume	
Solution:	Setup1 : LastAdaptive	Mag_E ComplexMag_E Vector_E	All Box1 Box2	
Field Type	Fields	Mag_H ComplexMag_H Vector_H	AllObjects	
- Intrinsic Variable Freq	8GHz	Mag_Jsurf ComplexMag_Jsurf Vector_Jsurf Mag_Jvol ComplexMag_Jvol		
Phase	0deg 💌	Vector_Jvol Vector_RealPoynting Local_SAR		
	Save As Default	Average_SAR Surface_Loss_Density Volume_Loss_Density		
	Done	Cancel		

Рис. 3.22. Вывод модуля электрического поля Мад_Е



Рис. 3.23. Электромагнитное поле, распространяющееся по рупорной антенне

Теперь можно выполнить анимацию поля. Чтобы видеть, как ближнее поле распространяется в центральной плоскости рупорной антенны, задайте команду View -> Field -> Animate.

Чтобы увидеть поле поперек распространения, создадим плоскость, параллельную оси z, или выделим любую плоскость на боксе излучения. Так например, можно выделить плоскость апертуры, которая была начерчена, но на неё не устанавливались граничные условия.

Это поле в сечении апертуры можно использовать для решения других задач, и считать, что излучает не рупорная антенна, а прямоугольник, на котором наводится заданное распределение поля (рис. 3.24).



Рис. 3.24. Вывод ближнего электрического поля в плоскости апертуры рупорной антенны

Ближнее поле можно вывести и в численном виде, создав сетку линий в раскрыве рупорной антенны и выводя значения характеристик поля в таблицу.

Далее создадим параллелограмм перед раскрывом антенны и будем считать, что антенна облучает слой диэлектрика с потерями (рис. 3.25).



Рис. 3.25. Рупорная антенна и слой диэлектрика

Такая ситуация моделирует, например, облучение поверхности земли антенной для поиска полезных ископаемых, или, например, вкраплений металла. Расчет коэффициента отражения при наличии металла или при отсутствии можно считать моделью миноискателя.

3.5. Создание диэлектрического слоя с различными характеристиками

Создадим этот диэлектрический слой, на который падает электромагнитная волна рупорной антенны, командой **Draw -> Box**. Его параметры приведены в диалоге рис. 3.26.

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateBox			
Coordinate System	Global			
Position	1.5, 2, 6.5	in	1.5in , 2in , 6.5in	
XSize	-3	in	-3in	
YSize	-4	in	-4in	
ZSize	-0.5	in	-0.5in	

Рис. 3.26. Параметры бокса, моделирующего поглощаемый слой диэлектрика, на которую падает волна из рупорной антенны

Придадим материалу, заполняющему этот бокс материал, диэлектрическую проницаемость, которая меняется с частотой. Для этого в диалоге **Propeties** нажмем кнопку **Material** и войдем в базу данных материалов.

earch by Name Search	Search (by N Relativ	Criteria ame e Permittivity	C by Proper	Libraries 🔽	Show Project definitions	Show all librarie
Δ	Name	Location	Origin	Relative Permittivity	Relative Permeability	Bul 🔺 Conduc
Teflon (tm)		SysLibrary	Materials	2.1	1	0
teflon_based		SysLibrary	Materials	2.08	1	0
tin		SysLibrary	Materials	1	1	8670000Sieme
titanium		SysLibrary	Materials	1	1.00018	1820000Sieme
tungsten		SysLibrary	Materials	1	1	18200000Siem
vacuum		Project	Materials	1	1	0
vacuum		SysLibrary	Materials	1	1	0
water_distilled		SysLibrary	Materials	81	0.999991	0.0002Siemens
water_fresh		SysLibrary	Materials	81	0.999991	0.01Siemens/n
water_sea		SysLibrary	Materials	81	0.999991	4Siemens/m
zinc		SysLibrary	Materials	1	1	16700000Siem

Рис. 3.27. Банк материалов

Нажмем в этом диалоге кнопку Add Material, после чего появляется диалог создания нового материала (рис. 3.28). Допустим, что нам нужно создать материал, свойства которого зависят от частоты.

Name Type Value Units Relative Permittivity Simple 1 • Active Design Relative Permeability Simple 1 • This Product Bulk Conductivity Simple 0 Siemens/m Dielectric Loss Tangent Simple 0 • All Products Magnetic Loss Tangent Simple 0 • All Products Magnetic Saturation Simple 0 • Validate Material Lande G Factor Simple 2 • Validate Material Delta H Simple • Frequency Dependent Material Setup Option × • Piecewise Linear Input • Enter Frequency Dependent Data Points • OK Cancel	Properties of the Material				View/Edit Material for
Relative Permittivity Simple 1 Relative Permeability Simple 1 • Bulk Conductivity Simple 0 Siemens/m Dielectric Loss Tangent Simple 0 • Magnetic Loss Tangent Simple 0 • Magnetic Saturation Simple 0 Tesla Lande G Factor Simple 2 • Delta H Simple (Frequency Dependent Material Setup Option ×	Name	Туре	Value	Units	Active Design
Relative Permeability Simple 1 Image: Conductivity Simple 0 Siemens/m Dielectric Loss Tangent Simple 0 Image: Conductivity Simple 0 Image: Conductivity All Products Magnetic Loss Tangent Simple 0 Image: Conductivity Conductivity Conductivity Conductivity Conductivity Conductivity Conductivity Conductive Conducti	Relative Permittivity	Simple	1		
Bulk Conductivity Simple 0 Siemens/m Dielectric Loss Tangent Simple 0	Relative Permeability	Simple	1		O This Product
Dielectric Loss Tangent Simple 0 Image: Constraint of the statution of the statutio	Bulk Conductivity	Simple	0	Siemens/m	C All Products
Magnetic Loss Tangent Simple 0 IValidate Material Magnetic Saturation Simple 0 Tesla Lande G Factor Simple 2 Delta H Simple (Frequency Dependent Material Setup Option © Piecewise Linear Input © Loss Model Input © Enter Frequency Dependent Data Points OK Cancel	Dielectric Loss Tangent	Simple	0		
Magnetic Saturation Simple 0 Tesla Validate Material Lande G Factor Simple 2 Image: Construction of the second s	Magnetic Loss Tangent	Simple	0		
Lande G Factor Simple 2 Delta H Simple (Frequency Dependent Material Setup Option × Piecewise Linear Input Loss Model Input Enter Frequency Dependent Data Points OK Cancel	Magnetic Saturation	Simple	0	Tesla	
Delta H Simple Frequency Dependent Material Setup Option Piecewise Linear Input Loss Model Input Enter Frequency Dependent Data Points OK Cancel	Lande G Factor	Simple	2		
Piecewise Linear Input C Loss Model Input Enter Frequency Dependent Data Points OK Cancel	Delta H	Simple	/ Freque	ncy Dependen	nt Material Setup Option 🛛 🗙
		ompio		ncy bependen	_

Рис. 3.28. Выбор типа частотной зависимости свойств материала

Нажмем в этом диалоге (рис. 3.28) кнопку Enter Frequency Dependence... и выберем кусочно-ломанную аппроксимацию Piecewise Linear Input (рис. 3.30).



Рис. 3.29. Пример задания частотной зависимости в виде кусочно-ломанной аппроксимации

Другая модель, Loss Model Input, в дополнение к кусочно-ломанной аппроксимации параметров, задает потери материла на низких частотах.

3.6. Введение частотной зависимости по точкам данным

Допустим, что нужно описать характеристику материала в виде более сложной зависимости, например по точкам. Тогда выберем в диалоге рис. 3.28 опцию Enter Frequency Dependent Data Points.

Когда Вы нажимаете OK, в диалоговом окне Frequency Dependent Material Setup, появляется окно Enter Frequency Dependent Data Points (рис. 3.30).

Name	Set Freq Dependent	Dataset	Freq As
Relative Permittivity		<u> </u>	
Relative Permeability		de tendet	
Bulk Conductivity		ds_tande1 ds_tandm1	
Dielectric Loss Tangent		ds_epsr1	
Magnetic Loss Tangent		as_muri Add/Import Dataset	
Magnetic Saturation			
Lande G Factor			
Delta H			

Рис. 3.30. Введение частотной зависимости с помощи данных

Оно состоит из таблицы с четырьмя столбцами:

• Name Имя свойства материала.

• Set Freq Dependent (установление частотной зависимости). Отметьте опцию, чтобы указать, выражено ли свойство как частотно-зависимый набор данных. Если свойство не может быть установлено как частотно-зависимый набор данных, галочка снимается.

• столбец **Dataset**: галочка снимается, если частотной зависимости не задается, или характеристика не может быть установлена в виде частотной зависимости. Когда открывается, появляется всплывающее меню со списком существующих наборов данных и возможностью добавления или импорта набора данных командой **Add/ Import Data...**

• Freq As: после того, как набор данных успешно импортирован или добавлен, имеются два доступные выбора: « X datapoint » или « Y datapoint ». Набор данных, в общем случае, может использоваться не только как частотная зависимость, и зависимость от любого параметра.

•Если Вы выбираете Add/Import dataset, появляется диалог Add Dataset (рис. 3.31).

Он содержит поле **Name** для имени текущего набора данных, по умолчанию **ds1**.



Рис. 3.31. Диалог ввода функции по точкам

Нажатие на кнопку **Import from File** открывает окно выбора файла, в котором уже записан набор данных.

Столбцы в разделе Coordinates содержат текстовые поля X и Y, в которые можно вводить данные в точках. Величины, которые Вы прибавляете, тут же показываются на графике справа от таблицы. Вы можете также добавлять строки выше или ниже выбранной строки, удалять строки, или добавлять заданное число строк командой **Арреnd row...**

После того, как Вы задали и внесли точки данных, нажмите **OK.** Диалог **Enter Frequency Data Points** покажет имя набора данных и частотные точки.

3.7. Описание анизотропного материала

Анизотропный материал, это материал, характеристики которого меняются от направления в пространстве. Тензор относительной диэлектрической проницаемости для анизотропного материала имеет следующий вид:

$$\left[\varepsilon \right] = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \varepsilon_0 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_2 \varepsilon_0 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_3 \varepsilon_0 \end{bmatrix},$$
 (3.3)

где

• \mathcal{E}_1 - относительная диэлектрическая проницаемость материала по первой оси тензора (ось X),

• \mathcal{E}_2 - относительная диэлектрическая проницаемость по оси Y,

- *Е*₃ относительная диэлектрическая проницаемость по оси Z,
- \mathcal{E}_0 диэлектрическая проницаемость свободного пространства.

Тензор диэлектрической проницаемости связывает вектора электрической индукции **D** и электрического поля **E**:

$$\begin{bmatrix} D_x \\ D_y \\ D_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix}$$
(3.4)

Определите относительную диэлектрическую проницаемость для анизотропного материала, вводя значения \mathcal{E}_1 , \mathcal{E}_2 , и \mathcal{E}_3 в поля Т (1,1), Т (2,2), и Т (3,3), рис. 3.34. Эти значения могут также быть введены как переменные.

1. В разделе Relative Permeability окна View/Edit Material выберите Anisotropic из выплывающего меню Туре. Три строки T(1,1), T(2,2) и T(3,3) добавляются вместо строки Relative Permeability.

2. Введите относительную диэлектрическую проницаемость вдоль первой оси X как тензор материала в бокс Value в строку T(1,1).

3. Введите относительную диэлектрическую проницаемость вдоль второй оси У в бокс Value в строку T(2,2).

4. Введите относительную диэлектрическую проницаемость вдоль третьей оси Z в бокс Value в строку T(3,3).

Если относительная диэлектрическая проницаемость равна по всем направлениям, вводятся одинаковые величины. Эти величины могут быть также переменными.



3.8. Тензоры относительной магнитной проницаемости анизотропного материала

Тензор относительной магнитной проницаемости для анизотропного материала имеет следующий вид:

$$[\mu] = \begin{bmatrix} \mu_1 \mu_0 & 0 & 0 \\ 0 & \mu_2 \mu_0 & 0 \\ 0 & 0 & \mu_3 \mu_0 \end{bmatrix}, \qquad (3.5)$$

где

• µ₁ - относительная магнитная проницаемость по первой оси Х.

- µ₂ относительная магнитная проницаемость по второй оси Y.
- µ₃ относительная магнитная проницаемость по третьей оси Z.
- μ_0 магнитная проницаемость свободного пространства.

Тензор магнитной проницаемости связывает вектора магнитного поля Н и магнитной индукции В:

$$\begin{bmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_x \\ H_y \\ H_z \end{bmatrix}$$
(3.6)

Чтобы определить относительную проницаемость для анизотропного материала, введите μ_1 , μ_2 , и μ_3 значения в полях Value T (1,1), T (2,2), и T (3,3), соответственно (рис. 3.33). Если относительная магнитная

проницаемость – одна и та же во всех направлениях, используются равные значения для μ_1 , μ_2 , и μ_3 .

3.9. Задание нелинейных свойств материалов

В HFSS имеется возможность описания нелинейных свойств материала, например, феррита.

Mate	nal2					
⊢ Prop	perties of the Material					View/Edit Material f
	Name	Туре	Value	Units		Active Desig
	Relative Permittivity	Anisotropic	:			C THE DUTY
	- T(1,1)	Simple	0			 I his Product
	- T(2,2)	Simple	0			C All Products
	- T(3,3)	Simple	0			
	Relative Permeability	Nonline	BH Curve			Validate Materi
	Bulk Conductivity	Simple		Siemens/m		validate Materi
	Dielectric Loss Tangent	Nonlinear	;			
	Magnetic Loss Tangent	Simple	0			
	Magnetic Saturation	Simple	0	Tesla		
	Lande G Factor	Simple	2			
	Delta H	Simple	0	A_per_meter		
S	et Frequency Dependenc	y C	alculate Prop	perties for:	7	

Рис. 3.34. Диалог задания нелинейных свойств материала

Для этого нужно выбрать опцию Nonlinear в диалоге задания свойств нового материала (рис. 3.34), и по точкам вести зависимость B(H), в диалоге, показанном на рис. 3.35.



Рис. 3.35. Введение по точкам зависимости В(Н) ферритового материла

Задание ферритового материала используется при расчете циркуляторов и вентилей.

3.10. Падение электромагнитной волны оптического диапазона на материал с отрицательной диэлектрической проницаемостью

Известно, что длины световых волн расположены в районе 1 микрона. Начертим рупорную антенну с поперечным размером 0.6 микрон и возбудим ее волноводным портом. Частота анализа 300 THz находится в инфракрасном диапазоне волн.



Рис. 3.36. Падение излучаемой из рупорной антенны электромагнитной волны на диэлектрический слой

Начертим базу рупорной антенны с размерами 0.4 х 0.6 микрон (рис. 3.38), в сечении которого будет задан волноводный порт.

Ргоре	roperties: 20071025_Gera_18 - HFSSDesign1 - 3D Modeler								
Comn	nand								
	Name	Value	Unit	Evaluated Value	Г				
	Command	CreateBox							
	Coordinate System	Global			F				
	Position	-0.2 ,-0.3 ,-1.6	um	-0.2um , -0.3um , -1.6um	Γ				
	XSize	0.4	um	0.4um	Γ				
	YSize	0.6	um	0.6um	Γ				
	ZSize	-0.4	um	-0.4um					

Рис. 3.37. Параметры базы рупорной антенны (стенки идеально проводящие). По Y – полдлины волны. Единицы измерения ит (микрон)

А затем начертим раскрыв рупора, вершины которого соединяем с вершинами базы с помощью операции **Draw** -> Line. На эти наклонные плоскости задаем граничные условия **Perfect** E.

Prope	rties: 20071025_G	era_19 - HFSSDesign1 - Modeler		
Comm	nand			
	Name	Value	Unit	Evaluated Value
	Command	CreateRectangle		
	Coordinate System	Global		
	Position	-0.4 ,-0.8 ,0	um	-0.4um , -0.8um , 0um
	Axis	Z		
	XSize	0.8	um	0.8um
	YSize	1.6	um	1.6um

Рис. 3.38. Параметры прямоугольника – раскрыва рупорной антенны

Затем начертим бокс излучения размером 1.6 им х 1.8 им х 4 им.

Для того чтобы вывести интенсивность поля в пространстве излучения антенны, и видеть, как эта интенсивность, а также фаза компоненты электрического поля меняются при падении поля на диэлектрическую плату, с помощи команды **Draw** -> **Line** построим прямую линию (рис. 3.39), вдоль которой будем выводить модули и фазы составляющих поля.

Prope	rties: 20071025_	Gera_18 - HFSSDesign1 - 3D Modeler		
Segm	nent			
	Name	Value	Unit	Evaluated Value
	Segment Type	Line		
	Point1	0,0.1,-2	um	0um , 0.1um , -2um
	Point2	0,0,2	um	Oum , Oum , 2um

Рис. 3.39. Точки линии, вдоль которой выводится ближнее поле

Диэлектрическая пластина, на которую падает электромагнитное поле, и которая обладает определенной диэлектрической проницаемостью, имеет размеры, показанные на рис. 3.40.

Prope	rties: 20071025_G	era_18 - HFSSDesign1 - 3D Modeler			
Comm	nand				
	Name	Value	Unit	Evaluated Value	
	Command	CreateBox			
	Coordinate System	Global			
	Position	0.8 ,-0.9 ,1.2	um	0.8um , -0.9um , 1.2um	
	XSize	-1.6	um	-1.6um	
	YSize	1.8	um	1.8um	
	ZSize	0.2	um	0.2um	

Рис. 3.40. Параметры диэлектрической пластины

Распределение модуля поля Е вдоль линии, идущей от начала антенны и через диэлектрический слой, выводится как ближнее поле и показано на рис. 3.41.



Рис. 3.41. Распределение поля вдоль оси Z и график компоненты



Рис. 3.42. Фаза компоненты Ex при падении поля на диэлектрическую пластину с проницаемостью 10

Теперь решим ту же задачу, но вместо рупорной антенны зададим в пространстве планарную волну, падающую на диэлектрическую пластину. Падающая волна создается командой Assign Axcitation -> Incident Wave -> Plane Wave. Появляется диалоговое окно рис. 3.43, в котором нужно ввести координаты центра и направление падения на структуру плоской волны.

ncident Wave Source					
General Data Cartesian Vector Setup Plane Wave Options Defaults					
Name: IncPWave1					
Vector Input Format					
 Cartesian Spherical 					
Excitation Location and/or Zero Phase Position					
X Coord: 0 um 💌					
Y Coord: 0 um					
Z Coord: -2 um					
Use Defaults					
ОК Отмена					

Рис. 3.43. Координаты падающей планарной волны

После выполнения решения выведем поле в сечении плоскостиYoZ. Затем зададим команду Edit Sources. В появившемся диалоге редактирования источников можно видеть три радиокнопки Incident Waves: Scattered Fields (выбор которой показан на рис. 3.44), Total Fields (рис. 3.45), Incident Fields (рис. 3.46).




Рис. 3.45. Падающая волна представляет Общее поле

При выборе источника в виде падающей волны расчет выполняется значительно быстрее, чем при полном моделировании вместе с рупорной антенной. В случае с отрицательной диэлектрической проницаемостью поле за пластиной значительно слабее. Картина фаз также другая. Этот расчетный эксперимент показывает, как HFSS учитывает отрицательную проницаемость материала.



Рис. 3.46. Установка падающего поля в диалоге редактирования источников и вид поля в плоскости

Итак, в этом разделе мы начертили рупорную антенну, выполнили ее анализ, вывели рассчитанные характеристики. Затем перед антенной был поставлен слой диэлектрики, и было показано, как описать разнообразные свойства материала этого слоя. В следующем разделе будет продолжен анализ этой конструкции.

4. Расчет характеристик ближнего поля

Задачи, связанные с антеннами и излучающими структурами, требуют больших вычислительных ресурсов. Чтобы уменьшить объем задачи, можно запоминать промежуточные результаты расчета одной части задачи и использовать их на следующем этапе.

Например, используем поле в раскрыве рупорной антенны для формулирования другой задачи облучения диэлектрического слоя. Выделим плоскость апертуры, соответствующую этому раскрыву и выведем на него вид поля **E Field**. Получаем вид поля, показанный на рис. 4.1.



Вид поля, полученный в сечении апертуры, может подсказать проектировщику, как изменить проект, чтобы получить нужную направленность антенны в ближнем и дальнем поле.



Рис. 4.3. Вид распространяющегося поля внутри рупорной антенны с двух перпендикулярных точек зрения. Можно видеть сферичность распространения волны, а также дифракцию ее на крае антенны

Если установить курсор мыши в прямоугольник, на котором отражается масштаб выводимого поля, то, нажав на правую кнопку мыши, можно улучшить вид поля, установив границы максимального и минимального поля, а также перевести цветопередачу (рис. 4.3) в логарифмический масштаб.

При расчете рупорной антенны пространство было разбито на 13743 тетраэдров, в результате анализа коэффициента отражения от входа получено: S11=0.0709 ∠ 97.3°, что можно считать хорошим согласованием рупорной антенны с генератором, подводящем мощность. Порядок вывода диаграммы направленности был показан в предыдущем разделе.

Для вывода ближнего поля, нужно задать линию или сферу заданного диаметра (отметим, что в плоскость значения ближнего поля не выводятся). В разделе полей необходимо задать эту линию, или сферу, заранее созданную (рис. 4.4). Начертим сферу радиусом 5.7 in, которая касается края рупорной антенны и расположена над апертурой.



Рис. 4.4. Внесение сферы, на которую будет выводиться ближнее поле

Теперь на этой сфере нужно задать сетку, в узлах которой будут выводиться значения электрического и магнитного поля (рис. 4.5).

lear Fie	d Radiation	n Sphere Setup		×
Sphere	e Coordinate	e System Radiatio	on Surface	
	Name 🖡	Sphere1		
	Radius 月	5.7	in	-
	- Phi			
	Start	0	deg	•
	Stop	360	deg	•
	Step Size	10	deg	•
	- Theta			
	Start	0	deg	•
	Stop	20	deg	•
	Step Size	2	deg	•
	Save As D)efaults	View Sweep P	oints
		OK	Отмена	Справка

Рис. 4.5. Задание параметров сферы, на которую будет выводиться ближнее поле

После выполнения расчета, можно вывести результаты ближнего поля на эту окружность, в виде графика или в таблицу. Выберем таблицу (рис. 4.6).

	.5	
Create Report		×
Target Design: HFSSDesign1		~
Report Type: Near Fields		•
Display Type: Data Table		•
ОК	Cancel	

Рис. 4.6. Вывод параметров ближнего поля в таблицу

Нажмем на **ОК** и в диалоге характеристик (рис. 4.7) выберем ближнее электрическое поле **Near E**.

🛦 Traces		<u>_ ×</u>
×	Y	Add BlankTrace Remove Trace Remove All Traces
Context Design: HFSSDesign1 Solution: Setup1 : LastAdaptive Geometry: Sphere1	Sweeps X Y Category: Quantity: Variables NearE Total Output Variables NearEThi NearE NearETheta Max Near Field Params NearEZ NearELHCP NearEL3X NearEL3Y NearEL3Y	Function: abs acos acosh ang_deg ang_rad asin atan atanh atanh atanh avg cos cosh dB deriv even exp
Output Variables	Add Trace Replace Trace	
Ap	Done Cancel	

Рис. 4.7. Выбор параметра ближнего поля

Чтобы правильно выбрать зависимые параметры, нужно выбрать в качестве Primary Sweep параметр, идущий по первой строке таблицы, а именно угол θ (рис. 4.8).

Swe	eps 🗙	Y			
0 •	Use cur Sweep [ent Design and Design and Proje	Project variat ect variable v	ole value: alues	s 🔽 All Values
	Name	Туре	Description		Odeg
	Theta	Primary Sweep	All Values		2deg 4deg
	Phi	Point(s)	All Values		6deg
	Freq	Point(s)	8GHz		10deg
					12deg 14deg 16deg 18deg 20deg
	Edit Sw	eep	Refresh S	weeps	

Рис. 4.8. Установка первичных и вторичных параметров для создания трехмерного и двумерных графиков

В результате получаем таблицу (рис. 4.9), которую можно запомнить в виде файла.

		NearETotal [V_per_meter] N				
	Theta [deg]	Phi=0deg, Freq=8GHz	Phi=10deg, Freq=8GHz	Phi=20deg, Freq=8GHz	Phi=30deg, Freq=8GHz	Phi=40deg, Freq=8GHz
		Setup1 : LastAdaptive				
1	0.00000	713.983680	713.983680	713.983680	713.983680	713.983680
2	2.000000	686.717330	676.337158	669.946347	680.715544	693.559395
З	4.000000	661.507179	636.113790	641.969882	694.581032	633.295704
+	6.000000	612.189004	689.023309	597.415918	630.210829	621.134777
5	8.000000	602.441203	639.821593	670.110704	514.264245	540.211134
6	10.000000	627.060041	547.480407	519.263805	487.071646	502.710902
7	12.000000	317.160908	293.895551	352.228155	348.240964	489.154232
8	14.000000	212.176597	213.421462	183.074648	177.220819	225.936621
9	16.000000	187.304307	125.492383	132.728205	111.555886	84.212370
10	18.000000	146.690312	129.147085	112.054212	72.624746	58.696016
11	20.000000	122.492100	112.239999	84.944431	62.080084	46.267079

Рис. 4.9. Ближнее поле, выведенное в таблицу при различных азимутальных углах и на расстоянии 5.7 in от центра входного волновода рупорной антенны

4.1. Вывод ближнего поля в точках пространства вдоль линии

Чтобы вывести значение ближнего поля вдоль какой-либо линии в пространстве, нужно эту линию начертить до расчета. Например, начертим линию, идущую вдоль оси Z, командой **Draw->Line.** Введем две точки (0,0,0) и (0,0,10).

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Segment Type	Line			
Point1	0, 0, 0	in	0in , 0in , 0in	
Point2	0,0,10	in	0in , 0in , 10in	

Рис. 4.10. Координаты точек, которые задают прямую линию, коллинеарную оси Z

Теперь нужно добавить эту линию в папку **Radiation** для расчета ближнего поля командой **Insert Near Field Setup**. Появляется диалог (рис. 4.11).

Near Field Line Setup		×
Near Field Line Setup	adiation Surface	
Name	[Line]	
Choose Line	Polyline5	
Number of points	1000	
	Manu Curaca Bainta	
	View Sweep Points	
	ОК Отмена Спра	авка

Рис. 4.11. Параметры линии, вдоль которой выводятся параметры ближнего поля

Выведем ближнее поле на прямоугольный график вдоль этой линии. Имя линии *Linel* устанавливается впоследствии в разделе **Geometry** блока **Context** (рис. 4.12), когда мы задаем вывод ближнего поля командой Results ->Create -> Reports и выбором опции Near Fields.

	🛦 Traces				_ _ ×
	1 NormalizedDistance	NearETotal	Y	Y-axis Y1	Add BlankTrace
					Remove Trace
					Remove All Traces
			Sweeps X Y		
:	Design: HFSSDesign1		Category: Quantity:		Function:
	Geometry: Line1		Variables Output Variables Near E Max Near Field Params NearEX NearEX NearEX NearEL NearEL NearEL3 NearEL3	otal ni HCP HCP K X Y	Knone> abs acosh acosh ang_rad asin asinh atanh atanh avg cos cosh dB deriv even exp
	Output Variables		Add Trace	Replace Trace]
-	A	pply	Done	Cancel	

Рис. 4.12. Выбор параметров ближнего поля для вывода их вдоль линии

В диалоге Traces можно выбрать различные компоненты ближнего поля вдоль линии Line1. Выберем суммарное значение ближнего поля NearETotal (рис. 4.12). Значение ближнего поля будет выведено на график относительно нормализованного расстояния (рис. 4.13).



Рис. 4.13. График суммарного ближнего поля вдоль линии

Кроме графика, ближнее поле можно вывести в виде таблицы. Для этого выбираем опцию **Data Table** и выбираем характеристики ближнего поля в диалоге **Traces** (рис. 4.14).

🛦 Traces					
X 1 NormalizedDistance 2 NormalizedDistance 3 NormalizedDistance 4 NormalizedDistance c NormalizedDistance	mag(NearE> ang_deg(Ne mag(NearE`) ang_deg(Ne	Y karEX) ') karEY)			Add BlankTrace
Context Design: HFSSDesign1 Solution: Setup1 : LastAdaptive Geometry: Line1	Y	Sweeps X Y Category: Variables Output Variables Max Near Field Params	Quantity: NearETotal NearETheta NearEX NearEX NearELHCP NearELHCP NearEHCP NearEL3X NearEL3Y		Function: <pre>cosh acosh ang_rad asin asinh atan2 atanh avg cang_rad cong cosh cosh dB</pre>
Output Variables		A	dd Trace	Replace Trace	
A	pply	Done		Cancel	

Рис. 4.14. Выбор характеристик данных ближнего поля вдоль линии

Добавление в таблицу модулей и углов значений ближнего поля дает полную информацию о ближнем поле вдоль линии (рис. 4.15).

	NormalizedDistance	mag(NearEX) [V_per Freq=8GHz	ang_deg(NearEX) [Freq=8GHz	mag(NearEY) [V_per Freq=8GHz	ang_deg(NearEY) [Freq=8GHz	mag(NearEZ) [V_p Freq=8GHz	ang_deg(Near Freq=8GHz
		Setup1 : LastAdaptive	Setup1 : LastAdapti	Setup1 : LastAdaptive	Setup1 : LastAdapti	Setup1 : LastAdap	Setup1 : LastA
1	0.000000	3343.337539	-175.811913	2.612536	-175.811874	0.907953	104.601258
2	0.001001	3318.453316	-177.194428	2.027218	1.127460	2.404778	16.722251
з	0.002002	3300.560395	-178.601655	2.780801	-3.605099	2.950707	5.191932
4	0.003003	3288.284682	179.972326	4.817004	-5.450179	3.173609	-2.362158
5	0.004004	3281.670723	178.533771	8.126890	-5.706698	3.041650	-9.490597
6	0.005005	3280.746205	177.089165	12.708789	-5.538636	2.568919	-19.207502
7	0.006006	3278.052444	175.665678	3.749540	46.230063	9.521312	168.077899
8	0.007007	3269.465309	174.201595	5.280247	21.051810	7.697431	168.573312
9	0.008008	3261.943707	172.729494	7.089391	8.709479	5.321264	168.953678
10	0.009009	3255.507047	171.249803	8.836462	1.543155	2.392219	169.139793
11	0.010010	3250.174897	169.762983	10.422527	-3.354701	1.090267	-9.585837
12	0.011011	3245.966923	168.269527	11.813697	-7.148325	5.126201	-9.853908
13	0.012012	3229.274591	166.594069	9.460854	-15.459285	1.711448	179.400388
14	0.013013	3209.320029	165.107486	7.102872	-12.673090	1.298781	-154.622263
15	0.014014	3190.972743	163.603590	4.392527	-6.973713	1.324855	-84.873618
16	0.015015	3174.268880	162.083347	1.513821	21.429690	3.136915	-46.378342
17	0.016016	3159.243144	160.547819	2.567133	138.503308	6.022549	-34.491948
18	0.017017	3145.928573	158.998158	6.342796	152.689142	9.746817	-29.088740
19	0.018018	3134.356321	157.435605	10.590065	156.746917	14.268996	-25.999291
20	0.019019	3124.555445	155.861486	15.237271	158.788528	19.577584	-23.989807
21	0.020020	3125.294554	154.295801	47.817908	-27.132310	29.436666	153.264203
22	0.021021	3118.845614	152.742523	33.462271	-27.960507	21.401803	153.389837

Рис. 4.15. Таблица вывода ближнего поля вдоль линии

4.2. Возбуждение структуры планарной волной

HFSS может использовать решения, полученных в других задачах, как исходные данные для нового моделирования. Это новое моделирование может быть выполнено в HFSS, а также в других программа, например в SIWAVE или в Maxwell3D. Некоторые примеры:

1. Детальная и оптимизированная конструкция сотового телефона, излучающего в большом пространстве (HFSS-HFSS),

2. Сложная печатная плата, вызывающая проблемы электромагнитной совместимости внутри и вокруг корпуса (SIWAVE - HFSS),

3. В структуре присутствует электромеханическая компонента, создающая проблемы электромагнитной совместимости / электромагнитных шумов в транспортном средстве (Maxwell3D - HFSS).

Во всех случаях, излучаемые поля от "исходного" проекта наложены как падающая волна в "целевом" проекте.

Эти излучаемые поля могут оба быть и полями в дальней зоне и ближними полями, в зависимости от вашей задачи.

В "целевом" проекте, они определены через Incident Wave / Far Field Wave и Incident Wave / Near-Field Wave.

Итак, должна быть установлена связь (link) к "исходному (Source)" проекту. Также, в "целевом (target)" проекте, должны быть заданы границы излучения с дополнительными (Advanced Options) параметрами, чтобы определить, где поля от "исходного" проекта вводятся "целевой" проект.

В предыдущей задаче удалим рупорную антенну, а оставшееся пространство будем использовать для анализа падения поля на диэлектрический слой с различными параметрами. Будем считать, что поле в пространстве бокса (рис. 4.16) возбуждается какой либо уже существующей антенной.



Рис. 4.16. Возбуждение планарной волной диэлектрического слоя

Нажмем правой кнопкой мыши, удерживая ее в области бокса (рис. 4.16) и выделим команду установки возбуждения планарной волной. Появляется диалог **Incident Wave Source**, в котором можно установить параметры падающей волны: ее поляризацию (вектор **Eo**) и направление распространения (вектор **k**).

Incident Wave Source
General Data Cartesian Vector Setup Plane Wave Options Defaults
Name: IncFW/ave1
Vector Input Format
Excitation Location and/or Zero Phase Position
× Coord: 0
Y Coord: 0
Z Coord: 0 in 💌
Use Defaults
ОК Отмена

Рис. 4.17. Установка начала координат для задания плоской волны

Направление распространения можно изменить в диалоговом окне, выводимом после создания плоской волны (рис. 4.18).

Incident Wave	Source	×
General Data	Cartesian Vector Setup Plane Wave Options Defaults	
- Eo Vec X [1 Y [0 Z [0	stor k Vector 1 V/m 2 V/m	
	Use Defaults	
	ОК Отмена	

Рис. 4.18. Задания вектора поляризации и вектора направления распространения планарной волны

После установки планарной волны, которая примерно соответствует результатам излучения рупорной антенны, запустим расчет, устанавливая частоту 8 ГГц.



Рис. 4.19. Волны распространяются от слоя диэлектрика.

В данном случае (рис. 4.19) HFSS выводит отраженные волны.

Падающая плоская волна - это волна, распространяющаяся в одном направлении, однородная в направлении, перпендикулярном направлению распространения. Угол, под которым волна падает на устройство, известен как угол падения. Уравнение, которое использует HFSS, чтобы вычислить падающую волну, имеет вид

$$E_{inc} = E_0 e^{-jk_0(\hat{k}\cdot r)},$$

где

*E*_{inc} _ падающая волна,

*E*⁰ - вектор Е-поля с заданной поляризацией,

 k_o - волновое число свободного пространства. Оно равно $\omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$,

k - вектор распространения волны,

г - положение вектора в пространстве.

Возбуждение падающей волны оценивается максимальным значением. Так, например, если величина падающей волны равна 5 V/m, то функция Е – поля во временном виде записывается как

$$E(t) = 5\cos(k \cdot r + \omega t)$$

4.3. Возбуждение диполем Герца

Падающая волна диполя Герца Hertzian-Dipole модулирует поле элементарной короткой дипольной антенны, помещенной в начале координат.

Диполь Герца – это направленный источник тока, с размером, намного меньше длины волны.



Рис. 4.20. Расположение диполя Герца, излучение которого падает на слой диэлектрика.

Для задания диполя Герца:

1. Задайте команду HFSS>Excitations>Assign>Incident Wave>Hertzian-Dipole Wave. Появляется диалог Incident Wave Source: General Data (рис. 4.21).

2. Выберите имя источника в боксе Name.

3. Выберите в разделе Vector Input Format координаты Cartesian или Spherical.

4. Введите координаты X-, Y-, и Z точки возбуждения падающей волны Excitation Location and/or Zero Phase Position.

5. Кликните Далее>.

Name: IncHDWave1			
Vector Input Format			
Cartesian	C Spherical		
X Coord: 0 Y Coord: 0 Z Coord: 0		mm v mm v	
	Use Defaults		

Рис. 4.21. Направление диполя возбуждения на угол 45 градусов

6. Если вы выбрали Cartesian, появляется диалог Incident Wave Source: Cartesian Vector Setup (рис. 4.21). В нем вводятся компоненты Х-, Ү-, и Z для вектора тока I*Dipole Length, где I - амплитуда тока (пиковое значение) в ампер-метрах (A*m). Будет задана только падающая волна.

7. Если вы выбрали Spherical, появляется диалог Incident Wave Source: Spherical Vector Setup.

а. В разделе IWavePhi, введите следующие данные:

Start	Начальная точка вращения ф.
Stop	Точка, в которой вращение ф заканчивается.
Points	Число точек при изменении ф.

Кликните View Point List чтобы видеть величины ф.

b. В разделе IWaveTheta, введите величины Start, Stop, и Points. Кликните View Point List, чтобы видеть величины θ .

с. Введите компоненты ϕ и θ вектора I*Dipole Length в боксы Phi и Theta.



Рис. 4.22. Поле в сечении пространства анализа при возбуждении диполем Герца

В каждой точке сетки, падающая волна представляется как бегущая от точки начала координат. Число падающих волн и точек сетки может быть рассчитано умножением числа точек ф на число точек θ. Отметим, что только один угол падения падающей волны может быть определен для периодической структуры, которая задана границами **master** и **slave**.

8. Кликните Next. Появляется диалог Incident Wave Source: Hertzian-Dipole Wave Options.

9. Выберите радиус окружности Radius of Surrounding Sphere. Внутри этой сферы, величина поля будет равна полю на поверхности сферы. Чтобы использовать значение по умолчанию (10 mm), кликните кнопку Use Defaults.



Рис. 4.23. Диаграмма направленности излучения диполя Герца

10. Кликните **Finish**. Падающая волна, которую вы задали, будет добавлена в список **Excitations** в дереве проекта.

4.4. Возбуждение структуры цилиндрической волной

Падающая цилиндрическая волна (Incident Cylindrical Wave) - это волна, которая моделирует дальнее поле бесконечной линии тока, расположенной в начале координат. Для создания такой волны:

1. Кликните HFSS>Excitations>Assign>Incident Wave>Cylindrical Wave.

Появляется диалог Incident Wave Source: General Data.

2. Выберите Vector Input Format как Cartesian или Spherical координаты.

3. Введите координаты X-, Y-, и Z начала координат падающей волны Excitation Location and/or Zero Phase Position.

4. Если вы выбрали Cartesian, появляется диалог Incident Wave Source: Cartesian Vector Setup. Введите компоненты X-, Y-, и Z как I Vector в боксы X, Y, и Z. I - это амплитуда тока (пиковое значение). Единицы в амперах (A).

5. Если вы выбрали Spherical, появляется диалог Incident Wave Source: Spherical Vector Setup.

а. В разделе IWavePhi, ведите следующее:

Start Точка, где начинается вращение ф.

Stop	Точка окончания вращения ф.
Points	Число точек свипирования ф.

Кликните View Point List чтобы видеть величины ф.

b. В разделе IwaveTheta введите величины Start, Stop, и Points. Кликните View Point List, чтобы увидеть величины θ .

с. Введите компоненты φ и θ вектора I Vector в поля Phi и Theta. I – это амплитуда тока (пиковое значение), в амперах (A).

Сферическая сетка создается, когда угол θ изменяется через каждую точку ф. В каждой точке сетки, падающая волна представляется как волна, распространяющаяся в направлении системы координат расчета. Число падающих волн и точек сетки может быть рассчитано, умножая число точек ф на число точек θ .

Incident Wave Source : General Data	Incident Wave Source : Cartesian Vector Setup
Name: IncCWave1 Vector Input Format Cartesian Spherical Excitation Location and/or Zero Phase Position X Coord: in Z Coord: in Use Defaults Use Defaults	I Vector X I A Y O A Z O A Use Defaults (Назад Далее > Отмена
Рис. 4.24. Установка начала	Рис. 4.25. Задание вектора
координат цилиндрического	IVector падающей
источника	цилиндрической волны

6. Кликните Next. Появляется диалог Incident Wave Source: Cylindrical Wave Options (рис. 4.26).

7. Выберите **Radius of Surrounding Cylinder**. Внутри цилиндра, величина поля будет рассчитана на поверхности цилиндра. Чтобы выбрать величину по умолчанию (10 mm), кликните кнопку **Use Defaults.**

8. Кликните Finish. Падающая волна добавляется в список Excitations.



Рис. 4.26. Задание радиуса окружающего цилиндра

Внутри этого цилиндра, величина поля будет равна величине поля на поверхности внутреннего цилиндра.

4.5. Источник излучения в виде падающего луча

Падающая волна Gaussian Beam – это волна, которая распространяется в одном направлении и имеет распределение Гаусса в направлении, перпендикулярном направлению распространения. Для возбуждения такой волны в пространстве анализа:

1. Кликните HFSS>Excitations>Assign>Incident Wave>Gaussian Beam.

Появляется страница Incident Wave Source: General Data.

2. Выберите Vector Input Format как Cartesian или Spherical.

3. Введите координаты Х-, Ү-, и Z для начала падающей волны Excitation Location and/or Zero Phase Position, в котором имеет место нулевая фаза.

4. Если вы выбрали Cartesian, появляется диалог Incident Wave Source: Cartesian Vector Setup. Задайте вектор распространения, k, и вектор поляризации Е-поля, E_0 , для чего:

а. введите компоненты Х-, Ү-, и Z для вектора k vector (рис. 4.28).

b. введите координаты для вектора E_0 vector в поля X, Y, и Z.

Будет задана простая падающая волна. При вводе вектора распространения *k*, и вектора поляризации Е-поля, *E*₀, используя прямоугольную систему координат, выполните следующие правила:

- Для определения падающей волны, распространяющейся в направлении z, введите (0, 0, 1) как координаты вектора k vector.
- Модуль вектора E_0 не может быть равен нулю.
- k должен быть ортогональным к E_0 .

5. Если вы выбрали Spherical, появляется диалог Incident Wave Source: Spherical Vector Setup.

а. В разделе IWavePhi, введите следующее:

Start	Точка, где начинается вращение ф.
Stop	Точка, где вращение ф заканчивается.
Points	Число точек свипирования ф.

Кликните View Point List чтобы видеть величины ф.

b. В разделе IWaveTheta, введите величины для Start, Stop, и Points.

Кликните View Point List чтобы увидеть величины θ .

с. Введите компоненты ϕ и θ *E*₀ в боксы **Phi** и **Theta**.

В каждой точке сетки, падающая волна представляется как распространяющаяся вдоль системы координат. Число падающих волн и точек сетки может быть рассчитано умножением точек ф на количество точек θ . Заметим, что только один угол падающей волны может быть определен для периодической структуры, когда задаются границы master и slave.

6. Кликните Next. Появляется диалог Incident Wave Source: Gaussian Beam Options.

7. Выберите **Beam Width at Focal Point**. По умолчанию (10 mm), кликните кнопку **Use Defaults**.

8. Кликните Finish. Падающая волна, которую вы определили, добавляется в список Excitations в Project.

Для создания такого источника не нужно задавать поверхность. Нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем граничное условие в виде падающей волны. Выбираем **Beam** (луч).

Incident Wave Source : General Data	X
Name: IncGBeam1	
Vector Input Format	
Excitation Location and/or ∠ero Phase Position X Coord: 0 in ▼	
Y Coord: 0 in Y	
Use Defaults	
	K BD
	V
< Назад Далее > Отмена	

Рис. 4.27. Первая страница задания луча в виде падающей волны

Incident Wave Source : Cartesian Vector Setup	Incident Wave Source : Gaussian Beam Options
Eo Vector k Vector × 1 V/m Y 0 V/m Z 0 V/m	Beam Width at Focal Point: 19333700737401575 in 💌
Use Defaults < Назад Далее > Отмена	Use Defaults Казад Готово Отмена
Рис. 4.28. Задание вектора волны поляризации и направления излучения (вектор k)	Рис. 4.29. Установка ширины луча падающей волны

4.6. Возбуждение волной линейной антенны

Падающая волна линейной антенны (Incident Linear Antenna Wave) - это волна, которая моделирует дальнее поле линейной антенны, расположенной в начале координат. Для создания такой падающей волны в пространстве анализа:

1.Кликните HFSS>Excitations>Assign>Incident Wave>Linear Antenna Wave. Появляется страница Incident Wave Source: General Data.

- 2. Напечатайте имя источника в боксе Name или оставить имя по умолчанию.
- 3. Введите Vector Input Format как координаты Cartesian или Spherical.

4. Введите координаты X-, Y-, и Z точки возбуждения падающей волны **Excitation Location and/or Zero Phase Position**. Кликните **Next**.

5. Если вы выбрали Cartesian, появляется Incident Wave Source: Cartesian Vector Setup. Введите компоненты X-, Y-, и Z- для I Vector в боксы X, Y, и Z. I - это амплитуда тока антенны (пиковое значение), в амперах (A).

6. Если выбрана сферическая система координат Spherical, появляется диа-лог Incident Wave Source: Spherical Vector Setup.

а. В разделе IWavePhi, введите следующее:

Start	Точка, где начинается угол ф.
Stop	Точка конечной точки угла ф.
Points	Число точек свипирования ф.

Кликните View Point List, чтобы видеть величины ф.

b. В разделе IWaveTheta, ведите величины Start, Stop, и Points.

Кликните View Point List, чтобы видеть величины θ .

с. Введите компоненты φ и θ вектора I Vector в боксы Phi и Theta. I – это амплитуда тока антенны в амперах (А). Отметим, что только один угол падающей волны может быть определен для периодической структуры при определении границ master и slave.

7. Кликните Next. Появляется диалог Incident Wave Source: Linear Antenna Wave Options.

8. Выберите длину антенны (Length of the Antenna).

9. Выберите радиус окружающего цилиндра (Radius of Surrounding Cylinder). Внутри этого цилиндра, величина поля будет равна величине поля на поверхности цилиндра.

10. Чтобы установить значение по умолчанию (10 mm), кликните кнопку Use Defaults.

11. Кликните **Finish**. Падающая волна, которую вы определили, будет добавлена в список **Excitations**.

Incident Wave Source : General Data	Incident Wave Source : Cartesian Vector Setup
Name: IncLWave1 Vector Input Format Cartesian C Spherical Excitation Location and/or Zero Phase Position X Coord: 0 in Y Coord: 0 in Use Defaults Use Defaults	I Vector X I A Y O A Z O A
	Use Defaults
< Назад Далее > Отмена	< Назад Далее > Отмена
Рис. 4.30. Первыи шаг установки	Рис. 4.31. Установка вектора
линеиной волны: выоор начала	возоужоения ту естог паоающеи
KOOPOUHUIII	ALTERNA BOJIH6
Length of the Antenna: Radius of Surrounding Cylin Inside this cylinder, the field the field magnitude calculat	D.393700787401575 in ▼ der: D.393700787401575 in ▼ magnitude will be made equal to ed on the surface of the cylinder.
	Съе ренация Казад Готово Отмена

Рис. 4.32. Установка длины антенны и радиуса окружающего цилиндра. Внутри цилиндра, модуль поля будет равен модулю поля рассчитанного на поверхности цилиндра

В следующем разделе мы покажем, как использовать расчеты ближнего и дальнего поля в одной задаче для подстановки этих данных в качестве нового источника излучения.

5. Использование решений поля в других задачах

Рассмотрим падение электромагнитных волн, излучаемых рупорной антенной, на диэлектрический слой. Альтернативой излучения этой антенны в пространства были источники возбуждения в виде падающих волн (раздел 4).

Мы уже рассмотрели использование пяти типов падающих волн на структуру. Теперь рассмотрим оставшиеся в списке возбуждений (рис. 5.1) следующие типы волн:

Far Field Wave... (волны дальнего поля)

Near Field Wave... (волны ближнего поля).

Эти режимы позволяют связать решения одной задачи и другой, т.е. получив дальнее поле в одной задаче, использовать его для расчета поля в другой задаче.



Рис. 5.1. Опции падающих волн в HFSS

HFSS может использовать полученное решение в дальнем или ближнем поле в одной задаче и создать на их основе источники поля для нового моделирования. Это новое моделирование можно выполнить в программах HFSS, SIWAVE или Maxwell3D. В качестве практических примеров задач, когда можно использовать та-кую стратегию расчета, можно назвать:

- (1) Детальное проектирование сотового телефона внутри корпуса и затем использование рассчитанного поля вокруг него, как источник излучения в большей окружающей среде (HFSS-HFSS);
- (2) сложная плата печатной схемы, приводящая к задачам электромагнитной совместимости внутри и вокруг корпуса (программы SIWAVE HFSS);
- (3) учет работы электромеханических движущихся деталей (программы Maxwell3D HFSS).

Во всех случаях, излучаемые поля из «исходного» проекта становятся падающими волнами в «целевом» проекте.

Эти излучаемые поля могут и дальними полями и ближними полями, в зависимости от конкретной ситуации. В «целевом» проекте, они могут быть определены через падающие волны Incident Wave / Far Field Wave и Incident Wave / Near-Field Wave:

Для того чтобы связать эти поля, необходимо в целевом проекте (target) установить границу излучения **Radiate** с расширенной опцией, для того, чтобы задать поля исходного (source) проекта, вводимые в целевой проект.

5.1. Назначение опций границ излучения

Граница излучения **Radiation Boundary** используется в антенных задачах, в которой волны излучаются бесконечно далеко в пространство. HFSS поглощает волну на границе излучения, по существу отодвигая границу бесконечно далеко из структуры.



Рис. 5.2. Рупорная антенна светит на слой диэлектрика. В такой задаче нужно установить границу излучения вокруг рупорной антенны, на ней рассчитать поле, а потом использовать его при облучении слоя диэлектрика

Поверхность излучения не обязательно должна быть сферическая, но она должна быть выпуклой относительно источника излучения, и отстоять по крайней мере на расстоянии четверти длины волны от источника излучения.

В некоторых случаях граница излучения может быть размещена ближе, чем на четверть длины волны, от тех частей, где ожидается небольшая энергия излучения. Рассмотрим предыдущую задачу облучения рупорной антенной слоя диэлектрика. Только уберем саму антенну, а вместо неё будем использовать связь по ближнему полю.

5.2. Волны дальнего поля

Рассмотрим область, в которой был установлена рупорная антенна (рис. 5.3) и уберем диэлектрическую плату, на которую падает волна. Поверхность излучения установим как падающую волну:



Рис.5.3. Рупорная антенна без диэлектрической платы

Radiation Boundary Image: Second	dB(DirTotal) 1.0987e+001 8.6742e+000 6.3817e+000 4.0492e+000 1.7367e+000 -2.8882e+000 -5.2007e+000 -7.5132e+000 -3.8257e+000 -1.4451e+001 -1.456e+001 -2.388e+001 -2.3701e+001 -2.3701e+001 -2.6013e+001
Рис. 5.4. Бокс излучения,	Рис. 5.5. Дальнее поле рупорной антенны
охватываемый антенну	без диэлектрической платы

Теперь рассмотрим проект, в котором находится диэлектрическая плата. Т.е. это целевой (target) проект без рупорной антенны. Пространство в новом проекте сделаем так, чтобы оно было больше, чем в первоначальном. В этом проекте не будет явных источников.

1. Нажмите HFSS>Excitations>Assign>Near Field Wave. Появляется страница источника падающей волны Incident Wave Source:General Data.



Рис. 5.6. Описание возбуждения как падающей волны ближнего поля

Incident Wave Source	×
General Data Ear Field Wave Options Defaults	_
Name: IncFFWave1	
Excitation Location and/or Zero Phase Position	
X Coord: 0	
Y Coord: 0	
Z Coord: 0 in 💌	
Use Defaults	
ОК Отмена	

Рис. 5.7. Первая страница установки источника поля в дальней зоне: выбор имени и смещение начала координат

2. Введите имя источника в текстовом блоке Name или оставьте его по умолчанию.

Если система координат, которую Вы используете в исходном проекте (проекте, с которым Вы связываетесь) отличается от системы координат в целевом проекте (проект, в котором Вы создаете связь), нужно задать связь между этими системами координат. Связь между двумя системами координат задается как смещение и вращение. Перенос состоит из смещения между началами из двух систем координат, и вращения, определенного с помощью углов.

3. Введите координаты X -, Y -, и Z Excitation Location and/or Zero Phase Position (начало координат для падающей волны). Это показывает перенос начала исходного проекта относительно начала координат целевого проекта.

Например, если начало координат исходного проекта находится в начале координат целевого проекта в (-2, -2, 1), то смещение между двумя системами координат равно вектору (-2, -2, 1).

4. Щелкните Next. Появляется страница (рис. 5.8), которая содержит кнопку Setup Link, чтобы просмотреть источник поля и связать ориентации исходного и целевого проектов.

Incident Wave Source :	Far Field Wave Op	otions			×
Source of Field	Setup Link.				
Linked Design Orientat	ion Relative to This I	Design			
Enter Euler angles:					
Phi (rotation about	Z-axis):	0		deg 💌	
Theta (rotation abo	out resultant X-axis):	0		deg 💌	
Psi (rotation about	resultant Z-axis):	0		deg 💌	
Use Defaults					
		< Назад	Готово	Отмена	

Рис. 5.8. Страница выбора опций связи источника с дальним полем

5. Чтобы задать источник поля, нажмите кнопку Setup Link. Появится окно (рис. 5.9), в котором в закладке General имеются строки: Project File, Design, и Solution.

Setup Link			X
General Exte	ernal Field Link Configuration Pa	rameters	
Project File:			•
Design:			•
Solution:	Default*		•
		OK	Отмена

Рис. 5.9. Первая страница описания источника, используемого в виде поля в дальней зоне

6. Задайте файл проекта, который является источником поля в дальней зоне. Кнопка просмотра [...] позволяет найти нужный файл в системе. Если Вы не задаете файл проекта, а выбираете текущую модель, автоматически заполняется файл текущего проекта. Мы зададим предыдущий проект (рис. 5.16).



Рис. 5.10. Первая страница после заполнения

7. Выберите проект, в котором рассчитывается источник волны в дальнем поле. Если эта конструкция находится в текущем проекте (т.е. в проекте находится несколько конструкций), Вы можете выбирать ее из выплывающего меню. Если Вы выбираете текущую модель, файл Project File заполняется автоматически.

8. Точно задайте Solution (решение), которое нужно использовать. Выплывающее меню позволит сделать выбор из доступных решений.

9. Чтобы просматривать конфигурацию внешней связи поля (External Field Link) и параметры, выберите каждую закладку. В закладке **External Field Link configuration** нужно установить амплитуду возбуждения и фазу источника проекта. В закладке **Parameters** вы можете установить нужно величины переменных в исходном проекте.

ietup L	.ink				x		
General External Field Link Configuration Parameters							
Source							
	Name	Туре	Mag	Unit			
	WavePort1:1	Wave Port	1	W	0		
1					•		
Use Defaults							
			OK	От	мена		

Рис. 5.11. Параметры связи проектов

10. Нажмите **OK**, чтобы закрыть окно HFSS и вернуться к окну **Incident Wave Source.**

11. Вы можете определять вращение системы координат источника относительно системы координат цели с помощью углов φ и θ. Подобно преобразованию, эти углы задают вращения, которым должен подвергнуться исходный проект, чтобы выровняться с системой координат целевого проекта. Введите углы с единицами в полях, используя опускающиеся меню:

- Phi (вращение относительно Z-оси).
- Тета (вращение относительно оси Х)
- Psi (вращение относительно смещённой Z-оси).

12. Кликните Finish для закрытия диалога.

Точка волны источника ближнего поля Near Field и её направление высвечивается в окне моделирования и в списке Excitations в дереве проекта появляется волна.

-Поскольку здесь существует падающая волна ближнего поля, вы должны установить, по крайней мере, одну границу излучения для падающего (incident) или фиксированного (enforced) поля.



Рис. 5.12. Установка границы излучения как падающего поля на одну сторону бокса

Остальные 5 сторон можно установить как обычные границы излучения, с помощью которых рассчитывается дальнее поле.

5.3. Объединение решений

При внесении решения в новую задачу, HFSS выполняет последовательно обращение к исходному и целевому проекту, рассчитывает и связывает поля, и выводит в результате поле



Рис. 5.13. Распространение волны в сечении большого бокса, которая возбуждается с помощью решения, полученное в малом боксе как значения дальнего поля



Рис. 5.14. Дальнее поле целевого проекта

Итак, в данном разделе мы рассмотрели задачу возбуждения пространства источником внешнего поля. Используя источник поля, найденный после анализа решения, полученного в другой задаче. Такая возможность значительно усиливает возможности HFSS для решения задач возбуждения антенной системой поверхностей, составленных из многих слоев диэлектрического материала с потерями, и для решения других задач.

Программа HFSS эффективно выполняет анализ и моделирование трехмерных конструкций, в которые входят металлические и диэлектрические объекты, расположенные под произвольным углом друг к другу. Окончательная конструкция строится из параллелепипедов, цилиндров, сфер, спиралей и других примитивов, а также объектов, выполненных с помощью операции Sweep.

6. Анализ волноводного Т-моста

Рассмотрим волноводный Т-образный тройник, созданный в виде металлической конструкции с бесконечно тонкими стенками. В тройнике имеется перегородка, которая обеспечивает лучшее согласование, а также используется для регулирования мощности.

Эта волноводная структура (рис. 6.1) разделяет сигнал от порта 1 на два канала. Перегородка направляет сигнал к выходным портам 2 и 3, и при этом обеспечивает малое отражение на входном порту. Рабочая частота 10 ГГц.



Рис. 6.1. Волноводный Т-образный тройник (размеры в inch)

Коэффициенты передачи к портам 2 и 3 и коэффициент отражения сигнала в сечении порта 1, будут зависеть от положения перегородки.

6.1. Выбор типа решения

В зависимости от того, какой тип решения в HFSS Ansoft задан, после окончания решения возможно будет вывести различные рассчитанные характеристики. Для данного примера выберем режим Driven Modal, что

соответствует расчету многомодовых S-параметров пассивного волновода, который «возбуждается» источником. Для этого:

1. В меню HFSS, нажмите Solution Type.

×

Рис. 6.2. Выбор типа решения задачи

2. В диалоговом окне Solution Type, выберите Driven Modal, и затем нажмите OK (рис. 6.2).

6.2. Черчение геометрической модели

Черчения всей конструкции волноводного тройника будет состоять из следующих шагов:

- Черчение одной части волноводного моста отрезка волновода в виде параллелепипеда.
- Создание волноводного порта с линией интегрирования.
- Дублирование секции, для создания двух других секций волноводного моста.
- -Объединение этих трех секций, чтобы создать окончательный волноводный мост.
- Черчение перегородки.
- Задание математической переменной, связанной с положением перегородки.
- Вычитание объема перегородки из объема волноводного моста.

6.3. Черчение отрезка волновода

Геометрические размеры конструкции первоначально выбираются из теоретического расчета. Так, сечение волновода нужно выбрать согласно рабочей длине волны, поскольку известно, что волновод имеет предельную частоту, ниже которой затухание его резко возрастает. А на частотах, более высоких, в волноводе возникают высшие типы волн, которые изменяют характеристики устройства.

Начертим трехмерный бокс, который представляет собой первую часть тройника. Установим размеры inch в диалоге, который появится по команде **3D Modeler** –> Units.

1. В меню **Draw**, нажмите значок **Box**

2. Задайте базовый угол бокса в нижней строке окна черчения (в миллиметрах) с координатами (0, -0.45, 0):

а. Чтобы перейти в статус-баре с одного текстового поля в другое, нажимайте клавишу **Таb**.

b. Впечатайте 0 в поле X (рис. 6.3), и затем нажмите Tab, чтобы перейти в поле Y.

с. Впечатайте -0.45 в поле Y, и затем нажмите Tab.

d. Впечатайте 0 в поле Z, и затем нажмите Enter.



Рис. 6.3. Внесение координат в поле черчения

3. Задайте длину и ширину бокса, вводя расстояние от базового угла: напечатайте (2, 0.9, 0) в поля **dX**, **dY**, и **dZ**. Затем нажмите Enter.

4. Задайте высоту бокса, вводя точку на оси Z на определенном расстоянии к ранее созданной точке. Впечатайте (0, 0, 0.4) в поля **dX**, **dY**, и **dZ**, и затем нажмите Enter.

Чтобы вернуться в предыдущее поле координат, нажмите Shift+Tab.

Если Вы сделаете ошибку, то нажмите Undo в меню Edit. HFSS позволяет отменять каждую выполненную команду, до последнего сохранения.

Появляется окно **Properties**, с выбранной закладкой Command. В ней можно изменить размеры или положение бокса (рис. 6.4).

Name	Value	Unit	Description
Command	CreateBox		
Coordinate System	Global		
Position	0,-0.45,0	mm	
XSize	2	mm	
YSize	0.9	mm	
ZSize	0.4	mm	

Рис. 6.4. Закладка, в которой можно установить координаты и размеры бокса

Окно **Properties** имеет две закладки, в которых можно изменить имя, материал, и сделать объект более прозрачным. Чтобы выполнить это:

1. В окне **Properties**, нажмите закладку **Attribute**.

2. Измените имя бокса на *Tee:* Напечатайте *Tee* текстовом поле **Value** в строке **Name**, и затем нажмите **Enter**.

Name	Value	Unit	Description	Read-on
Name	Тее			
Material	Vacuum			
Solve Inside				
Orientation	Global			
Model	v			
Display Wireframe				
Color	Edit			
Transparent	0.4			

Рис. 6.5. Закладка, в которой устанавливается материал и другие аттрибуты бокса

По умолчанию, материал, назначенный на бокс - вакуум. Это – материал, которым Вы заполните волноводный Т-мост.

Теперь назначим волноводный порт на поверхность, параллельную плоскости *уг* при x = 2. Зададим линию интегрирования, которая является вектором, которая задает направление распределения поля возбуждения в порте.

Это озадает поле в порту. Фактически в граничных точках линии интегрирования HFSS установит максимальные напряженности поля.

1. Чтобы включить режим выбора стороны, нажмите клавишу F.

2. Нажмите поверхность бокса, которая параллельна плоскости YZ при X = 2, как показано на рис. 6.6.



Рис. 6.6. Выделение стороны бокса, на которую назначается порт

3. Щелкните правой кнопкой мыши окно **3D Modeler** и затем нажмите Assign Excitation>Wave Port в меню. Появляется ассистент Wave Port.

4. Напечатайте Port1 в текстовом поле Name, и затем нажмите Next.

5. Выберите New Line из списка Integration Line (рис. 6.7).

Number of Mod	tes:	
1		Zni
	Defined	
	None	
	Swap Endpoints	
	Duplicate Line	
	New Line	
_		
Polarize E F	ield	
	Use Default	s

Рис. 6.7. Задание импедансной линии и характеристического импеданса

7. В окне **3D Modeler** выберите начальную точку вектора (2, 0, 0), щелкая на центр границы нижней поверхности. Курсор должен захватиться к ребру в этой точке, преобразуясь в треугольник.

8. Выберите координаты конечной точки (2, 0, 0.4), щелкая точку в центре верхней стороны волновода (рис. 6.8).



Рис. 6.8. Выбор начальной и конечной точки импедансной линии порта WavePort1

9. Нажмите на «Далее». В появившемся окне **Wave Port о**ставьте параметры порта по умолчанию.

6.5. Дублирование бокса

Теперь продублируем боксы, чтобы создать вторую и третью части волноводного Т-моста. Параметры бокса будут продублированы вместе с геометрии-ей. Так, вместе с геометрием можно продублировать и граничные условия, включая настройки портов, если эта опция установлена в окне HFSS Options (в меню Tools).

1. Щелкните правой кнопкой мыши на узел ТЕЕ в дереве хронологии, и затем нажмите Edit>Duplicate>Around Axis в выплывающем меню.

2. Выполним вращение бокса на 90° вокруг оси Z, чтобы создать вторую

секцию. Для этого в диалоговом окне **Duplicate Around Axis** $\square Z$, выберите **Z** (рис. 6.9).

Du	plicate Arou	nd Axis				×
Â	xis:	$\circ \times$	\bigcirc Y	€Z		
A	ngle:	90	•	deg	•	
Т	otal number:	2	- -			
	OK			Cano	el	

Рис. 6.9. Установка угла вращения дублированного бокса
3. Напечатайте 90 в поле Angle. Положительный угол будет вращать объект против часовой стрелки.

4. Впечатайте 2 в поле Total Number. Это - общее количество создаваемых объектов, включая исходный объект.

5. Щелкните ОК. Исходный объект Тее дублируется, и дубликат получает имя

Tee_1, по умолчанию. Он сдвинулся вокруг оси Z на угол 90° (рис. 6.10).

Атрибуты исходного объекта, включая его размеры, материал,

цвет, проницаемость, порт, и линия интегрирования дублируются вместе с боксом.



Рис. 6.10. Дублирование и вращение бокса

Итак, порт **Port1** был продублирован с геометрией бокса. Новый порт назван **Port2**, что можно увидеть в разделе **Exitation**.

7. Нажмите Ctrl+D, чтобы согласовать размеры объектов в окне представления.



Рис. 6.11. Порт WavePort1 дублируется вместе с частью перехода

Дерево хронологии показывает, что объект **Тее** был продублирован и был создан новый объект с именем **Tee_1**.

Снова продублируем первый бокс, используя ту же самую процедуру, но на этот раз вводя **-90 deg** в поле **Angle** (рис. 6.12). Отрицательный угол повернет объект по часовой стрелке (рис. 6.13).

Duplicate Arou	nd Axis				×
Axis:	$\odot \times$	ΟY	ΘZ		
Angle:	-90	-	deg	•	
Total number:	2	•			
OK			Canc	el	

Рис. 6.12. Установка угла вращения объекта

Во время операции вращения все еще выбран и исходный объект, и его дубликаты.



Рис. 6.13. Включение второго продублированного бокса в конструкцию волноводного моста

6.4. Объединение секций

Перед этим нужно убедиться, что HFSS не будет создавать копии исходного объекта перед соединением их, для чего снимите опцию дублирования в диалоговом окне, появляющейся после команды Tools ->3D Modeler Options.

3D Modeler Options
Operation Display Drawing
Clone Clone tool objects before uniting Clone tool objects before subtracting
Coordinate System
Polyline Automatically cover closed polylines
ОК Отмена

Рис. 6.14. Установка режима дублирования объекта при операциях над ним

В закладке Operation диалогового окна 3D Modeler Options,

убедитесь, что опция Clone tool objects before uniting пуста, и нажмите OK. Включите режим выбора объекта, нажимая клавишу O. Выберите первый бокс, щелкая на него в окне.



Рис. 6.15. Три отрезка волновода, из которых составляется волноводный разветвитель

5. Удерживайте клавишу Ctrl и нажмите на второй и третий боксы.

6. В меню **3D Modeler**, задайте команду **Boolean** -> Unite, или нажмите на

кнопку



Рис. 6.16. Волноводный разветвитель после объединения 3-х отрезков волноводов

Объекты объединяются в общих областях (рис.6.15). Новый объект (рис. 6.16) будет иметь те же атрибуты, какие имел первый выбранный объект.

6.5. Создание перегородки в разветвителе

Перегородка – это параллелепипед, который будет вычитаться из объема волноводного моста. Когда Вы начертите перегородку, сделайте ее положение зависимым от координаты *у*. Начертим бокс вручную, не вводя точные координаты, а затем изменим его размеры и положение в диалоге **Properties**.

В меню **Draw**, нажмите **Box** Выберите угол прямоугольника, затем второй угол, и затем точку на перпендикулярной оси к базовому прямоугольнику. После создания бокса появляется окно его свойств (рис. 6.17).

Name	Value	Unit	Description
Command	CreateBox		
Coordinate System	Global		
Position	-0.45,0,0	inch	
XSize	0.45	inch	
YSize	0.1	inch	
ZSize	0.4	inch	

Рис. 6.17. Геометрические параметры перегородки

Теперь, в окне **Properties** можно ввести точное положение бокса и размеры. Первая точка будет иметь координаты (-0.45, 0, 0), вторая точка (0.45, 0.1, 0), и третья точка (0, 0, 0.4).



Рис. 6.18. Параллелепипед перегородки в модели Т-образного разветвителя

Теперь нужно вычесть из объема компоненты **Tee** бокс **Box1** (рис. 6.17). Это выполняется командой **3D Modeler -> Boolean -> Substract** после выделения этих двух объектов. Для этого:

1. Щелкните **Tee** в дереве хронологий, чтобы выбрать волноводный разветвитель.

2. Удерживая клавишу Ctrl, нажмите имя Septum в дереве хронологий, и этим выберите перегородку.

3. В меню **3D Modeler**, укажите **Boolean**, и затем нажмите **Subtract.** Это

аналогично нажатию кнопки 🗀

Появляется диалоговое окно Subtract (рис. 6.19). Имя перегородки Box1 находится в разделе Tool Parts, а имя тройника Tee находится в списке Blank Parts, указывая, что перегородка будет вычитаться из тройника.

4. Убедитесь, что опция Clone tool objects before subtracting (дублирование объектов перед вычитанием) отключена.

5. Щелкните **ОК**. Перегородка вычитается из тройника. Новый объект имеет те же самые атрибуты как объект **Тее**, который выбран первым.

8 Subtract				×
Blank Parts		Tool Parts		
Tee	>	Box1		
	<			
Clone tool objects	s before s	ubtracting		
ОК	Cancel		Help	

Рис. 6.19. Диалог вычитания объекта ToolParts из объекта Blank Parts

В результате получается окончательная конструкция волноводного разветвителя с индуктивной перегородкой (рис. 6.20).



Рис. 6.20. Окончательный вид волноводного Т-разветвителя с перегородкой

6.6. Параметризация положение перегородки

Чтобы изменить положение перегородки, введите выражение для координаты *y*: offset - 0.05, где offset имя переменной (рис. 6.21). Когда вы напечатаете это выражение, появится диалоговое окно Add Variable, в которой вводится переменная offset и ее численное значение.

Name	Value	Unit	Description
Command	CreateBox		
Coordinate System	Global		
Position	-0.45in , offset-0.05in , 0in		
XSize	0.45		
YSize	0.1		
ZSize	0.4		

Рис. 6.21. Внесения переменной смещения offset в диалог задания размеров перегородки

Когда Вы даете значение переменной, необходимо включить в описание и единицы измерения, следующим образом:

1. В текстовом поле Position (рис. 6.21), напечатайте -0.45in, offset - 0.05in, 0in, и затем нажмите Enter. Появляется диалоговое окно Add Variable (рис. 6.22).

Add ¥ari	able to TeeModel
Name	offset
Value	Oin
ſ	Define variable value with units: "1 mm"
	Cocal Variable
	C Project Variable
	OK Cancel

Рис. 6.22. Добавление переменной offset к модели Тее

2. Напечатайте **0in** в текстовом поле **Value**, и затем нажмите **OK**. Затем, возвратившись в окно **Properties**, установите точные размеры бокса.

3. В окне Properties, в закладке Command, напечайте 0.45 в поле Xsize.

4. В поле Ysize введите 0.1, а в поле Zsize введите 0.4.

При желании, переменную, которая описывает смещение перегородки, можно задать прежде, чем Вы используете ее в черчении, задавая команду **Project Variables**. Затем эту локальную переменную нужно ввести вместо координаты в окне **Properties** (рис. 6.23), которое можно вызвать, щелкая правой кнопкой мыши на имени конструкции в дереве проекта.

Name	Value	Unit	Description
Command	CreateBox		
Coordinate System	Global		
Position	-0.45,0,0	in	
XSize	0.45	in	
YSize	0.1	k	
ZSize	0.4	in	

Рис. 6.23. Диалог свойств объекта

Назначим имя боксу. Для этого:

- 1. В окне Properties нажмите закладку Attribute (рис. 6.24).
- 2. Напечатайте Septum в текстовом поле Value в разделе Name.
- 3. Щелкните ОК

Name	Value	Unit	Description	Read-on
Name	Septum			
Material	vacuum			
Solve Inside				
Orientation	Global			
Model	✓			
Display Wireframe				
Color	Edit			
Transparent	0.4			
				🗖 Show Hi

Рис. 6.24. Закладка аттрибутов в диалоге свойств.

4. По желанию, вращайте представление, чтобы лучше видеть перегородку. Для этого нажмите **Alt**, и передвигайте мышь в направлении, в котором хотите вращать волноводный разветвитель.

6.5. Установки и выполнение решения

Далее выполним следующие задачи:

-Добавление установок на решение;

-Добавление диапазона частот;

-Проверка правильности конструкции;

-Выполнение анализа;

-Изменение положения перегородки;

-Повторный анализ конструкции с новым положением перегородки.

Зададим адаптивный анализ на частоте 10 GHz. Во время адаптивного анализа, HFSS уплотняет сетку разбиения итерационно в областях Т-разветвителя, в которых имеются самые большие напряженности поля. Чтобы подготовить задачу на решение:

1. В дереве проекта, под узлом проекта TeeModel, щелкните правой кнопкой мыши **Analysis**, и затем нажмите **Add Solution Setup** в выплывающем меню. Появляется диалоговое окно Solution Setup (рис. 6.25).

2. В закладке General, напечатайте 10 в поле Solution Frequency, и оставьте заданные по умолчанию единицы в GHz.

Solution Setup	×
General Advanced Ports Defaults	
Solution Frequency: 10 GHz	
Solve Ports Only	
Adaptive Solutions	
Mavimum Number of Passes: 3	
Maximum Delta S Per Pass: 0.02	
Lise Defaults	
ОК	Отмена

Рис. 6.25. Диалоговое окно установки решения

3. В разделе Adaptive Solutions, оставьте Maximum Number of Passes = 3. Это - максимальное число циклов измельчения сетки, которое выполнит HFSS.



Установка решения появляется в дереве проекта в папке **Analysis**. Она названа *Setup1* по умолчанию. Если Вы хотите выполнить решение в диапазоне частот, то нужно добавить изменение частоты к установке решения.

В рассматриваемой задаче ожидается плавная частотная характеристика, поэтому выберем метод интерполяции (Interpolating). Используя интерполяцию, HFSS сам выберет дополнительные частотные точки, чтобы получить лучшую частотную характеристику.

Свипирование заканчивается, когда HFSS достигнет критерия ошибки или выполнит максимальное число решений. Расчет в диапазоне частот выполняется после того, как закончен адаптивный анализ на центральной частоте. Чтобы сделать установки на решение:

1. Нажмите правой кнопкой **Setup1** в дереве проекта, и затем нажмите **Add Sweep**. Появляется диалоговое окно **Edit Sweep**.

2. Выберите режим Interpolating.

3. Примите настройки по умолчанию для опций Error Tolerance и Max

Solutions. Адаптивный анализ будет выполнен на частоте 10 GHz. Это значит, что при расчете в диапазоне частот, HFSS будет использовать окончательное и самое плотное разбиение на сетку.

4. Нажмите Linear Step в списке Туре.

5. Задайте следующий диапазон частот: Start 8 GHz, Stop 10 GHz,

Step Size 0.05 GHz. HFSS решит задачу в каждой частотной точке на каждом шаге в указанном частотном диапазоне, включая начальную и конечную точку частот (рис. 6.26).

Sweep Type		on Options		
Oiscrete	Extrapola			
C Fast	Minimum S	Minimum Solved Frequency 0.1		
C Interpolating	🔽 Snap Ma	ignitude to 0 or 1 at DC		
Error Tolerance 0.5 %	Sna	apping Tolerance 0.01	_	
Max Solutions 20				
I		Time Domain Ca	alculation	
Frequency Setup	1	Frequency		
Type: Linear Step 💌		8GHz		
		8.05GHz		
Start 8 GHz 💌	Display >>	8.1GHz		
Stop 10 GHz V		8.15GHz		
		8.2GHz		
Step Size 0.05 GHz 💌		8.25GHz		
		8.3GHz		

Рис. 6.26. Установка диапазона и режима изменения частот решения

Режим изменения частот перечислен в дереве проекта под Setup1 и называется *Sweep1* по умолчанию. Нажмите кнопку **Display** (рис. 6.26), чтобы проверить частоты, на которых будет выполняться решение.

6.6. Сдвиг положения перегородки

Когда анализ закончен, измените положение перегородки, изменяя значение переменной offset.

1. Щелкните правой кнопкой мыши TeeModel в дереве проекта, и затем наж-

мите Design Properties. Появляется диалоговое окно Properties. 2. В закладке Local Variables, выберите Value.

3. Напечатайте 0.2 в текстовом поле Value для переменной offset.

4. Щелкните ОК.

После этого геометрия изменяется: перегородка перемещается в новое положение, ближе к порту 2.

Теперь Вы выполните второе моделирование, чтобы получить результаты для волноводного моста Т-типа, когда перегородка смещена ближе к порту 2. Предыдущее решение сохраняется и остается доступным для вывода на график.

• Щелкните правой кнопкой мыши Analysis в дереве проекта, и затем нажмите Analyze. HFSS вычисляет новое решение трехмерного поля.

Процесс решения, как ожидается, потребует приблизительно 1 - 5 минуты.

Перейдите к следующему шагу в следующей главе, создавая двумерный график х-у S-параметра. Выполним следующие операции:

Создание графиков S-параметров.

Создание поля над поверхностью Т-разветвителя.

Анимация поля.

Изменение положения перегородки, и получение нового графика поля с измененной конструкцией.

Å	Traces					_ _ ×
	1 Freq 2 Freq 3 Freq	mag(S(Wave mag(S(Wave mag(S(Wave	Y ePort1,WavePort1)) ePort1,WavePort2)) ePort1,WavePort3))		Y-axis Y1 Y1 Y1 Y1	Add BlankTrace Remove Trace Remove All Traces
	Context Design: HFSSModel1	*	Sweeps X Y Sweeps Sweep Category:	Quantity:		Function:
	Solution: Sweep Domain: Sweep TDR Options		Variables Output Variables S Parameter Y Parameter Z Parameter VSWR Gamma Port Zo	Freq		A abs acos acosh asin asinh atan atan atanh cos cosh dB even exp int j0 j1 log ▼
ſ	Output Variables			Add Trace	Set Ter Replace Trace	minations
		Apply	Done		Cancel	

Рис. 6.27. Закладка выбора первичной переменной графика

7. Нажмите закладку **Sweeps**. Переменная Freq, содержит точки частот, в которых выполнен расчет (рис. 6.28).

8. Выберите кнопку Sweep Design and Project variable values. В данном случае в таблице появятся все переменные проекта и конструкции. Это даст

возможность вывода частотных характеристик при всех значениях смещения offset.

Traces		
×	Y	Y-axis Add BlankTrac
1 Freq	mag[S[WavePort1,WavePort1]]	ri
Freq	mag(S(WavePort1,WavePort2))	r1 Remove Trace
Freq	mag(S(WavePort1,WavePort3))	r1
		Remove All Trac
Context Design: HFSSModel1 Solution: Setup1 : Sweep1 Domain: Sweep TDR Options	Sweeps X Y Use current Design and Project variable values Sweep Design and Project variable values Name Type Primary Sweep All Values Edit Sweep	✔ All Values 8GHz ▲ 8.05GHz ▲ 8.15GHz ▲ 8.25Hz ▲ 8.35Hz ▲ 8.35Hz ▲ 8.35Hz ▲ 8.45GHz ▲ 8.55GHz ▲ 8.55GHz ▲ 8.55GHz ▲ 8.75GHz ▲ 8.75GHz ■ 8.75GHz ■ 8.75GHz ■ 8.76Hz ■ 8.76Hz ■ 8.76Hz ■ 8.86Hz ▼
Output Variables	Apply To All Selected Traces	ana Trana
4	pply Done Cancel	

Рис. 6.28. Установка первичного параметра свипирования Primery Sweep (частота Freq) для вывода на ось Х

8. Кликните Add Trace, чтобы добавить характеристику. Линия характеристики представляет линию, соединяющие точки на графике. Три характеристики добавляются в список в верхнем окне.

9. Щелкните **Done**. Модули S-параметров для каждого сдвига перегородки будут нанесены на частотный график, как показано на рис. 6.29. График будет перечислен в разделе **Result** в дереве проекта.



Рис. 6.29. Рассчитанные характеристики волноводного Т-моста

Три голубые линии показывают значения S-параметров, когда смещение перегородки *offset* = 0. Три красные линии показывают модули S-параметров при *offset* = 0.2 дюйма. Типы линии в графике выше изменялись в диалоговом окне **Traces Properties** для лучшего просмотра.

Как ожидается, небольшое отражение S11≅0.2 имеет место в порту 1, когда значение переменной *offset* = 0, то есть когда перегородка находится напротив порта 1. В этом случае отражение немного больше и передача равна 0.7 на двух выходных портах 2 и 3.

Графики показывают также, что отражение в порту 1 немного уменьшается, когда значение offset = 0.2 дюйм, то есть когда перегородка смещена на 0.2 дюйма к порту 2. Передача в порту 2 уменьшения и передача в порту 3 увеличивается при положении перегородки в этом положении. Далее создадим график поля и анимируем его, чтобы увидеть разницу полей между двумя положениями перегородки.

Для лучшего чтения графиков, в окне **Trace Properties** можно изменить типы линий, а также добавить маркеры ко всем линиям на графике.

Дважды щелкните на линию в графике. В появившемся диалоговом окне **Trace Properties** нажмите закладку **Line Style**, выберите **Show Symbols On All Trace**, и затем напечатайте 2 в поле. Символы, связанные с каждой линией, показанной в условных обозначениях справа от графика, будут добавлены к линиям в каждой второй точке данных.

Чтобы изменять цвет линии в закладке Under the Color, измените цвет выбранной линии, определяя новые величины цвета RGB.

6.7. Вывод графика электромагнитного поля

График электромагнитного поля представляет в цвете величины поля на поверхности (рис. 6.30) или в объеме объекта. Составим график модуля Е-поля на верхней поверхности волноводного Т-моста. Сначала, переместите перегородку назад в ее исходную позицию напротив порта 1.



Рис. 6.30. Вывод поля в верхней плоскости волноводного Т-разветвителя

Изменим значение переменной *offset* = 0. Для этого:

1. Убедитесь, что окно **Property** находится на панеле. Если его нет, нажмите **View> Property Windo**w.

2. Нажмите имя проекта TeeModel в дереве проекта.

3. В закладке Variables в окне Properties, в поле Value введите *offset*= 0 для смещения перегородки, и нажмите Enter. В результате мы видим, что чертеж конструкции перечерчивается с учетом нового положения перегородки.

Чтобы создать график поля при новом положении перегородки:

1. Возвратитесь к окну **3D Modeler**: в меню HFSS, нажмите **3D Model Edito**r.

2. Переключитесь к режиму выбора: щелкните правой кнопкой мыши в окне представления, и затем нажмите Select Faces в меню.

3. Выберите верхнюю поверхность Т- разветвления.

4. Щелкните HFSS>Fields>Plot Fields>Mag_E. Появляется диалоговое окно Create Field Plot.

5. Выберите Setup1:LastAdaptive как решение, полученное при лучшем разби-ении сетки.

7. Остальные параметры примите по умолчанию и щелкните **Done**. На верхней поверхности волноводного Т-моста появляется картина Е-поля, равномерно расходящегося к порту 2 и порту 3.

Этот график появляется в дереве проекта в разделе Field Overlays. Он назван Mag_E1, что было задано по умолчанию в окне Create Field Plot.

График *Mag_E1* показывает Е-поле при расположении перегородки напротив порта 1. Теперь мулиплицируем график поля.

В левом верхнем верхнем углу окна **3D Modeler** находится цветовая палитра, показывающая, какому цвету соответствует определенный уровень напряженности поля. Если поле имеет значительный разброс, удобно перейти в логарифмический масштаб отображения цвета, нажимая правой кнопкой мыши **Modify...** и выбирая кнопку **Log** в закладке **Scale**.

6.8.Анимация поля

Анимация графика поля выполняется по ряду картин поля, картин разбиения на сетку ячеек, или по ряду картин геометрии при изменении переменных. Для анимации нужно задать график, которые хотите включить в анимацию, а также правило, по которому будут выбираться отдельные кадры для мультипликации. Для этого:

1. Щелкните правой кнопкой мыши **Mag_E1** в дереве проекта, и затем нажмите **Animate**. Появляется окно **Setup Animation**.

2. В закладке Swept Variable, нажмите Phase в списке Swept Variable.

- 3. Чтобы задать значения фазы, используемые в мультипликации:
 - а. Напечатайте Start =0deg.
 - b. Напечатайте Stop =160deg.
 - с. Напечатайте Steps= 8.

4. Щелкните **OK**. Начинается мультипликация, которая показывает, как перегородка разделяет электромагнитную волну к порту 2 и порту 3. Диалоговое окно **Animation** появляется в левом верхнем углу, позволяя выполнить остановку, повторный запуск, и управлять скоростью и последовательностью мультипликации. Мультипликация будет последовательно отображать график при 8 значениях фазы волны возбуждения между 0 и 160°.

Мультипликацию можно экспортировать в виде файла в формате GIF или формате Audio Video (AVI), используя команду **Export** в диалоговом окне **Animation**.

Теперь переместим перегородку ближе к порту 2, чтобы видеть влияние этого положение на распределении Е-поля на верхней стороне волноводного моста.

1. Нажмите проект с именем **TeeModel** в дереве проекта. Вы можете перетащить диалоговое окно **Animation**, чтобы видеть имя конструкции в дереве проекта.

2. В закладке Variables в окне Properties, напечатайте 0.2 в поле Value для смещения *offset*, и затем нажмите Enter. Начинается мультипликация Е-поля. Она показывает, что в порт 3 перемещается большая мощность электромагнитной волны.

В следующем разделе мы продолжим рассмотрение этого примера, чтобы показать применение параметрической оптимизации.

7. Оптимизация Т-образного волноводного разветвителя

Программа *Оптиметрик*, входящая в систему **HFSS Ansoft**, дает возможность найти лучшую конструкцию, изменяя ее геометрию, параметры материалов и элементов. В процессе проектирования сначала создается первоначальная модель, или номинальная конструкция, и затем задаются параметры конструкции, которые изменяются.

Этими параметрами может быть почти любой параметр, имеющий численное значение в HFSS. Например, можно параметризировать геометрию модели, свойства материала, или граничные условия. С помощью HFSS можно выпол-нить следующие типы исследований номинального проекта, при оптимизации конструкции:

Parametric (параметрический анализ)	Задание одного или большего числа изменяемых параметров, составляющих ряд значений в заданном диапазоне. HFSS выполняет анализ при каждом изменении параметров.
Optimization (оптимизация)	Задается целевая функция и цель оптимизации. Оптиметрик изменяет значения параметров проекта так, чтобы достигнуть заданной цели.
Sensitivity (чувствительность)	Расчет чувствительности характеристик к небольшому изменению заданных переменных.
Tuning (подстройка)	Переменные значения изменяются в интерактивном (ручном) режиме, и для каждого положения настраиваемой конструкции рассчитываются характеристики.
Statistical (статраспределе- ние)	Нахождение статистического распределения характеристик проекта, вызванное случайным распределением переменных.

В данном разделе мы будем оптимизировать волноводный Т-мост, черчение и анализ которого был выполнен в разделе 6. В результате оптимизации найдем оптимальное положение перегородки, при котором мощность в порту 3 будет в два раза больше, чем мощность в порту 2. Этот искомый результат называется целью оптимизации. Оптиметрик будет варьировать конструкцию проекта, пока целевая функция не достигнет минимума.

До выполнения оптимизации, выполним т. н. параметрический анализ. Для этого вводится переменная *offset*, равная смещению перегородки. В процессе параметрического анализа выполняется расчет S –параметров, и находится т.о., как каждое изменение конструкции влияет на разделение мощности на выходах T-моста. Это поможет задать разумный диапазон величин смещения *offset*, для последующей оптимизации.

Результаты параметрического анализа помогут также определить начальное значение смещения перегородки для последующей оптимизации.

Анализ волноводного тройника показывает, что когда перегородка находится напротив порта 1, она делит сигнал пополам между портом 2 и портом 3. Параметрический анализ покажет, что когда перегородка смещается ближе к порту 2, мощности передачи и мощность ответвления сначала уменьшатся в порту 2 и увеличится в порту 3.

Эта параметрическая оптимизация даст полезную информацию для стартовой установки на оптимизацию. Например, она должна показать положение перегородки, при котором значение мощности в порту 3 равно удвоенной мощности в порту 2. Это сузит диапазон значений смещения, который Вы установите для оптимизации.

Целевая функция может быть составлена на основании любых характеристик, типа значений поля, S-параметров, и собственных чисел (резонансов).

Когда Вы выполняете параметрический анализ и оптимизацию, задача решается на одной частоте 10 ГГц. Решать в диапазоне частот для каждого изменения конструкции не нужно, так что удалите установку Sweep1 в дереве проекта при Analysis> Setup1. Теперь Вы готовы выполнить параметрический анализ.

7.1. Установки параметрического анализа

Установки параметрического анализа включают все изменения проекта, необходимые, когда Оптиметрик будет управлять HFSS. Эта установка составляется из одного или большего количества изменяемых размеров, каждого в своем диапазоне изменений.

Сначала, прибавим параметрические установки к проекту. Для этого щелкните правой кнопкой мыши **Optimetrics** в дереве проекта (рис. 7.1), и



Рис. 7.1. Выбор режима параметрического анализа

затем нажмите Add>Parametric в меню, или кнопку . Появляется диалоговое окно Setup Sweep Analysis. Пределы изменения переменной задаются, нажимая кнопку "Add".

Чтобы прибавить изменяемую переменную:

1. В закладке Sweep Definitions, нажмите Add. Появляется окно Add/Edit Sweep (рис. 7.2).

2. Смещение *offset* находится в списке **Variable** по умолчанию. Это – переменная, значение которой мы будем изменять в процессе оптимизации.

3. Выберите Linear step как равномерный шаг изменения переменной.

4. В поле Start напечатайте 0, и затем выберите «in» (дюйм).

5. В поле Stop напечатайте 1, и выберите «in».

6. В поле **Step** напечатайте 0.1, и выберите «in». Размер шага определяет число изменений конструкции между начальным и конечным значениями. HFSS решит модель на каждом шаге в указанном диапазоне, включая начальное и конечное значения.

7. Щелкните Add. Появляется диалоговое окно, показанное на рис. 7.2.

Add/Edit Sweep Dialog			×
Variable offset		Variable	Description
C Single value		offset	Linear Step from 0in to 1in, ste
 Uningie value Linear step 			
C Linear count	Add >>		
O Decade count			
O Octave count	Update >>		
C Exponential count			
Start: 0 in 💌	Delete		
Stop: 1 in 💌			
Step: 0.1 in 💌		OK	Cancel

Рис. 7.2. Диалог редактирования параметров оптимизации

8. Щелкните **OK**. Вы возвращаетесь к диалоговому окну **Setup Sweep Analysis** (рис. 7.2). Кроме равномерного шага в диапазоне изменения, можно выбрать разбиение на заданное количество шагов (Linear count), логарифмический масштаб изменения диапазона (Exponential count).

Sweep De	p Analys	is able General Calculations	×
Sync #	Variable offset	Description Linear Step from Din to 1in, step=0.1in	Add Edit Delete
Operatio	n Descri	Sync UnSync	
		ОК	Отмена

Рис. 7.3. Установки изменения переменной offset

По умолчанию HFSS не сохраняет полученные значения электромагнитного поля для каждой измененной конструкции. Если нужно сохранить решения поля, чтобы рассчитать характеристики на этапе постобработки данных, в закладке General выберите режим Save Fields (рис. 7.4).

Setup Sweep Analysis	x
Sweep Definitions Table General Calculations	
Sim. Setup Sweep Setup1 Image: Contract of the second	
ОК Отмена	

Рис. 7.4. Закладка General, в которой выполняются установки изменения переменной

Если открыть закладку *Table*, то в ней будут перечислены все значения пере-менной *offset*, при которых будет решаться задача. Это дает возможность увидеть вариации проекта, которые будут решены и вручную скорректировать величины изменений, в случае необходимости (рис. 7.5).

	offset	 Add
1	0in	
2	0.1in	Delete
3	0.2in	Delete
4	0.3in	
5	0.4in	
6	0.5in	
7	0.6in	
8	0.7in	
9	0.8in	
10	0.9in	
11	1in	

Puc. 7.5. Значения offset перечисленные в таблице для выполнения параметрического анализа

Установка параметрического анализа включает все изменения конструкции. Она может быть составлена также из нескольких определений variable sweep definitions.

Задание рассчитываемых характеристик

Зададим три характеристики волноводного Т-моста, которые рассчитает HFSS и сделает их доступными для последующей обработки. Эти три переменные - математические выражения величин мощности в каналах порта 1, порта 2 и порта 3. Для расчета их:

1. В закладке Calculations, нажмите кнопку Add (рис. 7.6).

По умолчанию, решение электромагнитного поля будет извлечено из решения, полученного на последней итерации.

weep Definitions Tab	le General Calcu	lations	
Solution	Calculation	n	Calculation Range
Setup1 : LastAdaptive	Power11		Freq(Single value at 10GH
Setup1 : LastAdaptive	Power21		Freq(Single value at 10GH
Setup1 : LastAdaptive	Power31		Freq(Single value at 10GH
Add	Delete	Edit Calcu	ulation Edit Cal. Range.

Рис. 7.6. Перечисленные nepemenhue Power11, Power 21 и Power31 в закладке Calculations

2. Щелкните Edit Calculation. Появляется диалоговое окно Output Variables (рис. 7.7).

3. Задайте первую выходную переменную, которую Вы хотите рассчитать, для чего:

- а. В текстовом поле Name напечатайте «Power13».
- b. В списке Category, нажмите S Parameter.
- с. В списке Quantity, нажмите S (Port1, Port1).
- d. В списке Function, выберите модуль параметра: mag.
- е. Щелкните Insert Quantity Into Expression.
- f. В конце выражения в строке, в текстовом поле Expression,

напечатайте * (умножение) и затем снова нажмите Insert Quantity Into Expression.

ImaglS(Port1, Port1)))^2 wwer21 (maglS(Port2,Port1)))^2 wwer31 (maglS(Port3,Port1)))^2 e: Power11 Add Update e: Power11 Add Update m: [maglS(Port1,Port1)))^2 ion Insert Quantity Into Expression Category: Quantity: Function: Variables S(Port1,Port1) acos 0utput Variables S(Port1,Port1) acos 1 Y Parameter S(Port1,Port2) 1 Setup1 : LastAdaptive VSWR 1 S(Port2,Port3) asin 1 S(Port3,Port1) asin 1 Port2,o S(Port3,Port3)		Name		Expression					
wer21 (mag[S[Port2,Port1])])^2 wer31 (mag[S[Port3,Port1])])^2 e: Power11 Add Update Delete ion Insert Quantity Into Expression Category: Quantity: Function: Variables S[Port1,Port1]) acosh t Modal S Parameter S[Port1,Port2] acosh t Y Parameter S[Port2,Port3] acosh t Setup1 : LastAdaptive S[Port2,Port3] asinh Port Zo S[Port3,Port2] atan t Port Zo S[Port3,Port3] atan	1 Powe	er11	(n	nag(S(Port1,Port1)))^2					
Add Update Delete e: Power11 Add Update Delete m: [mag(S(Port1,Port1)))^2 Insert Quantity Into Expression ion Insert Quantity Into Expression Category: Quantity: Function: Variables S(Port1,Port1) acosh Output Variables S(Port1,Port2) acosh i Setup1 : LastAdaptive S(Port2,Port2) ang i Setup1 : LastAdaptive S(Port2, Port3) asin	2 Powe	er21	(n	hag(S(Port2,Port1)))^2					
e: Power11 Add Update Delete m: [mag[S[Port1,Port1])]^2 ion Category: Quantity Into Expression Category: Quantity: Function: Category: Quantity: Function: Category: S[Port1,Port1] Category: S[Port1,Port2] S[Port1,Port3] S[Port2,Port3] S[Port2,Port3] S[Port2,Port3] S[Port2,Port3] S[Port3,Port2] S[Port2] S[Port2] S[Port2] S[Port3,Port3]	Powe	er 3 I	ίn	ag(s(Port3,Port1))) 2					
e: Power11 Add Update Delete in: [mag(S(Port1,Port1)))^2 ion Linsert Quantity Into Expression Category: Variables Dutput Variables S(Port1,Port1) Category: Variables S(Port1,Port2) S(Port1,Port3) S(Port2,Port3) ang arg arg arg arg arg arg arg arg arg ar									
m: [mag[S[Port1,Port1])]^2 ion t t t t t t t t t	Name:	Power11		Add	Update Delete				
Insert Quantity Into Expression Category: Quantity: Variables Uutput Variables SiPort1.Port1) coos acosh acosh SiPort2.Port2) ang arg SiPort2.Port3) asin SiPort2.Port3) asin SiPort2.Port3) asin SiPort3.Port2) atan SiPort3.Port2) atan SiPort3.Port3) asin SiPort3.Port3) atan SiPort3.Port3) atan SiPort3.Port3)	upromion:	(mag(S(Port1,Port1)))^2							
ion	xpression.								
Insert Quantity Into Expression Category: Quantity: Function: Variables S(Port1,Port1) cone> 0utput Variables S(Port1,Port2) acos S(Port1,Port3) acosh x S(Port2,Port1) ang x S(Port2,Port2) ang_rad x S(Port2,Port3) asin x S(Port3,Port1) asin x Setup1 : LastAdaptive S(Port2,Port3) asin	Calculation								
Category: Quantity: Function: Modal S Parameters Variables S(Port1,Port2) acosh S Parameter S(Port2,Port1) ang Y Parameter S(Port2,Port1) ang X: Setup1 : LastAdaptive S(Port2,Port2) asinh Port Zo S(Port2,Port3) asinh S(Port2,Port3) asinh S(Port2,Port3) asinh				Insert Quantity Into Expre	ssion				
x ✓ Modal S Parameters ✓ x Modal S Parameters x S Parameter Y Parameter S (Port1, Port2) 2 Parameter S (Port2, Port3) x S Parameter Y Parameter S (Port2, Port3) ang Z Parameter S (Port2, Port3) asin ang S (Port2, Port3) asin S (Port2, Port3) asin S (Port2, Port1) asin S (Port3, Port2) asin Asin Port Zo S (Port3, Port2) atan S (Port3, Port3)			Category:	Quantity:	Function:				
tr Modal S Parameters ▼ x Setup1 : LastAdaptive ▼ Setup1 : LastAdaptive ▼ Modal S Parameters SPort2,Port3 Setup1 : LastAdaptive ▼ Setup1 : LastAdaptive Setup1 : LastAda			Variables	S(Port1,Port1)	<none></none>				
* Modal S Parameters Y Parameter S[Port2,Port1] ang Z Parameter S[Port2,Port2] ang_rad V SWR S[Port2,Port3] asin Gamma S[Port3,Port1] asinh Port Zo S[Port3,Port2] atan S[Port3,Port3] atan2	Design:		Output Variables	ISIPOTI POTZ	Lacos				
x: Setup1 : LastAdaptive VSWR S[Port2,Port3] asin Gamma S(Port3,Port1) asin Port Zo S(Port3,Port2) atan S(Port3,Port3) atan	Design: Report	Hadal C December 1	Output Variables	S(Port1,Port2)	acosh				
Gamma S(Port3,Port1) asinh Port Zo S(Port3,Port2) atan S(Port3,Port3) atan2	Design: Report Type:	Modal S Parameters	Output Variables S Parameter Y Parameter Z Parameter	S(Port , Port2) S(Port1, Port3) S(Port2, Port1) S(Port2, Port2)	acos acosh ang ang rad				
S(Port3,Port3) atan2	Design: Report Type: Solution:	Modal S Parameters	Output Variables S Parameter Y Parameter Z Parameter VSWR	S(Port), Port2) S(Port1, Port3) S(Port2, Port1) S(Port2, Port2) S(Port2, Port2) S(Port2, Port3)	acos acosh ang ang_rad asin				
	Design: Report Type: Solution:	Modal S Parameters	Output Variables S Parameter Z Parameter Z Parameter VSWR Gamma Port Zo	S(Port, Port2) S(Port2, Port3) S(Port2, Port1) S(Port2, Port2) S(Port2, Port3) S(Port3, Port1) S(Port3, Port1)	acos acosh ang ang_rad asin asinh asinh				
atanh	Design: Report Type: Solution:	Modal S Parameters	Output Variables S Parameter Y Parameter Z Parameter VSWR Gamma Port Zo	S(Port, Port2) S(Port2,Port3) S(Port2,Port1) S(Port2,Port2) S(Port3,Port3) S(Port3,Port1) S(Port3,Port2) S(Port3,Port2) S(Port3,Port3)	acos acosh ang ang_rad asin asinh atan atan2				
	Design: Report Type: Solution:	Modal S Parameters	Output Vaniables S Parameter Y Parameter Z Parameter VSWR Gamma Port Zo	S(Port, Port2) S(Port2,Port3) S(Port2,Port1) S(Port2,Port2) S(Port3,Port3) S(Port3,Port3) S(Port3,Port3)	acos acosh ang ang_rad asin asinh atan atan atan atan				
atanh conig	Design: Report Type:	Modal S Parameters	Output Variables S Parameter Y Parameter Z Parameter	S(Port1,Port2) S(Port1,Port3) S(Port2,Port1)	acos acosh ang				
	Design: Report Type: Solution:	Modal S Parameters	Output Variables S Parameter Y Parameter Z Parameter VSWR Gamma Port Zo	S(Port),Port2) S(Port),Port3) S(Port2,Port1) S(Port2,Port2) S(Port3,Port1) S(Port3,Port1) S(Port3,Port2) S(Port3,Port3)	acosh ang ang rad asin asinh atan atan atanh conjg				
Terminations (ohms)	Design: Report Type: Solution: Function	Modal S Parameters	Output Variables S Parameter Y Parameter Z Parameter VSWR Gamma Port Zo	S(Port).Port2) S(Port).Port3) S(Port2.Port1) S(Port2.Port2) S(Port3.Port1) S(Port3.Port1) S(Port3.Port2) S(Port3.Port3)	acos acosh ang ang_rad asin asin atan atan atan2 atanh conig				
Insert Function Terminations (ohms) 50 ohms Done	Design: Report Type: Solution: Function—	Modal S Parameters	Output Variables S Parameter Y Parameter Z Parameter VSWR Gamma Port Zo	S(Port), Port2) S(Port), Port3) S(Port2, Port3) S(Port2, Port3) S(Port3, Port1) S(Port3, Port1) S(Port3, Port2) S(Port3, Port3)	acos acosh ang ang_rad asin asin atan atan atan2 atanh conjg				

Рис. 7.7. Создание новых имен и функций Power11= $|S11|^2$ и др.

Выражение должно иметь вид mag (S (Port1, Port1)) *mag (S (Port1, Port1)).

Щелкните Add. Новая переменная Power11 и выражение, которое она представляет, добавляется в список выходных переменных сверху диалогового окна.

4. Повторите шаг 3, задавая вторую выходную переменную по имени «**Power21**», но на сей раз нажимая **S** (**Port2**, **Port1**) в списке **Quantity**. Должно появиться выражение:

```
mag (S (Port2, Port1)) *mag (S (Port2, Port1)).
```

5. Прибавьте третью переменную вывода по имени «**Power3**1», используя параметр **S** (**Port3, Port1**) в списке **Quantity**. Должно появиться следующее выражение:

mag (S (Port3, Port1)) *mag (S (Port3, Port1)).

6. Щелкните Done. Последняя созданная выходная переменная, Power31, появляется в текстовом поле Calculation. По умолчанию, расчет Power31 выполняется на единственной частоте 10 ГГц. Это частота адаптации, которая была задана при установке решения.

7. Кликните Add, чтобы добавить Power31.

8. В новой строке выберите Power21 в опускающемся списке Calculation, и затем нажмите Enter.

9. Кликните Add.

10. В следующей строке, в столбце Calculation напечатайте Power11, и затем нажмите Enter.

etup Sweep Analysis					×
Sweep Definitions Tab	le General Ca	lculations			
Solution	Calculatio	on	Calculation Ra	nge	
Setup1 : LastAdaptive	Power11		Freq(Single value al	t 10GHz)	
Setup1 : LastAdaptive	Power21		Freq(Single value at	t 10GHz)	
Setup1 : LastAdaptive	Power31		Freq(Single value at	t 10GHz)	
Add	Delete	Edit (Calculation Edit C	Cal. Range	
			OK	Отмена	

Рис. 7.8. Установка в диапазоне решения (частоты 10 Ггц) в закладке Calculations

11. Кликните ОК.

Таким образом, мы ввели новые переменные, которые теперь можно вывести в виде частотной зависимости, а можно использовать как переменную для задания целевой функции.

7.2. Выполнение параметрического анализа

Теперь запустим параметрический анализ, в результате мы получим параметры волноводного моста, при каждом положении перегородки, указанном ранее. Щелкните правой кнопкой мыши **ParametricSetup1** в дереве проекта, и затем нажмите **Analyze**.



HFSS вычисляет электромагнитное поле для каждого указанного изменения конструкции, кроме уже решенных во время расчета номинального проекта. Например, в процессе решения можно видеть в окне **Progress** (рис. 7.9), что HFSS не выполняет решения для значений 0 дюйм и 0.2 дюйм, потому что эти решения ранее получены.



Процесс решения, как ожидается, потребует приблизительно 10 мин. Когда решение закончено, появляется подтверждение об этом в **Message Manager**.

7.3. Зависимости S-параметров от положения перегородки



Рис. 7.10. Синяя линия показывает зависимость модуля S11 на порту 1, другие линии – S12 и S13 для каждого значения смещения

Как и ожидается, когда перегородка перемещается ближе к порту 2, передача к порту уменьшается, и увеличивается передача к порту 3. Когда перегородка смещается ближе, чем на 0.3 дюйма, к порту 2, передача становится меньше, чем передача к порту 3.

Одновременно увеличивается отражение в сторону порта 1, поскольку электромагнитные волны отражаются от стенки напротив порта. В результате полу-чаем оптимальное значение, при котором S11 минимальное, равное 0.3 дюйма.

7.4. Создание графика зависимости разводки мощности относительно параметра offset

Теперь создадим прямоугольный график, на котором сравниваются мощности в каждом порту для каждого положения перегородки. Для этого используем уже подготовленные выражения для мощности, зависящие от Sпараметров:

1. Щелкните правой кнопкой мыши Results в дереве проекта, и затем нажмите Create Report. Появляется окно Create Report.

2. Нажмите Modal S Parameters в списке Report Type.

3. Выберите тип графика Rectangular Plot в списке Display Type, и нажмите OK. Появляется диалоговое окно Traces (рис. 7.11).

4. В закладке Y, задайте графики по оси Y:

- а. В списке Category, нажмите Output Variables.
- b. В списке Quantity, нажмите Shift, и нажмите Power11, Power21, и Power31.

с. В списке Function, нажмите <none>.

- 5. В закладке X выберите Use Primary Sweep.
- 6. Откройте закладку Sweeps.

7. Измените первичную переменную на графике, которая будет идти по оси х, на *offset*. Для этого:

а. Выберите Sweep Design and Project variable values.

b. Нажмите имя Freq, и в выплывающем списке выберите имя offset.

8. Щелкните Add Trace.

🛦 Traces					_ 🗆 X
1 offset 2 offset 3 offset	Power11 Power21 Power31	Y		Y-axis Y1 Y1 Y1 Y1	Add BlankTrace Remove Trace
Context Design: TeeModel Solution: Setup1 : Sweep1 Domain: Sweep TDR Options	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	weeps X Y ategory: 'ariables Utput Variables Parameter 'Parameter 'Parameter 'SWR iamma 'ort Zo	Quantity: Power11 Power21 Power31		Function: Abs acos acosh asinh atan atanh atanh atanh cos cosh dB10 dB20 even exp int j0 j1
Output Variables (mag(S(Port3,Port1)))^2		Ac	id Trace	Set Terr	inations
	pply.	Done	Ca	ncel	

Рис. 7. 11. Вывод мощностей Power11, Power21 и Power31 на график

9. Щелкните Done.

Разводка мощности показывается на графике зависимости мощности в каждом порту от величины смещения (рис. 7.12). Имя графика появляется в разделе **Results** в дереве проекта.



Puc. 7.12. Зависимость распределения мощностей от положения перегородки offset

Для каждого значения cмещения offset, синяя линия (рис. 7.12) показывает значения мощности в порту 1, красная линия показывает значения мощности в порту 2, а зеленая линия показывает значения мощности в порту 3.

Цель параметрической оптимизации состоит в том, чтобы найти положение перегородки, при которой мощность в порту 3 в два раза больше, чем в порту 2. Обратите внимание, что когда *offset*= 0.1 дюйм, значение **Power2**1 приблизительно равно 0.32, и **Power3**1 приблизительно равно 0.65, или примерно вдвое больше. Поэтому, установим начальное значение переменной offset=0.1 дюйм.

Анимация поля выполняется в окне View, в котором отображается график поля при каждом смещении *offset* между 0 и 1.0 дюйм, что дает общее количество 11 кадров мультипликации (рис. 7.13).



Рис.7.13. Мультиплицируемый график показывает Е-поле на верхней плоскости Т-моста, когда перегородка перемещается ближе к порту 2

Графики поля показывают, что когда смещение находится между 0 и 0.3 дюйм, в сторону порта 3 идет большая мощность. Когда *offset* > 0.3 дюйм, поле начинается отражаться назад к порту 1; и в этом случает перегородка меньше влияет на передачу электромагнитных волн к порту 2 и порту 3.

Поэтому, зададим величины смещения между 0 и 0.3 дюйм.

7. 5. Установка и выполнение оптимизации

В этом разделе Вы выполним следующие задачи: -Установка переменной *offset* как переменную оптимизации; - Выбор параметров оптимизации; -Прибавление целевой функции для установки оптимизации;

-Выполнение оптимизации.

7.5.1. Выбор переменной оптимизации

Прежде, чем запустить процесс оптимизации, нужно выбрать переменные, которые будет изменяться во время оптимизации. Это выполняется в диалоговом окне **Design Properties**.

1. В меню HFSS нажмите команду **Design Properties**. Появляется окно **Properties**.

2. В закладке Local Variables, выберите Optimization.

3. Для переменной *offset*, отметьте галочкой **Include** (рис. 7.14) и нажмите **OK**.

F	Proper	ties	: OptimTee	- TeeM	odel				•••						×
	Local	Var	iables												
	C	Va	lue	🖲 Opt	imization	0	Tuning		C Sensitiv	/ity	O s	tatistics			
			Name	;	Include	М	lin	Unit	Max	(Unit				
			offset		~	0.1		in	0.3		in				
			Smeszh			5			15						
			offset_2												
:															
:															
•															
i															
ł														Show Hidder	,
			Add		Remove									onor model	.
													94		
													UK	Отм	ена

Рис.7.14. Установка переменных для оптимизации, подстройки, расчета поля разброса и статистического анализа

В этой же строке можно выбрать минимальное из максимальное значение параметра offset, в пределах которых будет изменятся эта переменная.

7.5.2. Выбор цели оптимизации

Установка оптимизации включает задание целевой функции, которая включает одну или большее количество целей с учетом весовых коэффициентов каждой из целей. Для этого:

1. Щелкните правой кнопкой мыши **Optimetrics** в дереве проекта, и затем нажмите **Add>Optimization** (или значок) в выплывающем меню. Появляется диалоговое окно **Setup Optimiezation** (рис. 7.14).

2. В закладке Goal, выберите Quasi Newton (метод квази-Ньютона) в опускающемся списке Optimizer.

3. Выберите максимальное число шагов поиска **Max. No. of Iterations=**100. Когда выполнится это число расчетов целевой функции, оптимизация

остановится. Иначе HFSS продолжает выполнять итерации, пока не будет достигнута заданная целевая функция, или достигнут другие ограничения. 4. Снимите опцию **Save Fields**. Нам не нужны будут поля, поскольку их расчет не будет использоваться для включения в целевую функцию.

Ошибка расчета (числовой шум) не будет существенна во время процесса решения, поэтому в данной оптимизации больше подходит метод Quasi Newton.

Заметим, что значение смещения установлено на 0.2 дюйм. Это – текущее значение переменной в номинальном проекте.

7.5.3. Добавление целевой функции

Выберем целевую функцию. Цель оптимизации – найти положение перегородки, при котором мощность в порту 3 будет в два раза больше мощности в порту 2. Установим целевую функцию так, чтобы

(мощность в порту 3) - 2 * (мощность в порту 2) = 0 в оптимальной точке.

Будем использовать рассчитанные S параметры, чтобы составить это выражение. Зададим, что если в процессе поиска минимума целевая функция становится меньшей, чем 0.01, то цель оптимизации достигнута (рис. 7.15).

Setup Optimization				x
Goals Variables Gen	eral			
Optimizer: Quasi Newt	on 💌			
Max. No. of Iterations:	1000 🗖 Save	e Fields		
Cost Function				
Solution	Calculation	Calc. Range	Condition Goa	al Weight
Setup I : LastAdaptive	Power31-2"Power21	Freq(single value at 10GHz)	= [U]	[1]
Add	Delete Ed	it Calculation Edit Cal. Ra	ange Edit G	oal/Weight
Acceptable Cost: 0.0	1 Noise: 0.0001			
			OK	Отмена

Рис.7.15. Установка целевой функции, метода поиска минимума целевой функции Квази-Ньютон, максимального количество шагов поиска и др. параметров

1. В закладке Goal нажмите Add. В таблице Cost Function добавляется новая строка. По умолчанию, целевая функция будет рассчитана по данным, полученным из последнего адаптивного решения.

2. Определите величину решения, чтобы задать целевую функцию: В текстовом поле **Calculation**, напечатайте

Power31 - 2*Power21,

и затем нажмите Enter. По умолчанию, расчет будет выполнен на частоте 10 GHz.

3. Оставьте условие **Condition** = (равно).

4. В текстовом поле Goal, напечатайте 0, и затем нажмите Enter.

5. Оставьте набор значений Weight = [1].

6. В текстовом поле Acceptable Cost, напечатайте 0.01. Если значение целевой функции равно или меньше этого значения, оптимизация остановится.

7. Оставьте Noise = 0.0001. Значения **Weight** полезно задать, когда имеются несколько целей, и нужно увеличить или уменьшить их вклад в целевую функцию.

7.5.4. Выбор метода оптимизации

В общем случае можно выбрать два оптимизатора: Quasi Newton и Pattern Search.

Если изменение значения целевой функции плавное и небольшое, используйте оптимизатор **Quasi Newton**. Этот оптимизатор paccчитывает градиент целевой функции в процессе поиска минимума целевой функции.

Если нестабильность расчета, или чувствительность в начальной точке существенна, используйте оптимизатор Pattern Search. Этот оптимизатор симплекс-метод, который в процессе оптимизации использует реализует треугольники в двумерном пространстве или тетраэдры в трехмерном пространстве (симлексы). Целевая функция рассчитывается на вершинах симплекса. Оптимизатор отражает симплекс поперек одной ИЗ его поверхностей, используя математические правила, и определяет, дает ли симплекс лучшие Если лучшего результата новый результаты. нет, следующая поверхность используется для отражения, И процесс продолжается. Если улучшения не происходит, сетка уплотняется. Алгоритм Pattern Search менее чувствителен к нестабильности расчета.

7.5.5. Модификация начального значения переменной

Начальное значение переменной - первое значение, при котором выполняется решение в процессе оптимизации. В нашем примере Оптиметрик автоматически устанавливает начальное значение, равное 0.2 дюйм. Если установить начальное значение равным offset = $0.1 \ dюйm$, то это соответствует тому случаю, когда мощность в порту 3 приблизительно вдвое больше, чем мощность в порту 2.

1. Нажмите закладку Variables (рис. 7.16).

Смещение *offset* - единственная переменная в нашем списке. В общем случае изменяемых переменных может быть несколько.

tup Optin	nization]
Goals V	ariables G	ieneral										
Variable	Override	Starting V	Unit	Include	Min	Units	Max	Units	Min Step	Units	Max Step	Unit
offset	V	0.1	in	V	0	in	0.3	in	0.002	in	0.02	in
•												
Set Fixe	d Variables.	Linear	Constra	aint							<< Advan	ced
										пк	1 07	мена
										OK		nona

Рис. 7.16. Установка переменной offset, изменяемой в диапазоне от 0 до 0.3 in (дюйм)

2. В поле Starting Value, напечатайте 0.1, и затем нажмите Enter. Выберите оп-цию Override. Это указывает, что значение, которое Вы ввели, будет использо-ваться для начального шага оптимизации и отменяет текущее значение перемен-ной. Минимальное значение переменной устанавливается Оптиметриком автоматически, равное приблизительно половине начального значения пере-менной. Для нашего случая установите минимальное значение равное нулю, для чего в поле Min впечатайте 0.

Максимальное значение **Ма**х должно быть установлено равным **0.3**. Это зна-чение выбрано потому, что уже параметрический анализ показал, что величины смещения большее, чем 0.3 не дадут улучшения целевой функции.

7.5.6. Установки для решения параметрического анализа перед оптимизацией

При выполнении параметрического анализа перед оптимизацией, Оптиметрик может найти начальную точку для оптимизации. В нашем примере, после выполнения шага *ParametricSetup1*, Оптиметрик не будет повторно выполнять решение для начального значения переменной. Выполните следующее:

- 1. Откройте закладку General (рис. 7.17).
- 2. Выберите ParametricSetup1 в списке Parametric Analysis.
- **3.** Выберите опцию Solve the parametric sweep before optimization.

Setup Optimization	2
Goals Variables Gene	al
Parametrics Analysis:	ParametricSetup1
	 Solve the parametric sweep before optimization
	C Solve the parametric sweep during optimization
☑ Update design para	meters' value after optimization
	ОК Отмена

Рис.7.17. Установки оптимизации в закладке General

В этом случае HFSS выполнит параметрический анализ перед оптимизацией, а после оптимизации перечертит геометрию Т-разветвителя с новой оптимальной величиной offset.

4. Выберите опцию Update design parameter values after optimization (подстановка величин параметров после оптимизации).

5. Кликните **OK** диалогового окна **Setup Optimization**.В выбранном режиме начальное значение переменной, установленное ранее, игнорируется, если в результате параметрического анализа находится более подходящее начальное значение.

Теперь запустим оптимизацию. Для этого в дереве проекта в разделе **Optimetrics**, нажмите правой кнопкой мыши установку **OptimizationSetup1**, и затем кликните **Analyze** в выплывающем меню.

Процесс решения, как ожидается, будет занимать 2 - 4 минуты. Когда решение выполняется, можно наблюдать процесс изменения целевой функции, если выбрать команду View Analysis Results...

7.5.7. Просмотр изменения целевой функции

График зависимости целевой функции относительно номера выполненной итерации постоянно изменяется. График показывает, как приближается значения целевой функции к желаемой величине 0.

1. Щелкните правой кнопкой мыши **OptimizationSetup1** в дереве проекта, и затем нажмите **View Analysis Result...** в меню. Появляется окно **Post Analysis Display**.

2. В закладке **Results**, выберите **Plot**. Появляется график целевой функции при каждой итерации (рис. 5.17).



Рис. 7.18. Изменение целевой функции по мере выполнений итераций

Для первых 11 итераций Оптиметрик уже имеет расчеты, выполненные во время параметрического анализа. Поэтому Оптиметрик извлекает целевую функцию из 11 вариантов конструкции, решенных во время параметрического анализа. Это уменьшает время оптимизации, которая останавливается, когда достигается значение целевой функции, равное 0.01 (рис. 7.18).

3. Точные значения целевой функций на каждом шаге оптимизации можно вывести в таблицу, если выбрать **Tabl**e. Оптимальное значение переменной, при которой достигается минимальная целевая функция, должно быть около 0.09 дюйм.

4. Кликните Close. В этот момент HFSS изменяет геометрию волноводного Тмоста так, чтобы смещение становится равным оптимальному значению 0.09 дюйм.

Теперь можно выбрать различные значения смещения в таблице, и нажать Apply, чтобы изменить геометрию волноводного Т-моста.

Чобы возвратить геометрию к номинальному проекту, нужно нажать **Revert.**

7.5.8. Повторный анализ конструкции с оптимально установленной перегородкой

После окончания оптимизации решения для поля нет; поэтому график поля *Mag_E1* отсутствует. Чтобы получить графики электромагнитного поля, нужно запустить задачу на решение при оптимальном значении переменной *offset*. Для этого:

• Щелкните правой кнопкой мыши **Setup1** в дереве проекта под **Analysis**, и за-тем нажмите **Analyze** в меню. Анализ займет приблизительно 1 минуту.

• Дважды щелкните на графике Mag_E1, чтобы увидеть модифицированный график в окне View. Можно видеть, что поле, движущееся к порту 3 приблизительно в два раза больше, чем поле, движущееся к порту 2.

График на рис. 7.19 показывает Е-поле, когда перегородка находится в оптимальном положении.



Рис. 7.19. Поле в сечении верхней плоскости Т-разветвителя при расположении перегородки в оптимальном положении

Теперь можно закрыть проект **OptimTee** и выйти из HFSS. Для этого:

- 1. Сохраните проект нажатием на
- 2. В меню **File**, нажмите **Close**.
- 3. В меню File, нажмите Exit.

Итак, в этом разделе мы выполнили оптимизацию волноводного Т-моста, с выбранной целевой функцией, когда мощность в одном выходном порту в два раза больше мощности на выходе второго волноводного порта.

8. Моделирование СВЧ линий с помощью HFSS

В данном разделе выполним моделирование следующих трехмерных структур: отрезок волновода, отрезок микрополосковой линии, линии с подвешенной подложкой, щелевой линии и отрезок диэлектрической линии. В этом разделе будут рассматриваться различные типы волн, возникающие в волноводных линиях, что необходимо для понимания расчета многомодовых матриц рассеяния. Важными вопросами при проектировании сложных СВЧ устройств являются вопросы их возбуждений.

В программе HFSS имеются два типа портов, с помощью которых вводится и выводится мощность в пространство расчета поля.

8.1.Волноводный порт (Wave Port)

Волноводные порты является специальной границей, предназначенной для моделирования с учетом поглощения энергии. Этот порт вида моделирует бесконечно длинный волновод, соединенный со структурой.

При описании волноводного порта необходимо выделить прямоугольник и задать команду Assign Exitation -> Wave Port. В этом случае все его внешние ребра являются металлическими. Порт задается в виде волновода, идущего из бесконечности.

Для возбуждения структуры волноводный порт может охватывать различные линии передачи (рис. 8.1): микрополосковую, щелевую, копланарную или диэлектрическую. Порт распознается своими гранями порта.



Рис. 8.1. Пример возбуждения микрополосковой линии волноводным портом

На рис. 8.1 показано поле в сечении порта, когда диэлектрическая проницаемость подложки, на которой расположена микрополосковая линия, небольшая. Если проницаемость подложки большая, то поле концентрируется в диэлектрической подложке. При задании порта нужно выбрать количество типов волн так, чтобы они описывали сложный характер поля в сечении
волноводного порта. Чем большее поле сосредоточено под линией, тем меньше типов волн нужно задавать.

При описании волноводного порта нужно установить опции, в которые входят направление и полярность полей возбуждаемых типов волн и интегральную линию, по которой вычисляется напряжение и токи при расчете внутри HFSS характеристического сопротивления Zpi, Zpv, Zvi.

Типы волн задаются разные, но нельзя установить несколько распространяющихся квази - ТЕМ типов волн в сечении одного волноводного порта. Поэтому в методе Driven Modal в одном сечении нельзя установить связанные многопроводные линии передачи, которые будут возбуждаться волноводными портами. Для анализа многопортовых структур, в каждом порту которых распространяется только ТЕМ волна и используется метод решения Driven Terminal. Метод решения Driven Terminal использует линейную комбинацию узловых напряжений или токов и применяется в анализе излучаемых СВЧ структур с дискретными интегральными схемами.

8.2.Дискретный порт (Lumped Port)

При задании этого порта необходимо начертить прямоугольник и задать команду Assign Exitation -> Lumped Port. Краями порта становятся стороны, которые соприкасаются с проводящей поверхностью или другим ребром порта. Все оставшиеся грани порта принимают свойства Perfect H (рис. 8.2).



Рис. 8.2. Задание дискретного порта в общем случае, между двумя стенками с граничными условиями Perfect H

Дискретный порт моделирует ситуацию, когда в микрополосковую структуру включается микросхема. В этом случае можно считать, что размер порта намного меньше длины волны, и многомодовость порта можно исключить. Это значит, что можно считать основными свойствами порта напряжение и ток, протекающий по интегральной линии, задаваемой при описании дискретного порта.

8.3. Анализ волновода электромагнитных волн

Выполним EM моделирование волновода с параллельными плоскостями, разнесенными на ширину w = 30 мм и высоту d = 18.75 мм (рис. 8.3). Установите единицы черчения как mm.

Магнитные стенки означают, что тангенциальные составляющие магнитных волн справа и слева стенок равны. Таким образом, бегущие по такому волноводу волны будут многократно повторяться (дублироваться) по оси х. Такое расположение электрических стенок будет означать, что, моделируя только волноводный ствол, показанный на рис. 8.3, электромагнитные волны в этой области будут такие, как будто мы имеем дело с двумя плоскостями бесконечного размера вдоль оси Х. Но что касается возбуждения разных типов волн, то не все типы волн будут моделироваться в бесконечных параллельных плоскостях. А вот волна типа ТЕМ, возбуждаемая в волноводе, будет периодически дублироваться вдоль оси Х.

8.3.1. Создание параллельных плоскостей волновода

Создадим волновод командой "**Draw** -> **Box**". Размеры бокса (рис. 8.3) введем в диалог свойств численно (рис. 8.4).



Рис. 8.3. Отрезок волновода в трехмерной системе координат

Введите координаты первой точки бокса: x = 0, y = 0, z = 0, переводя данные из одного окна в другой клавишей **ТАВ**. Затем, после нажатия на "**Enter**", введите размеры бокса dx = 30 мм (ширина волновода), dy = 18.75 мм (высота волновода), dz = -100 мм (длина волновода) и нажмите "**Enter**".

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateBox		-	
Coordinate System	Global			
Position	0, 0, 0	mm	Omm , Omm , Omm	
KSize	30	mm	30mm	
YSize	18.75	mm	18.75mm	
ZSize	-100	mm	-100mm	

Рис. 8.5. Диалог черчения трехмерного бокса волновода

После нажатия на Enter, появится окно свойств "Properties" созданного бокса (рис. 8.5). Используя закладку "Attribute", измените имя бокса на "**PPWG**" и прозрачность бокса "Transparent" = 0.6.

После черчения бокса, нужно задать материал заполнения и граничные условия на стенки, командой "HFSS -> Boundaries -> Assign -> Perfect E". С другой стороны, можно задать эти границы как внешние с идеальной проводимостью (outer).

8.3.2. Задание многомодовых портов

HFSS позволяет рассчитать многомодовую матрицу рассеяния, а также выделить в волноводном тракте основную, а также высшие типы волн. Это становится особенно важным, когда в дальнейшем расчете нужно учитывать высшие типы волн.

На рис.8.6 первые моды волновода показываются, сортируя их по частоте среза. Число распространяющихся типов волн изменяется из-за выбранного частотного диапазона. Как правило, число типов волн, которые нужно задать в волноводном порту должно быть равно, ПО крайней мере, числу распространяющихся волн. Реактивные, типов возникающие из-за неоднородностей типы волн будут отражены портом.



Рис. 8.6. Типы волн в прямоугольном волноводе

Кратные волноводные моды могут преобразовывать энергию друг в друга в неоднородностях структуры. Из-за этого, на S параметры влияют также нераспространяющиеся типы волн.

Для того, чтобы задать волноводный порт, выберите вертикальную поверхность (плоскость ху при z = 0 mm) волновода (рис. 8.6) и задайте команду "HFSS -> Excitations -> Assign -> Waveport".

Вы увидите окно ассистента "WavePort: General". Кликните "Next" чтобы увидеть окно "WavePort: Modes". В текстовом боксе "Number of Modes" (количество типов волн), введите 3 и кликните "update". Теперь будет виден список трех типов волн.



Рис 8.6. Выбор плоскости для задания порта и количества типов волн в его сечении

Кликните столбец "Integration line" для первого типа волн (Mode 1) и выберите "New Line" из опускающего меню. Введите x = 15 mm, y = 18.75 mm, z = 0 и нажмите "Enter", переведите в режим приращений, затем введите dx = 0 mm, dy = -18.75mm, dz = 0 mm и нажмите "Enter". Таким образом, будет задана интегральная линия для первого типа волн.

Для задания интегральной линии для второго типа волн (Mode 2) введите x = 10 mm, y = 6 mm, z = 0, нажмите "Enter". Далее введите dx = 0 mm, dy = -6 mm, dz = 0 mm и нажмите "Enter". Теперь определена интегральная линия для второго типа волн (рис. 8.7).

Для режима Mode 3, кликните столбец "Integration line" и выберите "Copy from Mode 2". Третий тип волны возбуждает тоже стоячую волну, которая имеет одну вариацию, но по другой оси.



Столбец "Integration line" для всех типов волн должен показывать "defined" (линия определена). Кликните "Далее" в окне "WavePort: Modes" и "Готово" в окне "WavePort: Post Processing" (рис. 8.8).

8.3.3. Расчет характеристик отрезка волновода

Выберите команду "HFSS -> Analysis Setup -> Add Solution Setup". Появится окно "Solution Setup" (рис. 8.9). В окошке частоты решения (Solution Frequency) введите "10 GHz". В разделе Maximum Number of Passes ведите "0". Это будет означать, что адаптивный поиск решения выполняться не будет, а расчет будет выполнен только для начальной сетки разбиения на тетраэдры.

Solution Setup	Edit Sweep
General Options Advanced Defaults	Sweep Name: Sweep1
Setup Name: Setup1	Sweep Type
Solution Frequency: 10 GHz 💌	Discrete Extrapolate to DC
🗖 Solve Ports Only	C Fast Minimum Solved Frequency U.1 GHz 💌
Maximum Number of Passes:	C Interpolating
Convergence per pass	Setup Interpolation Convergence
Maximum Delta S 0.02	May Solutions 20 Time Domain Calculation
C Use Matrix Convergence Set Magnitude and Phase	
Lise Defaults	Error Tolerance:
	Frequency Setup
	Type: Linear Step
	Start 3 GHz ▼ Disnlau >> 5GHz
	Stop 12 GHz Stop
	Step Size 1 GHz V
	9GHz
	Save Fields (All Frequencies)
	OK Consel
Рис. 8.9. Установки на	Рис. 8.10. Выбор частотного диапазона
решение	анализа

Выберите команду "HFSS -> Analysis Setup -> Add Sweep. В окне "Solution Setup" выберите "Setup1" и кликните OK. Появится окно "Edit Sweep".

В окне Edit Sweep, введите следующие опции (рис. 8.10):

Sweep type: Discrete Frequency Setup Type: Linear Step Start: 3 GHz Stop: 12 GHz Step: 1 GHz

Отметьте опцию "Save Fields (All Frequencies)", чтобы сохранить решения для электромагнитного поля на всех частотах. Это нужно делать, если нужно получить частотные зависимости характеристик дальнего поля от частоты.

Кликните "ОК" для завершения установок на расчет.

8.3.4. Просмотр результатов расчета

Проверим правильность создания конструкции проекта и всех установок (нажимая иконку), и запустим моделирование командой "HFSS-> Analyze " (или нажатием на кнопку).

Когда моделирование выполнено, появится сообщение "Normal Completion of Simulation on Server".

В дереве проекта, кликните на символ "+" чтобы раскрыть данные. Расширьте данные в парке "**Ports Field Display -> WavePort1".** Вы увидите типы волн в сечениях портов, перечисляя Mode 1, Mode 2 и Mode 3 в разделе Waveport1 (рис. 8.11).

Рассмотрим распределения поля в сечении порта для различных типов волн (TEM, TM01 (H₀₁)или TM10 (H₁₀)).



Рис. 8.11. Распределение типов волн в сечении порта волноводного сечении (в параллельных пластинах) прямоугольного волновода

На средней и правой части рис. 8.11 можно видеть, что смещенные линии возбуждения моды 2 и моды 3 имеют одинаковую амплитуду напряженности электрического поля. Это поясняет, почему мы просто дублировали возбуждение 2 и 3 типы волн.

Выполним расчет характеристического импеданса для режима TEM используя формулы и сравнивая с рассчитанным на HFSS (235.45 Ом).

		Zo(WavePort1:1)		Zo(Wave	ePort1:2)	Zo(WavePort1:3)		
	Freq [GHz]	Setup1 : Sweep1		Setup1 :	Sweep1	Setup1 : Sweep1		
		Real, I	mag	Real,	lmag	Real, Imag		
1	3.000000	235.456446	0.000000	0.000000	218.855828	0.000000	-72.692960	
2	4.000000	235.456446	0.000000	0.000000	389.406496	0.000000	-50.926742	
З	5.000000	235.456446	0.000000	7821.795730	0.000000	0.000000	-36.716588	
+	6.000000	235.456446	0.000000	526.496792	0.00000	0.000000	-25.914871	
5	7.000000	235.456446	0.000000	416.201501	0.00000	0.000000	-16.237486	
6	8.000000	235.456446	0.000000	373.241207	0.000000	1.050144	0.000000	
7	9.000000	235.456446	0.000000	350.460472	0.000000	13.513717	0.000000	
8	10.000000	235.456446	0.000000	336.506921	0.00000	17.676513	0.000000	
9	11.000000	235.456446	0.000000	327.192759	0.00000	20.212000	0.000000	
10	12.000000	235.456446	0.000000	320.604455	0.00000	21.945180	0.000000	

Рис. 8.12. Рассчитанные характеристические импедансы отрезка волновода по 1 (*TEM*), 2 и 3 типу волн

Известно, что характеристические сопротивления волновода можно рассчитать, используя токи, напряжения на стенках волновода и мощности в сечении:

$$Z_{UI} = \frac{\pi b}{2a} K_Z \qquad (8.1) \quad Z_{PU} = \frac{2b}{a} K_Z \qquad (8.2) \qquad \qquad Z_{PI} = \frac{\pi^2 b}{8a} K_Z \qquad (8.3)$$

где a – размер по оси х, b – размер по оси у.

Для волновода второе определение наиболее соответствует экспериментальному методу измерения (в этом случае измеряется мощность и напряжение) и будет применяться нами в дальнейшем. Подставив в (8.2) выражение для постоянной распространения K_z [2], получим для волновода, заполненного воздухом,

$$Z_{PU} = \frac{754b\lambda_g}{a\lambda_o}$$
(8.4), где

длина волны в волноводе находится, через длину волны в свободном пространстве и критическую длину волны, следующим образом:

$$\lambda_g = \frac{\lambda_0 \lambda_c}{\sqrt{\lambda_c^2 - \lambda_0^2}}$$
(8.5).

В этой формуле критическая длина волны, связанная с шириной волновода

$$\lambda_c = \frac{2a}{m}$$
, где *m* – номер типа волн. Пусть ширина волновода *a*=3 см (8.6).
Для m=1 $\lambda_c = 6 \ cm(5GHz)$,
Для m=2 $\lambda_c = 3 \ cm(10GHz)$.

Ниже критической частоты сигнал через прямоугольный волновод не проходит. С увеличение частоты становится распространяющейся первая мода, вторая, и т.д.

Длина волны в свободном пространстве

$$\lambda_o = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^{10}}{10 \cdot 10^9} = 30 \quad mm$$

Тогда для первой моды (m=1) с частотой 5 ГГц получаем длину волны в волноводе

$$\lambda_g = \frac{3 \cdot 6}{\sqrt{36 - 9}} = 36mm_{\text{H}} Z_{PU} = 558 \text{ Om}$$

Freq		S:WaveP	ort1:1	S:WavePo	ort1:2	S:WavePo	ort1:3	Port Zo	
10 (GHz)	WavePort1:1	(0.99998,	-64.5)	(0.0061313,	5.76)	(0.0019436,	143)	(235.46,	0)
	WavePort1:2	(0.0061313	, 5.76)	(0.99998,	-104)	(0.0032644,	-56.2)	(336.51,	0)
	WavePort1:3	(0.0019436	, 143)	(0.0032644,	-56.2)	(0.99999,	172)	(17.677,	0)

Рис. 8.13. Различные характеристические сопротивления для различных типов волн, при установке типов характеристических импедансов Zpi

Изменим граничные условия, снимая **PerfectE** и **PerfectH**. Тогда все стенки станут металлом. В этом случае от параллельных плоскостей мы переходим к волноводу. Частотная характеристика такого отрезка волновода показана на рис. 8.14.



Рис. 8.14. Зависимость параметра S12 для волновода шириной 30 мм

Из характеристики рис 8.14 видно, что частота, соответствующая критической длине волны, равна 5 ГГц, что соответствует расчету.

8.4. Микрополосковая линия

Микрополосковая линия это наиболее распространенная линия, используемая при создании интегральных структур СВЧ. Этот тип линии относительно сложный с электромагнитной точки зрения: она открытая с одной стороны и может считаться антенная. С другой стороны, такая структура требует связи поля в подложке и над микрополосковой линией.

Микрополосковую линию можно возбуждать дискретным портом, однако для большей точности, возбуждение микрополосковой линии выполняется волноводным портом, устанавливаемом в сечении (рис. 8.15). Рассмотрим, как выбрать размеры волноводного порта, и как от размеров зависят рассчитанные характеристики отрезка микрополосковой линии.

Ширина микрополосковой линии = 2.01 mm, толщина подложки 0.762 мм.



Рис. 8.15. Структура отрезка микрополосковой линии

Параметры подложки: диэлектрическая проницаемость ε_r =2.94, тангенс диэлектрических потерь = 0.0012, толщина подложки h = 31 mils (0.762 mm). Толщина металлизации меди = ¹/₄ oz (~ 9 microns)

8.4.1.Черчение подложки

Выберите команду "**Draw -> Box**" на инструментальной линейке. Для ввода используем окно ввода координат в окне статуса.

Введите x = -30 мм, y = 0, z = 0 (рис. 8.16) и нажмите "Enter"; далее введите dx = 60 мм, dy = 15 мм, dz = -0.762 мм и нажмите "Enter".

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateBox			
Coordinate System	Global			
Position	-30 ,0 ,0	mm	-30mm , 0mm , 0mm	
XSize	60	mm	60mm	
YSize	15	mm	15mm	
ZSize	-0.762	mm	-0.762mm	

Рис. 8.16. Параметры проводящей линии

В окне свойств "**Properties**", в разделе *Attribute* можно изменить имя бокса, и можно сделать подложку прозрачной для просмотра, установив " Transparent " равным 0.5.



Рис. 8.17. Подложка для микрополосковой линии

Сделайте щелчок левой кнопкой мыши на боксе подложки и выберите из выплывающего меню команду Assign Material. Появится окно "Select Definition".

Добавьте новый материал, нажимая кнопку " Add Material " внизу этого окна. Теперь, нажмите на " View/Edit ". Напечатайте "Duroid6002" для имени материала, измените относительную диэлектрическую постоянную на 2.94 и величину тангенса угла потерь на 0.0012. Другие параметры оставим по умолчанию.

operties of the Material				View/Edit Material for
Name	Туре	Value	Units	 Active Design
Relative Permittivity	Simple	2.94		C This Product
Relative Permeability	Simple	0.0012		
Bulk Conductivity	Simple	0	Siemens/m	C All Products
Dielectric Loss Tangent	Simple	0		
Magnetic Loss Tangent	Simple	0		Validate Material
Magnetic Saturation	Simple	0	Tesla	Validate Material
Lande G Factor	Simple	2		
Delta H	Simple	0	A_per_meter	

Рис. 8.18. Окно задания параметров нового материала

8.4.2. Черчение микрополосковой линии

Выберите "**Draw** -> **Box**" в инструментальной линейке. Далее будем использовать окно ввода координат в системе хуг.



Введите x = -1.005, y = 0, z = 0 (рис. 8.19) и нажмите "Enter", а затем введите dx = 2.01, dy = 15, dz = 0.009 и нажмите "Enter". В окне "Properties" измените имя бокса и выберите величину прозрачности "Transparent" (например 0.5).

Выберите медь (cooper) как материал линии, нажимая кнопку Material в закладке Attribute. Таким образом, линия была создана как трехмерный объект.



Рис. 8.20. Микрополосковая плата, охваченная боксом с разбиением пространства на тетраэдры

8.4.3.Черчение земляной платы

Земляная плата находится на противоположной от микрополосковой линии стороне подложки. Выберите команду "**Draw** -> **Box**". Выполним ввод ее координат по точкам. Задайте материал полоски медным.

Введите x = -30, y = 0, z = -0.762 (рис. 8.21) и нажмите "Enter" и затем введите dx = 60, dy = 15, dz = -0.009 и введите "Enter". В окне "Properties", вы можете изменить имя бокса и величину прозрачности "Transparent" = 0.5.

CommandCreateBoxCoordinate SystemGlobalPosition-30,0,-0.762XSize60YSize15ZSize-0.009	mm mm	-30mm , 0mm , -0.762mm 60mm	
Coordinate SystemGlobalPosition-30,0,.0.762XSize60YSize15ZSize-0.009	mm mm mm	-30mm , 0mm , -0.762mm 60mm	
Position -30 ,0 ,0 ,0 762 XSize 60 YSize 15 ZSize -0.009	mm mm mm	-30mm , 0mm , -0.762mm 60mm	
XSize 60 YSize 15 ZSize -0.009	mm mm	60mm	
YSize 15 ZSize -0.009	mm		
ZSize -0.009		15mm	
	mm	-0.009mm	

Рис. 8.21. Параметры земляной подложки

Таким образом, как линию, так и земляную подложку задаем конечной толщины. Это требует аккуратного задания порта, интегральная линия не должна пересекать металлические части объектов. Отметим, однако, что можно задать проводящие свойства земляной подложки и с помощью граничных условий.

8.4.4. Задание многомодового порта для возбуждения микрополосковой линии

Возбуждение микрополосковой линии выполняется волноводным портом, который возбуждает волны над микрополосковой линией и в подложке. Поэтому для возбуждения микрополосковой линии используется волноводный порт.

Когда волноводный порт подключается к микрополосковой линии, или какой- либо линии с квази-ТЕМ волной, мы должны выбрать область связи или размер волноводного порта (рис. 8.22). Основной вопрос: насколько большой должна быть эта область?

Вообще, очень важно выбрать размер порта. С одной стороны, порт должен быть достаточно большим, чтобы охватить значительную часть микрополосковой линии и квази - ТЕМ волны. С другой стороны, размер

порта не должен быть выбран слишком большой, потому что это может заставлять выше волноводные моды порядка распространяться в порте.

Следующие рис. показывают основной тип волны в микрополосковой линии и типы волн более высокого порядка.



Высшие типы волн микрополосковой линии похожи на высшие типы волн в прямоугольных волноводах. Это можно объяснить тем, что по периметру порта автоматически добавлена граница волновода. Граничные условия в гранях порта будут автоматически адаптированы согласно трехмерной модели. Этот корпус вокруг порта заставляет порт вести себя подобно прямоугольному волноводу и таким образом определяет типы волн более высоких порядка.

Порт большего размера имеет более низкую критическую частоту этих типов волн. Так как более высокие типы волн несколько искусственны, они не должны рассматриваться в расчете. Поэтому, размер порта должен быть выбран достаточно малый, высшие типы волн не могли бы распространяться.

Если высшие типы волн микрополосковой линии, станут распространяющимися, это обычно приводит к крутым выбросам в результатах моделирования в частотной области. С другой стороны, выбор размера порта слишком малым вызовет снижение точности расчета S - параметров или даже неустойчивости решающего устройства. Как правило, размер порта должен быть выбран как на рис. 8.22.



Рис. 8.22. Размеры волноводного порта, возбуждающего микрополосковую линию

Начертим прямоугольник, идущий в плоскости XoZ, а затем на него зададим волноводный порт. Размеры прямоугольника выберем в пять раз шире ширины линии передачи и в четыре раза больше высоты подложки.

Высота волноводного порта будет зависеть от диэлектрической проницаемости подложки. Чем больше диэлектрическая проницаемость, тем меньше полей распространится в воздухе, и высота порта может быть меньше.

Импеданс порта будет зависеть от ширины порта и распространяющихся типов волн. Чем уже ширина, тем больше полей будут связаны с боковыми стенками порта. Этот эффект может не быть физически реализуемый. Чем шире порт, тем большая вероятность, что типы волн с большей частотой будут распространяться по волноводу.



Рис. 8.23. Распределение поля в плоскости порта(5 мода)

В линейке инструментов выберите плоскость "**XZ**" как плоскость черчения. Выберите "**Draw** ->**Rectangle**". Ввод координат плоскости, на которую ставится волноводный порт, выполним по координатам в окне статуса.

Введите x = 20 мм, y = 0, z = -0.771мм, затем нажмите "Enter". Введите dx = -40мм, dy = 0, dz = 7.62 мм и нажмите "Enter".



Рис. 8.24. Задание плоскости для установки волноводного порта, возбуждающего микрополосковую линию

Выделите начерченный прямоугольник и затем кликните правой кнопкой мыши на Assign Excitation -> Waveport. Появляется первая закладка задания имени порта. Кликните "Next". В окне "Waveport: Modes", оставьте по умол-чанию величину 1 для числа мод и кликните столбец "Integration line" для первого типа волн Mode 1 и выберите "New Line" из выплывающего меню.

Введите x = 0, y = 0, z = 0.009 мм и нажмите "Enter" и затем введите dx = 0, dy = 0, dz = -0.780 mm и затем "Enter". Теперь интегральная линия "Integra-tion line" для типа волны Mode 1 будет определена как линия от верхней грани микрополосковой линии до нижней грани земляной подложки.



Рис. 8.25. Сечение волноводного порта и интегральная линия возбуждения

Итак, мы задали первый порт. Второй порт на другом конце микрополосковой линии определяется с помощью аналогичной процедуры. Или переносом порта 1 на 15мм по оси Y.

Если задаются несколько, например 5 типов волн, существующих в волноводе, то описываются еще 4 типа волн в плоскости волноводного порта. Причем интегральные линии для высших типов волн задавать не надо (потому что мы оставляем характеристический импеданс для них Zpi).

Mode	Integration Line	Characteristic Imp. (Zo)
1	Defined	Ζρν
2	None	Zpi
3	None	Zpi
4	None	Zpi
5	None	Zpi
Polarize E	Field Use Def	autis

Рис. 8.26. Установка характеристических импедансов различных типов волн

Второй порт, с другой стороны линии можно создать копированием порта 1 и дублированием его со смещением на длину.

8.4.4.Черчение бокса излучения над микрополосковой линией

Для того, чтобы ограничить объем, в которой будет рассчитываться поле, микрополосковую линию необходимо охватить боксом с установленным на нем граничным условием излучения *Radiate*. Выберите команду "Draw -> Box" в инструментальной линейке. В окне ввода координат "Simulation Status Window".

Введите координаты одного угла бокса x = -35, y = 0, z = -10 и нажмите "Enter", затем введите размер бокса dx = 70, dy = 15, dz = 20 и нажмите "Enter". В разделе Attribute окна "Properties", вы можете изменить имя и прозрачность этого бокса (например на 0.8).

Нажмите правой кнопкой мыши на этот бокс и выберите "Assign -> Boundary" и выберите "Radiation".

Окончательно, микрополосковая линия должна выглядеть, как показано на рис. 8.27.



Рис. 8.27. Окончательный вид микрополосковой линии, охваченной боксом излучения

Чтобы рассчитать параметр S_{21} , необходимо установить 2 волноводных порта. Для этого выделим вертикальную стенку вместе с портом и продублировать ее, перенося на 15 мм по оси у.

8.4.6. Расчет характеристик микрополосковой линии

Выберите "HFSS -> Analysis Setup -> Add Solution Setup". В появившемся окне "Solution: Setup" установите частоту решения "10 GHz". В раздел адаптивного решения, введите величину "15" как максимальное количество итераций, и кликните "Ok".

Выберите "HFSS -> Analysis Setup -> Add Sweep" и установите в окне "Edit Sweep" режим интерполяции результатов расчета в диапазоне частот: Interpolating . В этом случае между данными, рассчитанными в точках, будет выполняться операция интерполяции.

Sweep Type DC Extrapolation Options © Discrete Extrapolate to DC © Fast Extrapolate to DC © Interpolating Snapping Tolerance Setup Interpolation Convergence Max Solutions: Max Solutions: 50 Error Tolerance: 0.5 Frequency Setup Time Domain Calculation Type: Linear Step ▼ Start 1 GHz ▼ Display >>	GHz 💌
C Discrete Fast Fast Interpolating Setup Interpolation Convergence Max Solutions: 50 Error Tolerance: 0.5 Frequency Setup Type: Linear Step Start 1 GHz ▼ Display >> Display	GHz 💌
Frequency 0.1 Minimum Solved Frequency 0.1 Grap Magnitude to 0 or 1 at DC Snapping Tolerance 0.01 Time Domain Calculation Frequency Setup Type: Linear Step ▼ Start 1 GHz ▼ Display >> Dis	GHz 💌
C Interpolating Setup Interpolation Convergence Max Solutions: 50 Error Tolerance: 0.5 Frequency Setup Frequency Type: Linear Step Start 1 GHz 1.1GHz Display >> 1.1GHz	
Interpolating Snapping Tolerance Setup Interpolation Convergence Max Solutions: 50 Error Tolerance: 0.5 Frequency Setup Type: Linear Step Display >> Start Display >> Ind Hz Display >>	
Setup Interpolation Convergence Max Solutions: 50 Error Tolerance: 0.5 Frequency Setup Type: Linear Step Start 1 GHz Display >> 1.15GHz	
Max Solutions: 50 Error Tolerance: 0.5 Frequency Setup Frequency Type: Linear Step Start 1 GHz Display >> Display >>	
Error Tolerance: 0.5 % Frequency Setup Type: Linear Step Start 1 GHz Display >> 1.1GHz 1.15GHz	
Error Tolerance: U.5 Frequency Setup Frequency Type: Linear Step Start 1 GHz Display >> 1.1GHz 1.15GHz	
Frequency Setup Frequency Type: Linear Step 1GHz Start 1 GHz Display >> 115GHz 1.15GHz	
Frequency Setup Frequency Type: Linear Step 1GHz Start 1 GHz Display >> 1.15GHz 1.15GHz	
Type: Linear Step 1GHz Start 1 GHz 1.05GHz 1.1GHz 1.1GHz 1.1GHz	_
Start 1 GHz Display >> 1.1GHz 1.15GHz 1.15GHz 1.15GHz 1.15GHz	
Start I GHZ UISplay >> I.IGHZ	
Stop 10 GHz I 1 2GHz	
Step Size 0.05 GHz V	
1 3GHz	
1.30Hz	
Stop 10 GHz 1.2GHz Step Size 0.05 GHz 1.2GHz	

Рис. 8.28. Установки выбора режима изменения частоты

Кликните "**Ok**" для завершения установки, затем запустите расчет командой "**HFSS** -> **Analyze**".

1	Port Zo	Gamma	Lambda	Epsilon
)	(46.503, 0.0125)	(329.83, - 89.9)	0.01905	2.4767
)	(86.381, -0.00256)	(201.13, 90)	0.031239	0.92096
	(117.68, 0.0173)	(150.28, 90)	0.041809	0.51415
ŋ	(191.6, 90)	(90.539, - 0.026)	152.78	3.8505e-008
l	(78.466, 90)	(226.67, 0.00497)	319.3	8.8153e-009

Рис. 8.29. Рассчитанные импедансы и коэффициенты распространения в случае многомодового описания волноводного канала распространения ИFSSDesign1



Рис. 8.30. Параметр S11 отрезка микрополосковой линии

Просмотрим распределение поля в сечении порта. В дереве проекта откройте раздел "Ports Field Display -> WavePort1". Кликните на Mode 1 чтобы увидеть распределение поля в сечении порта.

Выведите распределение поля на порту на частоте 10 GHz и идентифицируйте тип волн (TEM, TM01(H_{01}) или TM10 (H_{10})), рассматривая распределение поля (рис. 8.31).

Мода 2 будет соответствовать ТЕМ волне, но как волна, распространяющаяся в волноводе – это ТЕ10 (Е₁₀).



Рис. 8.31. Сечение поля в портовом сечении микрополосковой линии

Рассчитайте характеристический импеданс для микрополосковой линии (используя формулы или утилиту ADS *LineCalc* или *Txline* имеющиеся в программе AWR) и сравните их с результатами, рассчитанными HFSS (рис. 8.33).

	Freq [GHz]	Zo(Wav Setup1 : Real,	ePort1) Sweep1 Imag	
55	3.700000	5.021526	-0.366649	
56	3.750000	5.045237	-0.371848	
57	3.800000	5.283178	-0.365395	
58	3.850000	8.345185	0.370447	
59	3.900000	26.454895	2.837372	
60	3.950000	53.331478	3.577796	
61	4.000000	77.537006	3.313331	
62	4.050000	96.316399	2.936652	
63	4.100000	110.520762	2.221838	
64	4.150000	119.454656	1.865623	
65	4.200000	126.121555	1.580879	
66	4.250000	131.128441	1.353278	
67	4.300000	133.461030	0.966773	
68	4.350000	134.684849	0.832539	

Рис. 8.32. Характеристический импеданс микрополосковой линии в диапазоне частот

2003 - M	icrostr	ip									_	
Microstrip Stripline	CPW	CPW Ground	Round Coa	xial	Slotline	Coupled MSLine	Cou	ipled (Stripline			
Material Parameters									_			-
Dielectric GaAs		•	Conduct	or	Copper		-]		← ₩-	<u>→ ↓</u>	
Dielectric Constant	2.94	1	Conductivi	ity	5.88E+07	S/m	-]	Î	<i>s</i>		
Loss Tangent	0.00	012				AW	R		- 	~r		
Electrical Characteri	tics				1	Physical Chara	oterist	ic				
Impedanc	e 48.7	211	Ohms 🔄	·		Physical Lengt	h (L)	15			mm	•
Frequenc	y 4		GHz 💌	·		Width	(W)	2.01			mm	-
Electrical Lengt	h 111	.762	deg 💌	·	->	Heigh	t (H)	0.76	32		mm	•
Phase Constar	it 745	0.82	deg/m 🔄	·		Thicknes	s (T)	0.00)9		mm	•
Effective Diel. Cons	t. 2.40	616										
Los	s 1.57	'103	dB/m 💽	-								
				_								

Рис. 8.33. Окно программы МWO, в котором рассчитываются характеристики микрополосковой линии

Отметим, что утилита TXLine включает закладки, в которых можно выполнить анализ и синтез (электрических параметров к физическим) для целого ряда планарных линий, от связанных полосковых линий до копланарной линии.

Далее выведем в двумерный график HFSS частотные зависимости постоянных распространения для различных типов волн (рис. 8.34).



Рис. 8.34. Частотные зависимости постоянных распространения Gamma для разных типов волн

8.5. Моделирование копланарной линии (копланарного волновода)

Копланарная линия часто используется как линия передачи на СВЧ. В зависимости от того, есть или нет земляной подложки, такой волновод называется копланарная линия с заземлением, и копланарная линия с подвешенной подложкой.





Копланарная линия с земляной платой

К сожалению, этот волноводный тип - относительно сложный с электромагнитной точки зрения. Поэтому некоторые моменты должны быть учтены при определении портов для этого типа структуры. Многие из объяснений в этом подразделе подобны случаю с микрополосковой линией. Однако, мы повторим все здесь еще раз для вашего удобства.

Типы волн в порту копланарной линии

Размер порта очень важно выбрать правильно. С одной стороны, порт должен быть достаточно большим, чтобы замкнуть значительную часть поля компланарной линии. С другой стороны, размер порта излишне не должен быть большой, потому что это может заставлять выше волноводные моды порядка распространяться в порте.

Далее будут показаны фундаментальные четные и нечетные типы волн, а также высшие типы волн для незаземленного компланарного волновода. К Копланарная линия состоит из центральной линии и экранирующей ее с обоих сторон земляных плоскостей (рис. 8.35).



Рис. 8.35. Чертеж копланарного волновода (линии с подвешенной подложкой)

8.5.1. Черчение подложки

Подложка создается командой **Draw** -> **Box** как параллелепипед с длиной L = 5 mm (вдоль оси у), шириной W = 10 mm (вдоль оси х), и H = 0.762 mm (вдоль оси z). После черчения курсором, размеры трехмерно подложки можно отредактировать в окне (рис. 8.36).

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateBox			
Coordinate System	Global			
Position	-5 ,0 ,-0.771	mm	-5mm , 0mm , -0.771mm	
XSize	10	mm	10mm	
YSize	5	mm	5mm	
ZSize	0.762	mm	0.762mm	
				🔲 Show Hidden

Рис. 8.36. Параметры подложки копланарной линии

Центральный проводник копланарной линии (рис. 8.35) лежит в центре подложки и идет по оси Y. Центральный проводник имеет ширину Width = 1.6 мм; размер зазора = 0.1 мм; толщина меди = 0.009 мм (рис. 8.37).

pe	rties: HFSSD	isign1 - CPW - 3D Modelei	r			
nmano	Attribute					
	Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description	
	Command	CreateBox				_
	Coordinate System	Global				
	Position	-0.8 ,0 ,-0.009	mm	-0.8mm , 0mm , -0.009mm		
	XSize	1.6	mm	1.6mm		
	YSize	5	mm	5mm		
	ZSize	0.009	mm	0.009mm		
					Show Hidden	
					ОК	Отмен

Рис. 8.37. Параметры центральной линии толщиной 9 микрон

8.5.2. Задание порта и интегральной линии

Для определения размера порта используйте правила, обсуждаемые ранее. Волноводный порт должен быть расположен по центру вертикально и горизонтально относительно центрального проводника СРW. Зададим интегральную линию для основного типа волн СРW.

8.5.3. Черчение бокса излучения

Поскольку микрополосковая линия, а также CPW - излучаемые структуры, их нужно охватить боксом излучения. Начертим бокс длиной L = 5 mm (вдоль оси у), W = 16 mm (вдоль оси х), и H = 10 mm (вдоль оси z) и зададим на нём граничные условия "Radiation".

Prop	e	rties: HFSSD	oisign1 - CPW - 3D Modeler	٢			X
Comn	nanc	Attribute					
		Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description	1
		Command	CreateBox				1
		Coordinate System	Global				
		Position	-8 ,0 ,-0.771	mm	-8mm , 0mm , -0.771mm		
		×Size	16	mm	16mm		
		YSize	5	mm	5mm		
		ZSize	10	mm	10mm		
						Show Hidden	
						1 Show Hidden	
						0K 0TN	ена

Рис. 8.38. Параметры бокса излучения

Окончательно, модель копланарного волновода СРW должна выглядеть как на рис. 8.39.



Рис. 8.39. Установка порта возбуждения копланарного волновода

При анализе зададим центральную частоту 10 ГГц. На этой частоте HFSS рассчитывает размеры тетраэдральных элементов для разбиения пространства. Частотная зависимость параметра S11 показана на рис. 8.40.



Рис. 8.40. Частотная характеристика копланарного волновода

Выведем распределение поля на порту на частоте 10 GHz, а также рассчитаем характеристический импеданс линии CPW (используя формулы или утилиты *LineCalc или Txline*, имеющиеся в AWR, рис. 8.42) и сравним с данными, полученными расчетом на HFSS.

🍘 TXLINE 2003 - CPW	/					_ 🗆 X
Microstrip Stripline C	PW CPW Ground	Round Coaxial	Slotline	Coupled MSLine 0	Coupled Stripline	
Material Parameters						_
Dielectric GaAs	•	Conductor	Copper		▼	+\V\→ <u>↓</u>
Dielectric Constant	2.94	Conductivity	5.88E+07	S/m	⊡ ț	ε _r ↑
Loss Tangent	0.0012			AWR		
Electrical Characteristic	s		1	Physical Characte	ristic	
Impedance	50.527	Ohms 💌		Physical Length (L) 5	mm 💌
Frequency	4	GHz 💌		Width (V	v) 1.6	mm 💌
Electrical Length	32.3755	deg 💌		Gap ((G) 0.1	mm 💌
Phase Constant	6475.1	deg/m 💌		Height (ł	н) 0.762	mm 💌
Effective Diel. Const.	1.81723			Thickness (T) 0.009	mm 💌
Loss	3.16204	dB/m 💌				

Рис. 8.42. Расчет характеристического импеданса копланарного волновод на программе TXLINE, входящей в комплекс AWR

8.6. Щелевая линия

Для возбуждения щелевой линии, поле электромагнитной волны у которой сосредоточено между двумя линиями, можно её возбудить, установив дискретный порт в щель, а можно установить два одномодовых порта на две отдельные линии порта, т.е. применить метод **Terminal Modal**. Третьим, наиболее точным подходом, можно считать возбуждение щелевой линии с помощью волновода (рис. 8.43).

8.6.1. Черчение подложки

Начертим подложку в виде бокса длиной L = 5 mm (вдоль оси у), W = 10 mm (вдоль оси х), и высотой H = 0.762 mm (вдоль оси z).



Рис. 8. 43. Установка порта для возбуждения щелевой линии

Выполним черчение проводников щелевой линии с размерами:

Размер щели = 0.17 mm, Толщина меди = 0.009 mm.

Задайте материалы подложки и проводников.

8.6.2. Определения порта и интегральной линии при возбуждении щелевой линии

Задайте прямоугольник размером 10 mm по x и 8 mm по z, на который будет устанавливаться волноводный порт.

Волноводный порт будет центрирован вертикально и горизонтально относительно щели или провала щели (или выступа). Задайте возбуждение "Waveport" и интегральную линию для основного типа волн щелевой линии (рис. 8.44).

Альтернативой такого возбуждения можно считать возбуждение с помощью дискретного порта, который ставится на прямоугольник, начерченный в сечении щелевой линии.

	Wave Port General Moo Number of M	les Post Processing D lodes: 토	efaults
	Mode	Integration Line	Characteristic Impedance (Zo)
	1	None	Zpi
	2	None	Zpi
	3	Defined	Zpi
WayeRorts	5	Defined	
	Polarize E	Use	Defaults
Рис . 8.44. Установка волноводного	Рис. 8	5.45. 3adar	ие нечетных 3 и 5
порта и интегральной линии щелевой		mun	ОВ ВОЛН
линии для высших типов волн			

Для того, чтобы задать нужное распределение щелевой линии, нужно задать нечетные моды (рис. 8.45).



В качестве упражнения, просмотрите распределение поля в щелевой линии на порту на частоте 10 GHz (рис. 8.46, 8.47), а также рассчитайте характеристический импеданс щелевой линии (используя формулы или утилиту *Txline* из AWR) и сравните с рассчитанным на HFSS.

8.7. Возбуждение диэлектрического волновода

Правильное возбуждение диэлектрического волновода позволит сравнить теоретические расчеты характеристик с расчетом на HFSS, что дает уверенность в точности анализа и более сложных диэлектрических структур.

Анализируемая конструкция (рис. 8.48) представляет собой открытый резонатор, образованный двумя плоскими металлическими зеркалами и

отрезком регулярного диэлектрического волновода, связанного через «щели» с отрезком полого металлического волновода стандартного сечения.

Важной задачей является расчет дисперсионных характеристик (зависимостей относительной продольной постоянной распространения kz/ko = U от частоты ω или обратной зависимости ω от U) собственных волн открытых металлодиэлектрических структур или диэлектрических волноводов и структуры поля его.



Рис. 8.48. Включение отрезка диэлектрического волновода между отрезками волновода

Диэлектрический волновод возбуждается щелью с переменной толщиной. Согласование диэлектрического волновода можно выполнить смещением щели относительно центральной оси волновода.



Solutions	:: 2007101_Za	polie_6 - HFSS	Design1								
Simulation:	Setup1		▼ Adaptiv	ePass		-					_
Design Variatio	on:										
Profile Con	vergence Matrix I	Data Mesh Statis	tics								,
💌 S Matri	x 🔽 Gamma	66.8 (GHz)	•	Export Matri	x Data						
🗌 Y Matri	x 🔽 Zo	Pass: 7 💌		Equivalent Circ	uit Export						
Magnitude	× e/Phase(deg) 🔻			Check Pa	ssivity						
,			Passivity	.000	1						
Freq		S:WavePort1:1	S:WavePort	t1:2 S:W	Port Zo		Ga	mma	Lambda	Epsilon	
66.8 (GHz)	WavePort1:1 (0.9	94838, 80.8)	(8.7198e-005,	-148) (0.0	(334.09,	-0)	(1298.4,	90)	0.0048391	0.86013	
	WavePort1:2 (8.7	7198e-005, -148)	(1, 170)	(6.4	(842.16,	-0)	(1159,	90)	0.0054213	0.68529	
	WavePort2:1 (0.0)60609, -175)	(6.4643e-006,	35.3) (0.9	(334.09,	-0)	(1298.4,	90)	0.0048391	0.86013	
	WavePort2:2 (2.1	044e-005, 65.6)	(8.7718e-005,	-19.9) (0.0	(842.16,	-0)	(1159,	90)	0.0054213	0.68529	

Рис. 8.51. Параметры конструкции диэлектрического волновода

Выполняется расчет частотной характеристики $|S_{21}|(\omega)$ или L – длины отрезка волновода.

На резонансе вдоль диэлектрической линии укладывается целое число полуволн, что можно записать как N\lambda B = 2L. Это является основой операцией для нахождения постоянной распространения линии.

С помощью параметрического анализа нужно изменять длину L до тех пор, пока вдоль диэлектрического волновода не будет укладываться целое число волн (рис. 8.52).



Рис. 8.52. Распределение поля в отрезках металлического волновода и диэлектрическом волноводе (в данном случае частота 66.8 ГГц)

После этого находится постоянная распространения по углу S21, как величина фазового сдвига сигнала относительно длины L. Просмотр поля позволяет убедиться в том, что электромагнитное поле прижимается к диэлектрическому волноводу и резко спадает при удалении от него.

Итак, в этом разделе мы рассмотрели построение и анализ характеристик нескольких типов линий. Возбуждение линии, структуры, постановка источника возбуждения является одним из важных вопросов, о постановки которых зависит точность решения, и решать его нужно, просматривая поле в сечении порта и сравнивая с физическим представлением.

9. Расчет щелевой антенны типа «Бабочка»

В этом разделе начертим и выполним анализ планарной антенны, которая состоит из напыленной с одной стороны металлического слоя в форме «Бабочка» (рис. 9.1). Антенна, состоящая из щелей с переменной шириной, запитывается щелевыми линиями, которые называются копланарными волноводами. В качестве источника возбуждения копланарного волновода используется дискретный порт Lumped Port.



Рис. 9.1. Антенна типа бабочки, запитываемая по копланарному волноводу

Порт включен между двумя линиями. В этот разрез может быть включен чип, либо внешняя линия, подводящая мощность к антенне. Антенна должна работать в диапазоне частот от 8 до 12 GHz.

Запустите HFSS и выберите опции расчета. Для этого используйте команду **Tool > Option > HFSS Option.** Появляется окно **HFSS Option** (рис. 9.2), в котором:

1. Откройте закладку General . Используйте ассистент (Wizards) для ввода данных при создании новых граничных условий отметьте галочки в разделе *Clone* (рис. 9.2), чтобы дублировать границы вместе с геометрией и кликните **OK**.

3. Выберите команду меню Tools > Options -> 3D Modeler Options.

4. В окне **3D Modeler Options** установите следующие опции:

3D Modeler Options	3D Modeler Options
Operation Display Drawing	Operation Display Drawing
Clone	Snap Mode
Clone tool objects before subtracting	Vertex
Clone tool objects before intersecting	I Edge Center
	Face Center
Coordinate System	🔽 Quadrant
Automatically switch to face coordinate system	Arc Center
Polyline Automatically cover closed polylines	Mouse Sensitivity: 3 pixels
	Operation Data Entry Mode
	Point O Dialog
	Use F3/F4 to switch between point and dialog entry mode
ОК Отмена	ОК Отмена
Рис. 9.2. Установки для создания	Рис. 9.3. Установки для
полигонов	редактирования свойств новых
	примитивов

Отметьте в закладке **Operation** опцию для автоматического замыкания полигонов, при черчении их как многополюсников (рис. 9.2), затем откройте закладку **Drawing**, и откройте в ней опцию редактирования свойств новых примитивов (рис. 9.3). Кликните **OK**.

9.1. Создание нового проекта

Создадим новый проект командой File > New. Назовем проект именем **Bowtie.** В меню **Project** выберите **Insert HFSS Design** (новая конструкция, которых может быть несколько в одном проекте). Далее вберем тип решения командой **HFSS > Solution Type.** Появляется диалог (рис. 9.4), в котором нужно выбрать тип решения.



Рис. 9.4. Окно выбора метода решения: расчет многомодовых характеристик, расчет нагрузочных характеристик и расчет собственных резонансных

частот

От типа решения (Solution Type) зависят возможные рассчитываемые характеристики, а также задание источников возбуждения. В HFSS имеются следующие типы решений:

Driven Modal - рассчитываются многомодовые S-параметры. S-матрица будет находиться по падающим и отраженным мощностям волноводных типов волн.

Driven Terminal - Вычисляет - S-параметры многопроводных линий передачи. В этом режиме в одном сечении конструкции, например, связанных линий, можно задавать разные, но одномодовые источники возбуждения. S-матрицы будут получены по рассчитанным напряжениям и токам на зажимах. **Eignemode** – расчет собственных типов волн, резонансов структуры. В этом

решении находятся резонансные частоты структуры и поля, при которых имеются эти резонансные частоты.

Установим единицы единицы, в которых будет чертиться проект, командой **3D Modeler > Units.** Установите единицы **mm** и нажмите **OK** (рис. 9.5).

Set Model Units	×
Select units: mm	•
Rescale to new units	
ОК	Cancel

Рис. 9.5. Установка единиц для черчения модели

9.2. Черчение подложки антенны

Металлические формы антенны удобно чертить на плоскости *ху*, проходящей через начало координат. Поэтому подложку создадим так, чтобы ее верхняя грань шла по плоскости ХоҮ. Для этого:

- 1. Выберите команду меню Draw->Box
- 2. Используя поля ввода координат, введите координаты X= -17.0, Y= -32, Z= 0.0. Нажмите Enter.
- 3. Используя поля ввода координат, введите противоположный угол бокса: dX= 34.0, dY= 64.0, dZ= -2.0. Нажмите Enter.
- 4. Имя и параметры черчения устанавливаются в закладке Attribute в диалоге **Properties** (рис. 9.6).

				Description
Command	CreateBox			
Coordinate System	Global			
Position	-17 ,-32 ,0	mm	-17mm , -32mm , 0mm	
KSize	34	mm	34mm	
/Size	64	mm	64mm	
ZSize	-2	mm	-2mm	

Рис. 9.6. Диалог редактирования геометрических параметров подложки

В закладке Attribute напечатайте имя подложки в разделе Name: Sub1. Кликните OK. Чтобы согласовать размер окна и изображения, выберите команду меню View -> Fit All -> Active View. Или нажмите CTRL + D.



Рис. 9.7. Начерченная подложка под антенну-бабочку

9.3. Черчение подводящей линии

Чтобы создать площадку, на которой будет располагаться дискретный

источник излучения:

- 1. Выберите команду меню **Draw > Rectangle.**
- 2. Используя поля ввода координат, введите координату первого угла:

X= -0.5, Y= 0.5, Z= 0.0 и нажмите Enter.

3. Используя поля ввода координат, введите размеры прямоугольника:

dX=13.0, dY = 0.6, dZ=2.0 и нажмите на Enter.

Появляется диалог (рис. 9.8), в котором можно откорректировать размеры линии, идущей вертикально. Введите имя **Rect1** в закладке **Attribute**.

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateRectangle			
Coordinate System	Global			
Position	-0.5 ,0.5 ,0	mm	-0.5mm , 0.5mm , 0mm	
Axis	Z			
<size< td=""><td>13</td><td>mm</td><td>13mm</td><td></td></size<>	13	mm	13mm	
/Size	0.6	mm	0.6mm	

Рис. 9.8. Параметры прямоугольника, на котором будет создаваться входной источник

Далее начертим форму антенны-бабочки и линии между входным источником и антенной, для чего:

- 1. Выберите команду черчения многоугольника **Draw -> Line.** Установите первую точку с координатами X= -0.5, Y= 0.5, Z= 0.0.
- 2. Используя боксы ввода координат, введите вторую вершину

X= -6.0, Y= 21.0, Z=0.0 и нажмите Enter.

3. Введите координату следующей точки:

X=6.0, Y= 21.0, Z=0.0, нажмите Enter, затем введите-координаты следующей точки X= 0.5, Y=1.1, Z= 0.0 и нажмите на Enter.

4. Дважды нажмите на конечную точку для замыкания полигона, а затем задайте имя этому многоугольнику (рис. 9.9) **Bowtie**.


Рис. 9.9. Линия и вибратор в форме треугольника

Отметим, что сложные формы можно создавать объединением отдельных форм, а можно чертить в одном процессе как многоугольник, используя команду **Draw** -> Line.

9.4. Объединение линии питания и бабочки

Чтобы выбрать объекты Bowtie и Rect1, выделите имя Bowtie и Rect1 в разделе Unassigned (с незаданным материалом).

Выберите команду меню **3D Modeler > Boolean > Unite.** Объединенный объект сохранится под именем первой начерченной части антенны (Bowtie). Чтобы создать другую сторону бабочки, используем зеркальное отображение. Для этого выберите объект **Bowtie** из дерева хронологии, а затем:

1. Выберите команду меню Edit -> Duplicate ... > Mirror.

2. Установите начальную точку вертикали, нормальную к подложке: координаты Z, Y, Z.

3. Установите конечную точку вертикали, относительно которой будет выполняться зеркальное отражение, используя приращение координат dX, dY, dZ (рис. 9.10).

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	DuplicateMirror			
Coordinate System	Global			
Base Position	0,0,0	mm	Omm , Omm , Omm	
Normal Position	0,8,0	mm	Omm , 8mm , Omm	
				🔲 Show Hidden

Рис. 9.10. Параметры оси, относительно которой выполняется зеркальное отражение одной части щели антенны

Теперь необходимо оставить металл везде, кроме формы антенны. Создадим поверхность, лежащей на подложке и назовем его **CuClad**.

Чтобы вычесть **Bowtie** из CuClad, выберите объект **Bowtie**, **Bowtie**, и **CuClad** из дерева 3D Modeler Design Tree (рис. 9.11).

\delta Subtract			
Blank Parts		Tool Parts	
CuClad	>	Bowtie Bowtie_1	
	<		
🔲 Clone tool object:	s before s	ubtracting	
ОК		Cancel	

Рис. 9.11. Вычитание из объекта CuClad двух объектов Bowtie и Bowtie_1

3. Чтобы создать антенну в виде щели, выберем команду меню **3D** Modeler > Boolean > Substract.

В левом окне диалога Substrate поместите CuClad, в правом Bowtie и Bowtie_1. Нажмите OK..



Рис. 9.12. Вырезание внутренней части антенны бабочки

Выполним установки для решения антенны. На первом этапе расчета все металлические поверхности будут разбиваться на тетраэдры. Задание на разбиение на ячейки выполняется следующим образом:

- 1. Выберите объекты Bowtie и Bowtie_1.
- 2. Задайте команду в меню HFSS > Mesh Operation>Assign>On Selection>Length Based. Появится диалог (рис. 9.13).
- 3. Выберите размер Maximum Length of Elements (максимальная длина ячейки) в окне.

Дадим имя опции разбиения Length1 и отметьте галочку режима «Restrict Length f Elements». Установим максимальную длину элемента: 3 mm.

Не отмечайте режим ограничений количества тетраэдров «Restrict the Number of Elements».

Element Length Based Refinement	\mathbf{X}
Name: Length1	
Length of Elements	
Restrict Length of Elements	
Maximum Length of Elements:	
β mm ▼	
Number of Elements	
Restrict the Number of Elements	
Maximum Number of Elements:	
1000	
OK Cancel	

Рис. 9.13. Выбор элемента для установки плотности разбиения при мешировании

Напомним, что антенна-бабочка сделана из меди, что будет отражаться созданием граничных условий **Finite Conductivity**.

9.5. Адаптивное разбиение на ячейки

Адаптивное разбиение на ячейки состоит из разбиения, которая уже дает характеристики устройства. Используя процесс адаптации, она автоматически настраивается, чтобы получить наиболее эффективное разбиение на ячейки.

Адаптивный процесс алгоритма разбиения на ячейки ищет области с самыми большими изменениями электрического поля, и делит стороны тетраэдров в этих областях. Чаще всего этими целями становятся края проводника, как места, куда добавляются дополнительные элементы.

Уплотнение разбиения на ячейки на каждом адаптивном проходе управляется опцией **Maximum Refinement Per Pass** в установках на решение (закладка **Options**), рис. 9.14.

Initial Mesh Options	
Do Lambda Refinement	
Larget: 0.3333	Use free space lambda
Adaptive Options	
Maximum Refinement Per Pass:	20 %
Maximum Refinement:	100000
Minimum Number of Passes:	1
Minimum Converged Passes:	1
Solution Options	
Use Low-Order Solution Basis	
Use Defa	ults

Рис. 9.14. Страница установки опций разбиения на ячейки

Заметим, что опция **Maximum Refinement Per Pass** устанавливается в процентах. 20% означает, что между каждым проходом разбиение уплотняется на 20% и приближает сходимость.

На каждом шаге итерации выполняется расчет поля, затем расчет S параметров. После каждого адаптивного прохода, HFSS сравнивает S параметры, полученные на текущем шаге разбиения и результаты, которые были получены на предыдущем разбиении. Если результаты не изменились определенным значением пользователя или **Delta S**, то решение сходится, и текущее разбиение может использоваться, для выполнения расчета в диапазоне частот. Если решение сходится, то раннее разбиение столь же хорошее, как разбиение текущее. В этом случае, HFSS будет использовать предыдущее разбиение, чтобы выполнить расчет в полосе частот, если это требуется.

Параметр **Delta S** (рис. 9.14) – это критерий, используемый для определения сходимости по разбиению на ячейки и решения. **Delta S** определен как максимальное изменение в величине S параметров между двумя последовательными проходами:

Мах S_{ij} [Mag (S_{N ij (N1) ij})], где і и ј перечисляют все элементы матрицы, N представляет число проходов. Так как это - модуль вектора, то эта величина может изменяться между 0 и 2.

9.6. Создание дискретного порта

Чтобы начертить прямоугольник, в котором будет устанавливаться порт (рис. 9.15):

1. Выберите команду меню **Draw > Rectangle.**

2. Установите первый угол прямоугольника: X=12.5, Y=-0.5, Z=0.0.

3. Начертите прямоугольник, вводя его размеры на противоположных вершинах бокса:

$$dX = -1.0$$
, $dY = 1.0$, $dZ = 0.0$.

Чтобы задать имя прямоугольника, откройте закладку Attribute в окне Properties.

1. Введите имя Value Name как P1

2. Кликните **ОК**.



Рис. 9.15. Создание дискретного порта в щели линии с подвешенной подложкой при питании антенны

Чтобы установить дискретный порт на этот прямоугольник:

1. Выберите в меню команду HFSS > Exitations>Assign>Lumped Port. Откройте закладку Lumped Port: General, задайте имя порта Port 1, установите импеданс порта равным 50 Ом, реактанс 0 Ом и нажмите Next.

В разделе типов волн, установите:

1. Число типов волн **Number of Modes =1**,

2. В строке Mode 1, кликните None; в строке Integration Line выберите New Line.

3. Используя поля ввода координат, введите положение вектора

X= 12.5, Y= 0.0, Z= 0.0 и нажмите Enter.

4.Используя ввод координат, введите приращение вектора интегральной

линии dX=-1.0, dY=0.0, dZ=0.0 и нажмите Enter.

Далее установим материал по умолчанию, в качестве которого выберем вакуум. Анализ будем выполнять в диапазоне частот 8 -12 ГГц. Минимальное расстояние между стенками воздушного объема и излучаемой апертурой должно быть одно четверть длины волны на частоте 8 ГГц, или $0.25*(3e^{11}/8e^9)$ = 9.375 mm. Выбираем расстояние вокруг антенны, равной 9.5 мм.

9.7. Создание воздушного бокса вокруг антенны

Для того чтобы рассчитать характеристики антенны, необходимо ее окружить боксом излучения **AirBox** (рис. 9.16) и ввести его поверхность в список поверхностей, на которых интегрируется дальнее поле антенны. Для этого:

1. Выберите команду **Draw > Box**

2. Используя поля ввода координат, введите начальную точку

X= -17.0, Y= -32.0, Z= -9.5 и нажмите Enter.

Введите диагональный угол с помощью ввода dX=34.0, dY=64.0, dZ=19.0 и нажмите Enter.



Рис. 9.16. Вид антенны-бабочки в боксе излучения

Чтобы задать поверхность излучения, выделите бокс и в выплывающем меню выберите команду Assign Boundary > Radiation. Затем выполним установки для расчета дальнего поля, для чего:

- 1. Выберите команду меню HFSS > Radiation >Insert Far Field Setup >Infinite Sphere
- 2. Откроется диалог установки параметров сферы излучения, в которой:
- 3. Выберите закладку Infinite Sphere (рис. 9.17) и установите в ней:

Far F	ield Radiation	n Sphere Se	tup	Note
Infini	te Sphere Coor	dinate System	Radiation Surfac	;e
	Name	ff_al l		
	Phi			
	Start	-90	deg	•
	Stop	90	deg	•
	Step Size	10	deg	•
	Theta			
	Start	0	deg	•
	Stop	360	deg	•
	Step Size	10	deg	-
	Save As D	efaults	View Sweep Po	ints

Рис. 9.17. Установка углов для расчета поля в дальней зоне

Теперь подготовим задачу для запуска на решение. Для этого установим параметры анализа антенны, для чего:

1. Выберите команду меню HFSS>Analysis Setup>Add Solution Setup,

2. В появившемся окне Solution Setup установите частоту, на которой будет выполняться разбиение на ячейки Solution Frequency = 10 GHz, максимальное число уплотнений разбиения на ячейки Maximum Number of Passes = 6 и критерий окончания уплотнения Delta S per Pass = 0.01. Кликните OK.

Для того, чтобы добавить расчет антенны в диапазоне частот:

1. Выберите команду меню HFSS > Analysis Setup > Add Sweep . Выберите установку решения: Setup1 и кликните OK

2. В окне Edit Sweep:

-Установите тип изменения частоты Sweep Type: Fast

-Установите диапазон частот с равномерным шагом, типа Linear Step, Start= 8.0 GHZ, Stop= 12.0 GHz, Step= 0.02, Save Fields: поставьте галочку в окошке: V.

4. Кликните ОК.



Рис. 9.18. Распределение поля на поверхности антенны-бабочки

Запустите задачу на решение, что удобно сделать, нажимая знак «!» на панели HFSS. Тангенциальная составляющая электрического поля на металлической поверхности антенны показывается на рис. 9.18. Чтобы видеть вывести численные данные, получаемые в процессе решения:

1. Выберите команду HFSS>Results>Solution Data

2. Чтобы увидеть файл счета **Profile,** в котором перечисляются счетные затраты на выполнение каждого шага решения.

3. Чтобы увидеть процесс сходимости, откройте закладку **Convergence**. По умолчанию данные расчета даются в табличном виде. Выберите **Plot**, чтобы увидеть процесс сходимости в графическом виде.

Чтобы видеть данные в виде рассчитанной матрицы, откройте закладку **Matrix Data**. Матричные данные изменяются от итерации к итерации, что можно видеть, установив опцию Simulation на Setup1, Last Adaptive во время

моделирования. Кликните кнопку **Close** когда просмотр результатов закончен.

9.8. Вывод частотных характеристик S-параметров.

Антенна характеризуется, прежде всего, антенными характеристиками: диаграммой направленности, поляризацией, шириной луча излучения. Однако поскольку антенны – это однопортовое устройство, то и частотные характеристики ее параметра S₁₁ можно вывести на график или в таблицу.

Для представления этих характеристик:

- 1. Выберите команду меню HFSS>Results>Create Report
- 1. Создайте окно, в которой выведется сообщение:
- 2. Hanevataйte сообщение Modal S Parameters,
- 3. Тип вывода: Rectangular,
- 4. Кликните **ОК**.

Выберите тип характеристик:

- 1. Решение, полученное на этапе Setup1: Sweep1,
- 2. Область решения Sweep,
- **3.** Нажмите на закладку Y и выберите в **Category: S Parameter**, Модуль S(Port1, Port1), функцию **dB** и кликните **Add Trace**, а затем нажмите **Done**.

Выберите в меню команду **Report 2D > Mark All Trace**.

Кликните кнопку **Min**, чтобы увидеть точку наилучшего согласования (рис. 9.19).

Кликните правой кнопкой мыши на график и выберите Exit Marker Mode.



Рис. 9.19. Частотная характеристика антенны типа бабочка

Подобным образом выведем на прямоугольный график реальную и мнимую части входного импеданса антенны (рис. 9.20).



Рис. 9.20. Реальная и мнимая части входного импеданса антенны-бабочка

Отметим, что график, показанный на рис. 9.20 является основой для оптимизации антенны и согласования ее с характеристическим сопротивлением подводящей линии.

Вывод характеристик дальнего поля антенны

Для вывода на график трехмерной диаграммы направленности антенны:

- 1. Выберите команду меню HFSS>Results>Create Report.
- 2. Создайте окно вывода: Тип сообщения: Far Fields, Тип графика **3D Polar Plot.**

В появившемся окне **Trace** выберите: Решение: Setup1: **Sweep1**, Геометрия **ff_all**.

В закладке Sweep, выберите строку Freq и частоту 10.44 GHz В закладке Mag выберите:

- 1. Усиление антенны Gain,
- 2. Характеристику GainTotal,
- 3. Единицы измерения dB,
- 4. и кликните кнопку Add Trace, а затем Done.

Появляется трехмерная диаграмма направленности (рис. 9.21).



Рис. 9.21. Трехмерная диаграмма направленности антенны бабочки

Чтобы вывести ДН в полярной системе координат:

- 1. Выберите команду меню HFSS>Results>Create Report.
- 2. В появившемся диалоге выберите Far Fields и тип диаграммы направленности Radiation Pattern, а затем кликните OK.
- 3. В окне Тгасе выберите

решение Setup 1: Sweep1, Выберите геометрию ff all.

В закладке Sweep:

Подсветите **Phi** в колонке Name, и, открывая выплывающее меню, выберите **Theta**. Таким образом, мы изменили первичную переменную на **Theta**, и в этом случае сечение диаграммы направленности будет угломестной диаграммой направленности.

Подсветите вторую строчку, в которой теперь читается **Phi**. Снимите галочку при **All Values**. Высветите только значения **-90deg** и **0 deg**. Это будет означать, что мы выведем две угломестные диаграммы направленности, развернутые по азимуту на 90°.

В строке с частотой Freq выберите частоту 10.44 GHz.

В закладке Mag выберите категорию Directivity, функцию DirTotal и единицы измерения dB.

Кликните кнопку Add Trace, а затем Done. В результате появляется двумерная диаграмма направленности, показанная на рис. 9.22.



Рис. 9.22. Угломестная диаграмма направленности антенны для двух азимутальных углов

Итак, в данном разделе мы начертили и выполнили анализ антенны со сложной структурой типа бабочка. Такая антенна объединяет свойства и вибраторной антенны и щелевой антенны. Она имеет симметричную относительно оси Z диаграмму направленности и довольно широкую полосу рабочих частот.

10. Моделирование антенны GPS

Антенна, предназначенная для системы определения координат GPS (Global Position System), должна обладать определенными свойствами: равномерным излучением в верхней полуплоскости, а также иметь круговую поляризацию.

Плоскость, в которой электрическое поле изменяется, называется плоскость поляризации. Если планарная антенна имеет линейную поляризацию, то её поле меняется только в одном направлении. Эта поляризация может идти или по вертикальной линии или по горизонтальной, в зависимости от ориентации платы антенны. Для оптимальной работы передающая антенна должна иметь такую же поляризацию, как и приемная.

Если же одна из антенн может вращаться, то для устойчивой связи нужно, чтобы другая антенна имела круговую поляризацию. В типичной антенне с круговой поляризацией она имеет две точки питания, но сигналы на них подаются со смещением 90°.



Рис. 10.1. Принцип питания планарной антенны с круговой поляризацией с помощью двух точек

В антенне с круговой поляризацией, электрическое поле изменяется по двум ортогональным плоскостям (в х и у направлениям) с одинаковой длиной и разностью фаз возбуждения 90°.В результате имеем одновременное возбуждение двух типов волн, то есть ТМ10 (тип волны в х направлении) и ТМ01 (волна в у направлении).



Рис. 10.2. Распределение электрического поля в сечении антенны GPS

Один тип волны возбуждается с 90° углом задержки по отношению к друому типу. Антенна с круговой поляризацией может иметь или правостороннюю поляризацию (RHCP), когда фазы возбуждения источников 0° и -90° или левостороннюю поляризацию (LHCP) когда фазы равны 0° и 90°.

Поэтому для создания круговой поляризации, необходимо:

- Разделить сигнал на две равные части.
- Подать сигналы на две точки первая создает горизонтальное излучение, а другая вертикальную линию излучения.

Разделение сигнала пополам можно выполнить с помощью делителя мощности. Хотя такой фазовращатель на 90° работает хорошо, делитель и линия задержки занимают значительное пространство; они излучают и могут ухудшить диаграмму направленности.

В качестве другого варианта реализации антенны, работающей без дополнительной схемы, можно рассматривать плату антенны (рис. 10.3) как параллельную RLC резонансную схему. Это означает, что сдвиг фазы, который изменяется в диапазоне частот, имеет зависимость, показанную на рис. 10.4.



Рис. 10.3. Принцип питания GPS антенны с помощью одной точки. Изменение сечения удобно для подстраивания, поскольку увеличение среза увеличивает разность фаз между двумя парами щелевой линии.

Так как имеются два резонанса связанные с противоположными сторонами, f_a и f_b (два типа волн), то это означает, что имеется две эквивалентные резонанс-ные RLC цепи. Когда их резонансные частоты немного отличаются и имеется полоса частот, в которой разность фазы двух RLC цепей близка к - 90°.



Рис. 10.4. Создание разности фаз, возбуждаемых соседними щелями планарной антенны GPS

Таким образом, круговая поляризация может быть достигнута созданием единственной платы, обладающей двумя резонансными частотами в ортогональных направлениях и использованием двухрезонансных свойств антенны. Важно, что два типа волн возбуждены с равной амплитудой и с разностью фаз 90°. Имеется ряд способов, чтобы реализовать это. Например, отрезание сектора по углам планарной антенны - так называемое усечение по углам - метод, широко используемый в GPS антеннах. Заметим, однако, что этот метод дает меньшую полосу, чем случай питания двумя источниками, когда ширина диапазона поляризации в основном ограничена шириной диапазона фазо-сдвигающего делителя.

Качество круговой поляризации оценивается осевым коэффициентом (AR). Осевой коэффициент 3 dB считается достаточным для большинства антенн с круговой поляризацией. Можно сказать, что осевой коэффициент изменяется с частотой и имеет оптимум (0 dB) между резонансными частотами из двух возбужденных типов волн. Однако, это не значимо в предыдущей структуре, в которой осевое отношение изменяется с повышением также.

Осевое отношение обычно оптимально в направлении z -оси и ухудшается с увеличением угла места (дальше от z -оси). Степень снижения работоспособности антенны сильно зависит от ее геометрии.

Другим способом оценки качества круговой поляризации является отношение со- и кросс- поляризационных диаграмм направленности. Со –поляризационная ДН является диаграммой направленности требуемой поляризации, и кросс -полярного диаграмма направленности – ДН нежелательной противоположной поляризации.

Общий вид антенны GPS с одной, смещенной точкой питания показан на рис. 10.5.



Рис. 10.5. Верхняя плоскость GPS антенны

Толщина платы, на которой напыляется антенна, 4 мм, диэлектрическая проницаемость подложки 9.8 и потерями 0.0001. Чем толще подложка, тем большую полосу можно ожидать. Однако чрезмерно широкая подложка приводит к тому, что могут появиться высшие типы волн.

Черчение антенны GPS

Выберем единицы черчения – мм. Начертим подложку командой Create - > **Вох** с параметрами (рис. 10.6):

CommandCreateBoxImage: Sector S		Value	Unit	Evaluated Value	Description
Coordinate SystemGlobalmm-23.75 m, -23.75 m, -Position-23.75 , -23.75 m, -mm-23.75 m, -23.75 m, -×Size48mm48mmYSize48mm48mmZSize4mm4mm	Command	CreateBox			
Position -23.75, 23.75, 0 mm -23.75mm, -23.75mm, KSize 48 mm 48mm YSize 48 mm 48mm ZSize 4 mm 4mm	Coordinate System	Global			
KSize48mm48mmYSize48mm48mmZSize4mm4mm	Position	-23.75 ,-23.75 ,0	mm	-23.75mm , -23.75mm ,	
YSize 48 mm 48mm ZSize 4 mm 4mm	KSize	48	mm	48mm	
ZSize 4 mm 4mm	YSize	48	mm	48mm	
	ZSize	4	mm	4mm	

Рис. 10.6. Параметры подложки

Эта подложка будет иметь диэлектрическую проницаемость, равную 10, но пока можно оставить его материал вакуумом, поскольку из подложки нужно вырезать отверстие для питания антенны.

Создадим цилиндр радиусом 1 мм и высотой 5 мм, с параметрами X5 и Y5 в качестве X-координаты и Y-координаты точки питания (рис. 10.6). Положим эти смещения равными 5 мм.

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateCylinder			
Coordinate System	Global			
Center Position	X5 ,Y5 ,0mm		-4.36mm , -5mm , 0mm	
Axis	Z			
Radius	1	mm	1mm	
Height	5	mm	5mm	

Рис. 10.7. Параметры цилиндра, который вырезается из подложки операцией Substrate (здесь уже заданы параметры X5 и Y5)

Этот цилиндр будет вычитаться из объемной подложки, чтобы создать в ней отверстие. Выполним это, чтобы создать антенну как можно по конструкции к реальной структуре. Однако с точки зрения установки порта, это не обязательно: плоскость, на который ставится порт, может идти прямо внутри подложки.



Рис. 10.8. Вид антенны сверху

Выделим верхнюю плоскость подложки и начертим на ней, командой **Draw-> Rectangle**, антенну прямоугольной формы с параметрами:

CommandCreateRectangleImage: Marcel SystemCoordinate SystemGlobalImage: Marcel SystemPosition-13.45,-14.25,4mm-13.45mm,-14.25mm,AxisZImage: Marcel System-1000000000000000000000000000000000000	Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Coordinate System Global Imm 13.45 13.45 Imm 13.45 Imm 13.45 Imm	Command	CreateRectangle			
Position -13.45,-14.25,4 mm -13.45mm,-14.25mm, Axis Z mm 26.9mm XSize 26.9 mm 26.9mm YSize 28.5 mm 28.5mm	Coordinate System	Global			
AxisZImage: Comparison of the co	Position	-13.45 ,-14.25 ,4	mm	-13.45mm , -14.25mm ,	
XSize 26.9 mm 26.9mm YSize 28.5 mm 28.5mm	Axis	Z			
YSize 28.5 mm 28.5mm	XSize	26.9	mm	26.9mm	
	YSize	28.5	mm	28.5mm	

Рис 10.9. Параметры верхней формы планарной антенны GPS. На эту плату ставится граничное условие Perfect E

Теперь в окошке плоскости черчения установим «ZY» и начертим прямоугольник внутри отверстия с параметрами, указанными на рис. 10.10. Положение этого прямоугольника, на который будет установлен дискретный порт, будет параметризировано.

CommandCreateRectangleImage: Sector Se	Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Coordinate SystemGlobalImage: Coordinate SystemGlobalImage: Coordinate SystemGlobalPositionX5 , Y5-0.5mm , 0-4.36mm , -5.5mm , 0AxisXImage: Coordinate SystemImage: Coordinate SystemAxisXImage: Coordinate SystemImage: Coordinate SystemAxisXXImage: Coordinate SystemAxisXXImage: Coordinate System	Command	CreateRectangle			
Position X5_Y5-0.5mm_0 -4.36mm_,-5.5mm_0 Axis X Imm Imm YSize 1 mm 1mm ZSize 4 mm 4mm	Coordinate System	Global			
AxisXImmYSize1mm1mmZSize4mm4mm	Position	X5 ,Y5-0.5mm ,0		-4.36mm , -5.5mm , 0	
YSize 1 mm 1mm ZSize 4 mm 4mm	Axis	×			
ZSize 4 mm 4mm	YSize	1	mm	1mm	
	ZSize	4	mm	4mm	

Рис. 10.10. Параметры перемычки через отверстие в плате

Теперь нужно решить вопрос о том, как будем устанавливаться дискретный порт на часть, или полный размер этого прямоугольника (рис. 10.11).



Рис. 10.11. Установка дискретного порта

Практика расчета показала, что более точно расчет будет к эксперименту, если высоту дискретного порта установить равной толщине подложки.

Начертим командой **Draw** -> **Box** бокс с размерами, показанными на рис. 10.12 и установим на него граничное условие **Radiate**.

CommandCreateBoxImage: Sector of the s	i tano	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Coordinate SystemGlobalImage: SystemGlobalPosition-50,-50,-50mm-50mm, -50mm, -50mmKSize100mm100mmYSize100mm100mmZSize100mm100mm	Command	CreateBox			
Position -50,-50,-50 mm -50mm, -50mm, -50mm KSize 100 mm 100mm YSize 100 mm 100mm ZSize 100 mm 100mm	Coordinate System	Global			
KSize 100 mm 100mm YSize 100 mm 100mm ZSize 100 mm 100mm	Position	-50 ,-50 ,-50	mm	-50mm , -50mm , -50mm	
YSize 100 mm 100mm ZSize 100 mm 100mm	KSize	100	mm	100mm	
ZSize 100 mm 100mm	YSize	100	mm	100mm	
	ZSize	100	mm	100mm	

Рис. 10.12. Параметры бокса излучения

Частота анализа 1.61 ГГц. Отметим, что нас интересует диапазон частот от 1 до 2 ГГц, поскольку в него входит частота, на которой работает система GPS и система ГЛОНАСС. После расчета модели, выведем на 3-мерный график диаграмму направленности (рис. 10.13).



Рис. 10.13. Трехмерная диаграмма направленности Directivity max = 3.85 dB

Чтобы рассчитать и вывести характеристики направленности антенны на прямоугольную систему координат, выберем опцию **Rectangular Plot** (рис. 10.13).

Чтобы вывести зависимость осевого отношения, выберите в диалоге **Traces** характеристику **Axial Ratio** (рис. 10.15). Чтобы по оси x задать угол места θ , эту переменную нужно выбрать как первую переменную в закладке Sweeps.

🛦 Traces			_ 0 🛛
Phi	Theta	Mag	
1 Phi 2 Phi	Theta Theta	dB(DirTotal) mag(AxialRatioValue)	Remove All Traces
Context Design: HFSSDes	ign1 💌	Sweeps Phi Theta Mag	Function:
Solution: Setup1 : L	.astAdaptive ▼ here1 ▼	Variables Output Variables rE Gain Directivity Realized Gain Polarization Ratio <u>Axial Ratio</u> Antenna Params	ang_deg ang_rad cang_deg cang_rad dB im mag re
Output Var	iables	Add Trace Repl	lace Trace
	Apply	Done Cancel	

Рис. 10.15. Выбор характеристик антенны: поляризационное отношение





Рис. 10.16. Осевое отношение эллипса поляризации (при круговой поляризации величина AxialRatio = 1) в зависимости от угла места



Рис. 10.17. Частотная характеристика GPS антенны. Двухгорбость частотной характеристики объясняется наличием двух резонансных систем по двум координатам

Важным параметром антенны является ширина полосы. Наиболее часто используется полоса по импедансу. Однако можно использовать и другие определения полосы – по направленности, по поляризации и по эффективности антенны. Эффективность и направленность в диапазоне частот комбинируются с полосой по усилению.

Полоса по критерию импеданса или возвратных потерь

Это диапазон частот, в котором структура имеет определенный входной импеданс, обычно 50 Ом.

Ширина полоса по импедансу зависит от большого количества параметров, связанных с пач-антенной, например, добротности и типа используемого питания. График внизу показывает возвратные потери пач-антенны и показывает, что полоса по этому параметры S11/VSWR (S11 /VSWR). Полоса обычно ограничивается несколькими процентами. Это главный недостаток обычной пач-антенны. Есть несколько способов, чтобы увеличить полосу.



Рис. 10.20. Ширина полосы антенны GPS

Отметим, что для определения рабочей полосы частот, используются различные определения импеданса в диапазоне частот, такие как: VSWR=3;модуль S11, меньший, чем–10 dB, максимальный реальный импеданс, и т.д. Это относится к антеннам для конкретного применения.

Полоса по направленности и усилению антенны

Это полоса частот, в котором антенна удовлетворяет требованию по направленности/ усилению (например, изменение КСВ на 1 дБ).

Полоса частот по эффективности

Это полоса частот, в которой антенна функционирует с заданной эффективностью по излучению общей мощности.

Диапазон частот по поляризации

Это диапазон частот, в котором антенна имеет свою основную поляризацию.

Полоса, в которой задано осевое отношение

Эта полоса частот относится к полосе частот по поляризации и это число выражает качество круговой поляризации антенны.

Оптимизация антенны GPS

Переведем переменные в разряд изменяемых при оптимизации. Для этого задаем команду **HFSS** -> **Design Properties**. Появляется список переменных, имеющихся в проекте. Пусть нашими переменными будут координаты точки питания и координаты точки угла среза, который также может быть переменной при нахождении оптимальной конструкции. Выполним оптимизацию на одной частоте 1.61 ГГц.

Proper	ties: 20070925_G	PS_3 - HI	SSDesign1				
Local	Variables						
0	Value 📀 Op	otimization	C Tuning	C Sens	itivity	C Statistics	
Γ	Name	Include	Nominal Value	Min	Unit	Max	Unit
	×5	~	5mm	2.5	mm	7.5	mm
	Y436		5mm	2.5	mm	7.5	mm
	Y8	✓	7mm	4	mm	12	mm

Рис. 10.21. Установка параметров антенны, изменяемых при оптимизации

Отметим галочки в столбце **Include**, чтобы внести эти переменные в процесс оптимизации. Также нужно также задать целевую функцию. Будем считать, что нам нужно получить осевое отношение, близкое к единице (т.е. круговую поляризацию) в большом диапазоне углов места (пусть от -60 до 60 градусов). Тогда устанавливаем, нажимая на **Edit** в диалоге рис. 10.22.

<u>مى</u> م	· • • ·									
S	etup Optimization	J					×			
	Goals Variables General Options									
	Optimizer: Quasi Newton									
	Max. No. of Iterations: 10									
	Cost Function:									
	Solution	Calculation	Calc. Context	Calc. Range	Condition	Goal	Weight			
	Setup1 : LastAdaptiv	e Dir	Infinite Sphere1	Theta(From -60deg to 60deg),Phi(Singl	=	[1]	[1]			
	Setup1 : LastAdaptiv	e Krug	Infinite Sphere1	Theta(From -60deg to 60deg),Phi(Singl	=	[1]	[1]			
	<			1111						
	Add	Delet	e	Edit Calculation Edit	Cal. Hange.	Edit Goa	al/Weight			
	Acceptable Cost: 0		Noise:	0.0001		Show Adva	nced Option			
						ок	Отмена			

Рис. 10.22. Задание вида целевой функции. В данном случае векторная оптимизация включает два параметра: направленность антенны Dir в диапазоне углов от -60° до 60° и степень круговой поляризации Krug в том же диапазоне углов

Теперь запускаем оптимизацию, выбрав метод и максимальное количество итераций, командой Analysis, нажимая правой кнопкой мыши на раздел **Optimization -> Setup**. Оптимизация запускается и начинает изменять переменные так, чтобы получить наименьшее значение целевой функции. Процесс изменения целевой функции будет просматриваться на графике,

Процесс изменения целевой функции будет просматриваться на графике, нажимая на команду OptimizationSetup -> View Analysis Results.

Итак, в данной главе была рассмотрена антенны GPS с круговой поляризацией. Мы определили набор спецификаций, которые позволяют пользователю задать требования для конкретного применения. Кроме этого, были рассмотрены многие опции расчета, и характеристики планарной антенны.

11. Антенна Вивальди

Часто в практике проектирования нужно создать компактную антенну с узкой диаграммой направленности. Если размеры такой антенны меньше длины волны, то нужно максимально использовать объем, в котором может размещаться антенна.

Рассмотрим типичные характеристики антенн с сужающими щелями (Tapered-Slot Antenna, TSA). Антенна Вивальди - один из типов антенн TSA, имеющая диаграмму направленности, излучаемая с края. На рис. 11.1 показываются антенны, относящиеся к классу апериодических непрерывно изменяемых структур.



Рис. 11.1. Типичные рупорные планарные антенны

Антенна строится на диэлектрической подложке с металлической формой с одной стороне платы. Привлекательные особенности TSA - то, что они могут работать в большой полосе пропускания частоты и излучают от конца или края с хорошим усилением и низкими задними лепестками.

Важным в проектировании антенны является нахождение подходящих методов питания антенны Вивальди. Известно, что TSA имеют широкую полосу пропускания, хорошую направленность и имеют симметричную диаграмму направленности.

Щель антенны Вивальди может изменяться по экспоненциальному закону, а может изменяться и линейно. Это сближает антенну Вивальди к стандартной рупорной антенне, у которой ширина диаграммы направленности увеличивается с увеличением расстояния от точки питания антенны. Можно сказать, что антенна Вивальди эквивалента печатному радиальному рупору (рис. 11.2). Структура, направляющая волну – это печатная щелевая линия, которая экспоненциально расширяется.



Рис. 11.2. Различные типы расширяющихся антенн

Антенна Вивальди – работает на "поверхностных волнах". Поверхностные волны распространяет изогнутая дуга щели антенны. В области, где щель между проводниками маленькая по сравнению с длиной волны в свободном пространстве, волны сильно связаны и когда расстояние между ними увеличивается, взаимодействие становится все более слабым, и волны излучаются от антенны. Это случается, когда расстояние между линиями на краю становится больше половины длины волны ($\lambda/2$).

Излучение антенны Вивальди

Антенны с сужающейся щелью генерируют волну, распространяющуюся по структуре антенны, которая имеет фазовую скорость, меньшую, чем скорость света, ph < c (как и в граничном случае ph = c).

Для антенны Вивальди характерно излучение в направлении ребра (рис. 11.3), со стороны более широкой щели.

Граничный случай, когда фазовая скорость равная скорости света, относится к случаю, когда антенны выполнены с воздушным диэлектриком и тогда ширина луча и уровень задних лепестков получаются больше, чем в присутствии диэлектрика. Как правило, ширина луча диаграммы направленности в Е- плоскости и Н-плоскости почти одинаковы.



Рис. 11.3. Сечение антенны Вивальди

Излучающая часть изменяет ширину щели, поэтому на различных частотах излучают различные части антенны. Таким образом, антенна теоретически имеет бесконечную полосу пропускания и её можно, таким образом, считать независимой от частоты. Когда длина волны изменяется, излучение происходит от различных частей антенны, которая имеет в раскрыве размер, пропорциональный длине волны. Это дает очень большую полосу пропускания. Можно заметить (рис. 11.3), что антенна Вивильди состоит из двух областей:

- области распространения, при $W_E < W < W_{A,}$
- области излучения, находящаяся при W_A < W < W_O,

где W - ширина щели, W_E – ширина щели на входе, W_A – ширина щели в области излучения, W_O - ширина щели на выходе.

Теоретически, TSA может иметь полосу пропускания, например, от 2 ГГц до 90 ГГц, в то время как фактически рабочая полоса пропускания ограничена переходом от линии питания к щелевой линии антенны и конечными размерами антенны. Таким образом, чтобы получить более широкую полосу пропускания, нужно иметь в виду следующие два аспекта:- переход от главной входной линии передачи до линии щели для питания антенны; - размер антенны.



Рис. 11.4. Вертикальный срез двух антенн Вивальди

Полная структура антенны показана на рис. 11.5. Антенна работает с круговой поляризацией на центральной частоте 910 МГц и имеет размеры 50 мм х 50 мм х 50 мм.



Рис. 11.5. Счетверенная антенна Вивальди размером 50 x 50 x 50 мм

Каждая отдельная антенна включает емкость между обкладками и индуктивности для согласования с линией подвода питания.

Комплексная антенна состоит их 4-хэлементарных излучателей - антенн Вивальди, запитанных с помощью распределительной цепи так, чтобы обеспечить нужный сдвиг фаз между отдельными антеннами, что обеспечит круговую поляризацию.

Каждая антенна состоит из двух вибраторов. Вибраторы находятся по разным сторонам подложки, и поэтому нижняя часть образует емкость, служащую элементом согласующей цепи.



Рис. 11.6. Согласующие цепи и делитель мощности антенны Вивальди устроены так, что они подводят питание со сдвигом в 90° к антеннам, лежащим в одной плоскости, а также сдвигают сигналы, подводящие мощность к антеннам, лежащим под углом 90°.

Согласование с помощью специальных согласующих цепей здесь не нужно, поскольку согласование выполняется изменение формы в плоскости каждой антенны. Так что рассогласование в точке пересечения линий, не важно для получения характеристики всей антенны, поскольку согласование оптимизируется по общему входу антенны.

Если антенну выполнить так, что питание отдельных антенн будет с разницей фаз 90°, то антенна будет иметь круговую поляризацию. При изменении фазовых соотношений, эллиптичность можно менять.

Проектирование простейшей антенны Вивальди

Выполним моделирование простейшей антенны Вивальди, состоящую из формы в виде расходящейся щели. Начертим подложку толщиной 1 мм и про-

ницаемостью 10, на которой с двух сторон будут располагаться металлические формы антенны (рис. 11.7).

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateBox			
oordinate System	Global			
osition	0,-12,-12	mm	0mm , -12mm , -12mm	
Size	1	mm	1mm	
'Size	24	mm	24mm	
Size	24	mm	24mm	

Рис. 11.7. Параметры подложки элементарной антенны

Форму металлической части антенны можно задать с помощью формулы. Выделим плоскость YZ и с помощью команды **Draw-> Spline** начертим в плоскости при X=0mm сплайн. Сплайн можно создать из нескольких точек, а затем конечную точку поместить в угол (рис. 11.8). После этого нужно перейти в режим черчения прямой линии по ребру. Переход от черчения прямой линии к сплайну выполняется командой **Set Edge Type** → **Spline** (нажимая правой кнопкой мыши).



Рис. 11.8. Форма планарной антенны Вивальди

Поставим дискретный порт на вертикальную площадку, стоящую между двумя противоположно лежащими формами. Используя алгоритм моделирования, рассчитываем входной импеданс этой антенны на частоте 1.61 ГГц (рис. 11.9).

	Freq [GHz]	re[Z[WavePort1,WavePort1]] Setup1 : LastAdaptive	im(Z(WavePort1,WavePort1)) Setup1 : LastAdaptive		
1	1.610000	4.901640	39.488158		

Рис. 11.9. Реальная и мнимая части простейшей антенны Вивальди



Рис. 11.10.Траектория согласования антенны с помощью электронной диаграммы Смита

Для того, чтобы выполнить согласование антенны, необходимо увеличить размер подложки на 10 мм, чтобы расположить на этом площади согласующую структуру. Согласущая структура рассчитывается с помощью диаграммы Вольперта-Смита (рис. 11.10) и затем реализуется в виде индуктивности и емкости.

В первом приближении можно считать, что размер меандровой индуктивности и гребенчатой емкости, имеют размеры, зависящие от их величин, которые можно оценить по аналитическим формулам, приведенным в таблице 11.1.

Меандр индукти	овая івность		9 		a	L = 0 n - чи индук $C_n - сп$).1 <i>b</i> (4 <i>n ln</i> сло шагов тивности м. таблицу	$\frac{2a}{W} - C_n$ меандров	,	1010	0 nH
Гребенчатая емкость				<i>C</i> = . m – чи <i>h</i> -толи	3.6 · 10 ⁻³ (исло зубье цина подл	<i>є</i> + 1) <i>l</i> × св с одной южки, мм	$\begin{bmatrix} 1 + \frac{1}{(2m)} \\ 3(m-1) \\ 3(m-1) \\ 1 \\ 4 \\ 4 \\ 4 \\ 4 \\ 5 \\ 5 \\ 6 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7$	$\frac{1.9}{(1+1)(1+1)}$	$\left(\frac{b}{h}\right)^{0.4388}$ yobee,] 0.2 5	5 pF
n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C _n	2.76	3.92	6.22	7.6	9.7	10.92	13.38	14.92	16.86	18.46	20.36

Кроме того, вместо включения согласующих элементов, другим способом согласования антенны можно считать изменение ее формы так, чтобы достичь входного импеданса 50 Ом. Это можно сделать, меняя форму антенны (рис. 11.11). Возможно и одновременное применение обоих методов.



Рис. 11.11. Добавление пространства подложки, чтобы в это место установить согласующую структуру

После решения антенны с дискретными элементами емкости и индуктивности можно заменить микрополосковыми компонентами, и затем выполнить оптимизацию ее. В качестве изменяемых параметров можно выбрать ширину линии, длину линии, и даже одну вершину согласующей структуры.



Рис. 11.12. Частотная характеристика антенны Вивальди

Из рис. 11.12 видим, что полоса антенны Вивальди равна примерно 100 МГц, т.е. около 8%. Это, совместно с ее компактностью, удобством настройки, делает ее интересной для создания современных излучаемых СВЧ конструкций. Рассчитанная диаграмма направленности антенны приводится на рис. 11.13.



Рис. 11.13. Типичный вид диаграммы направленности антенны Вивальди показывает, что антенна имеет приоритетное направление излучения по оси Z

Диаграмма направленности показывает, что планарная антенна Вивальди имеет приоритетное направление излучения со стороны ребра антенны. Антенна Вивальди имеет линейную поляризацию. Для того, чтобы сделать антенну с круговой поляризацией, можно расположить две или четыре таких антенн перпендикулярно, как показано на рис. 11.5.

12. Квадрифилярная антенна

Квадрифилярная антенна обладает уникальными свойствами – она излучает в одну сторону и обладает круговой поляризацией.

Чтобы начертить такую антенну, используется операция черчения спирали **Draw** -> **Helix**. По умолчанию эта команда в меню неактивна, и становится активной только, если активизирован одномерный или двумерный объект. Если мы ходим создать трехмерную спираль, заполненную материалом, то нужно задать сечение профиля спирали в виде двумерного объекта, а если хотим создать спираль с нулевой толщиной, то нужно задать сечение в виде линии.



Рис. 12.1. Квадрифулярная антенна с четырьмя источниками питания сдвинутыми на 90 град.

Свипирование 1D объекта дает в результате 2D объект – ленту с нулевой шириной. Начертим прямую линию командой **Draw** -> Line с координатами точек (15,1,0) и (15,-1,0).

Name	Value	Unit	Evaluated Value	
Segment Type	Line			
Point1	15,1,0	mm	15mm , 1mm , 0mm	
Point2	15 ,-1 ,0	mm	15mm , -1mm , 0mm	Γ

Рис. 12.2. Параметры отрезка линии – сечения вибратора
1. Выберите этот 1D объект (линию или дугу), который вы хотите свипировать в форме спирали.

2. Из меню Draw кликните Helix.

3. Теперь нужно установить две точки вектора, вдоль которого будет вращаться спираль. Для нашего случая это будет ось Z. Для создания вектора:

- а. Задайте начальную точку нажатием на точку (0,0,0) или впечатывания этих значений в окно строки состояния.
- b. Выберите конечную точку нажатием точки или впечатыванием координат относительно начальной точки dX, dY, и dZ. (для нашего случая dX=0, dY=0, dZ=30). Появляется диалог Helix (рис. 12.3).



Рис. 12.3. Черчение спирали как элемента квидрифилярной антенны

4. Выберите **Right hand** если направление спирали идет вправо, или **Left hand** если будет левая резьба.

5. В боксе **Pitch**, напечатайте расстояние между каждым витком спирали, и выберите единицы (рис. 12.3). Поскольку количество витков у нас задается равным 0.5, то для того, чтобы высота антенны была 50 мм, как на рис. 12.1. 6. В боксе **Turns**, напечатайте число полных оборотов сечения спирали, которое будет двигаться вдоль вектора (0.5). Выбранный объект свипируется вдоль вектора для формирования спирали. Исходный объект, который вы свипировали, исчезает. Появляется диалог **Properties**, если вы хотите изменить параметры спирали (рис. 12.5).

Helix	X
Turn Direction:	 Right hand C Left hand
Pitch:	100 💌 mm 💌
Turns:	0.5 💌
Radius Change	Per Turn:
	0 💌 mm 💌
ОК	Cancel

Рис. 12.4. Параметры спирали в пол-витка

7. Нажмите **ОК**.

Чтобы параметризовать размеры антенны, внесем переменные в параметры линии, из которой чертилась спираль. Sir – ширина линии полоски антенны:

Prope	erties: 20070926_	Quadriful_30_50_FS - H	IFSSDes	ign1 - 3D Modeler
Segr	nent			
	Name	Value	Unit	Evaluated Value
	Segment Type	Line		
	Point1	R151 ,Sir ,Omm		15mm , 1mm , 0mm
	Point2	R151 ,-Sir ,0mm		15mm , -1mm , 0mm

Рис. 12.5. Параметризированный отрезок прямой линии

Введем также переменную Н50 - высоту антенны:

Prope	rties: 20070926_Q	uadriful_30_50_FS - HFS	SDesign	1 - 3D Modeler	
Comn	nand				
	Name	Value	Unit	Evaluated Value	Т
	Command	CreateHelix			T
	Coordinate System	Global			T
	Center Position	0,0,0	mm	Omm , Omm , Omm	Γ
	Direction	0,0,30	mm	Omm , Omm , 30mm	Γ
	Pitch	2*H50		100mm	Γ
	Radius Change Pe	0	mm	Omm	Γ
	Number of turns	0.5		0.5	T
	Right hand	~			T

Рис. 12.6. Параметризированный вибратор квадрифилярной антенны

Теперь переведем режим черчения на плоскость YoZ и начертим квадрат, на который будет установлен порт.

Prope	rties: 20070926_Q	uadriful_30_50_FS - H	IFSSDe	sign1 - 3D Modeler
Comn	hand			
	Name	Value	Unit	Evaluated Value
	Command	CreateRectangle		
	Coordinate System	Global		
	Position	R151 ,-1mm ,0mm		15mm , -1mm , 0mm
	Axis	×		
	YSize	2	mm	2mm
	ZSize	-1	mm	-1mm

Рис. 12.7. Площадка, на которую устанавливается порт

Установим дискретный порт Lumped Port на эту площадку. Теперь нужно выполнить дублирование и вращение относительно оси Z полученного вибратора и порта командой Edit -> Dublicate Around Axis. Выделим порты, дадим команду и занесем параметры в диалоге:

Duplicate Aro	und Axis 🛛 🔀	Ì
Axis:	ОХ СУ ФИ	
Angle:	90 💌 deg 💌	
Total number:	2 •	
OK	Cancel	

Рис. 12.8. Параметры прокручивания одного вибратора относительно оси Z

После того, как созданы все четыре вибратора, необходимо создать крестообразное пересечений линий снизу и вверху антенны. Это можно выполнить черчением двух пересекаемых прямоугольников.

-			
Name	Value	Unit	Evaluated Value
Command	CreateRectangle		
Coordinate System	Global		
Position	15,1,-1	mm	15mm , 1mm , -1mm
Axis	Z		
XSize	-30	mm	-30mm
YSize	-2	mm	-2mm

Рис. 12.9. Прямоугольник составляющий соединение вибраторов квадрифилярной антенны

ope	rties: 20070926_Q	uadriful_30_50_FS - HFSSDesign1 - 3	D Mode	ler
Comm	nand Attribute			
			,	
	Name	Value	Unit	Evaluated Value
	Command	CreateRectangle		
	Coordinate System	Global		
	Position	1,15,-1	mm	1mm , 15mm , -1mm
	Axis	Z		
	XSize	-2	mm	-2mm
	YSize	-30	mm	-30mm

Рис. 12.10. Второй прямоугольник пересекающей линии

Можно рекомендовать также создать теперь это соединение как единый объект по точкам, командой **Draw->Line**. Тогда первая линия, связывающая 1-ю и 2 точку, с учетом параметризации будет иметь следующие координаты:

Name	Value	Unit	Evaluated Value
Segment Type	Line		
Point1	R151 ,-Sir ,-1mm		15mm , -1mm , -1mm
Point2	Sir ,-Sir ,-1mm		1mm,-1mm,-1mm

Рис. 12.11. Параметризация одного из фрагментов многоугольника



Рис. 12.12. Топология перекрестия линий сверху и снизу квадрифилярной антенны

Далее с помощью операции сдвига **Edite** -> **Dublicate** -> **Along Line** выполним дублирование и смещение второй крестовины вверх на 51 мм. Для этого внесем в диалоге Properties (рис. 12.13) параметр Z=51.

Ргоре	rties: 20070926_Q	uadriful_30_50_FS - HFSSDesig	n1 - 3D	Modeler	
Comr	mand Attribute				
	Name	Value	Unit	Evaluated Value	Т
	Command	DuplicateAlongLine			Ĩ
	Coordinate System	Global			T
	Vector	-2 ,0 ,51	mm	-2mm , 0mm , 51mm	
	Total Number	2			
	Vector Total Number	-2 ,0 ,51 2	mm	-2mm , 0mm , 51mm	

Рис. 12.13. Параметры операции дублирования и сдвига объекта

Зададим этим всем линиям граничное условие Perfect E. Далее охватим антенну боксом, на котором установим граничное условие излучения Radiate с размером, указанным в диалоге рис. 12.14.

Command CreateBox Image: Coordinate System Global Image: Coordinate System Global Image: Coordinate System Coordinate System 75, 75, 75 mm 75, 75, 75 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm <th>Name</th> <th>Value</th> <th>Unit</th> <th>Evaluated Value</th> <th>Description</th>	Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Coordinate System Global mm -75mm, -75mm Position -75, -75, -75 mm -75mm, -75mm XSize 150 mm 150mm YSize 150 mm 200mm	Command	CreateBox			
Position -75, -75, -75 mm -75 mm, -75 mm XSize 150 mm 150 mm YSize 150 mm 150 mm ZSize 200 mm 200 mm	Coordinate System	Global			
XSize 150 mm 150mm YSize 150 mm 150mm ZSize 200 mm 200mm	Position	-75 ,-75 ,-75	mm	-75mm , -75mm , -75mm	
YSize 150 mm 150mm ZSize 200 mm 200mm	XSize	150	mm	150mm	
ZSize 200 mm 200mm	YSize	150	mm	150mm	
	ZSize	200	mm	200mm	

Рис.12.14. Размеры бокса излучения

Зададим теперь установки на решение: частота 1.61 ГГц и запустим расчет антенны. Результаты расчета квадрифилярной антенны выводятся на несколько графиков, первый из которых – трехмерная диаграмма направленности (рис. 12.15).



Рис. 12.15. Диаграмма направленности квадрифилярной антенны



Рис. 12.16. Осевое отношение квадрифилярной антенны



Рис. 12.17. Частотная характеристика параметра S11 квадрифилярной антенны по каждому входу



Рис. 12.18. Реальная и мнимая части входного импеданса квадрифилярной антенны

HFSS позволяет начертить реально - искривленные компоненты. Однако, решение будет получено с тетраэдральной ячейкой, которая соответствует истинной поверхности, только в пределах сторон ячеек. HFSS имеет установки по умолчанию согласования сетки и реальной поверхности, которые дают приемлемый компромисс между скоростью решения и качеством решения для большинства объектов, но не может быть идеальна для всех таких объектов. Сильно искривленные структуры, типа спиралей с узкими и искривленными сечениями, полезно скорректировать с помощью огранки.



Рис. 12.19. Разбиение на ячейки квадрифилярной аненны показывает, что HFSS с большим трудом решает задачу меширования скругленных поверхностей.

В HFSS разбиение на ячейки выполняется произвольно для усовершенствования разбиения на ячейки. Этот метод выполнения разбиения на ячейки называется подсев. Подсев выполняется, используя команды Mesh Operations в меню HFSS.

Вы можете выбрать опции уплотнения по длинам тетраэдров на поверхности или внутри объема, пока они не меньше некоторой величины (уплотнения ячейки на основании длины) или можно инструктировать HFSS, чтобы улучшить поверхностную длину треугольника всех тетраэдральных элементов на поверхности или внутри объема к заданной величины (уплотнения сетки на основании глубины скин-слоя). Эти действия разбиения выполняются на *текущем разбиении на ячейки*, то есть самой последней сгенерированной сетке.

В некоторых случаях можно создать разбиение, которое изменяет поверхностные установки аппроксимации HFSS для одного или большего количества граней. Поверхностные установки аппроксимации только применяются к сетке, которая сгенерирована в первый момент расчета.

Общий процесс разбиения на ячейки структуры состоит в следующем:

1. HFSS генерирует начальное разбиение на основании разбиения поверхности на треугольники (диалог **Surface Approximation**, puc.12.20).

Surface Approximation	4
Name: SurfApprox1	
Maximum Surface Deviation	
Set maximum surface deviation (length):	
0.0253229145242 mm 💌	
Maximum Surface Normal Deviation © Use defaults © Set maximum normal deviation (angle): 22.5 deg	
Maximum Aspect Ratio	
Use defaults	
O Set aspect ratio: 10	
OK Cancel	

Рис. 12.20. Установки аппроксимации поверхности. Установки состоят из трех частей:

Установка максимального отклонения поверхности; установка максимального отклонения нормали поверхности; установка максимального отношения сторон треугольников

2. Если требуется уплотнение ячеек на основании длины волны (<u>lambda</u> <u>refinement</u>), HFSS выполняет разбиение на ячейки, основываясь на длине волны в материале.

Element Length Based Refinement	×
Name: Length1	
Length of Elements	
Restrict Length of Elements	
Maximum Length of Elements:	
0.33 mm 💌	
Number of Elements	
Restrict the Number of Elements	
Maximum Number of Elements:	
1000	
OK Cancel	

Рис. 12.21. Установка уплотнения ячеек по критерию длины волны. Диалог состоит из двух разделов: установка длины элементов и установка числа элементов

3. Когда задано какое-либо условие по разбиению, то оно и используется при уплотнении разбиения на ячейки.

4. Если в конструкции имеются порты, HFSS последовательно уплотняет двумерное разбиение на ячейки в портах.

5. Используя окончательное разбиение на ячейки, HFSS рассчитывает электромагнитное поле внутри структуры, с учетом, что источник возбуждения лиалоге Solution Setup имеет заданную В частоту решения. 6. Когда выполняется адаптивный анализ, HFSS использует текущее решение методом конечных элементов для определения области решения задачи, где точное решение имеет большую ошибку. Размер тетраэдров в этой области будет уменьшаться. Алгоритм адаптивного меширования ищет максимальное изменение поля Е и разбивает эту область на более плотную сетку. 7. Затем HFSS генерирует другое решение, используя более плотную сетку разбиения.

8. HFSS пересчитывает ошибку, и интерактивный процесс повторяется, пока критерий сходимости либо достигнет максимального заданного числа адаптивных проходов, либо достигнет критерий уменьшения ошибки расчета. Опции адаптации находятся в разделе Adaptive Options и максимальное уплотнение на один проход задается в процентах (рис. 12.22). Это обеспечивает плавное изменение плотности сетки пошагово.

space lambda
space lambda
space lambda
%
%

Рис. 12.22.Опции начального разбиения на ячейки, устанавливаемые на основании длины волны (деление длины волны на три)

9. Разбиение выполняется на заданной частоте решения; а если расчет выполняется в полосе частот, то HFSS решает задачу на других частотных точках без дополнительного изменении сетки разбиения.

Разбиение на ячейки можно установить самому пользователю, что позволяет более оптимально управлять работой HFSS, на основании знания тех частей модели, которые наиболее сильно влияют на электромагнитные характеристики.

Такие установки до начала адаптивного процесса анализа могут уменьшить (иногда значительно) число проходов, необходимых для сходимости, а также числа тетраэдров в сетке. Хотя цели сходимости адаптивного процесса, где находятся характеристики поля, улучшая ячейку, используя, например, понимание характеристик материалов, могут приводить к нахождению областей с критическим полем, как только первые несколько проходов выполнены.

Метод разбиения на ячейки называются посевом сетки. Посев, т.е. разбиение на тетраэдры, выполняется, используя команды **Mesh Operations** в меню **HFSS** (рис. 12.24).



Рис.12.23. Выбор операции по разбиению на ячейки

Можно инструктировать HFSS уменьшать размеры тетраэдров на поверхности или внутри объема, пока они не станут меньше заданной величины (lengthbased mesh refinement) или вы можете инструктировать HFSS уменьшать длины треугольников элементов тетраэдров на поверхности или в заданном объеме к заданной величине скин-слоя. Эти установки могут быть заданы одновременно. Если вы устанавливаете их перед запуском на решение, они используются для улучшения начального разбиения на ячейки после того, когда она была сгенерирована. Вы можете также выбрать режим <u>apply mesh</u> <u>operations without generating a solution</u>, в этом случае операции меширования применяются к текущей сетке разбиения.

Иногда можно установить разбиение на ячейки, с установками аппроксимации HFSS для одного или большего количества граней. Поверхностные установки аппроксимации относятся только к начальному разбиению на ячейки.

Правила разбиения на ячейки

Вмешательство в процесс разбиения на ячейки рекомендуется в следующих случаях:

• В объеме, где ожидаются значительные изменения электрических или магнитных полей (с сильной емкостной или индуктивной нагрузкой). Такие случаи включают промежуток в резонансной структуре, нагруженный емкостью, крутые углы волновода, или промежутки между связанными линиями в структурах фильтра. • Разбиение на ячейки на каждой из граней, с большой разницей размеров, например в длинных линиях передачи внутри микросхеме или на поверхностях длинных проводов. Разнос точек при уплотнении сетки, приблизительно равно ширине или диаметру провода, что позволяет более точно фиксировать поведение структуры с высоким аспектом на первом адаптивном проходе.

Уплотнение разбиения на основании длины (Length-Based Mesh Refinement)

Когда вы устанавливаете разбиение на ячейки, основанное на длине, то вы инструктируете HFSS разбивать стороны тетраэдральных элементов, пока они не станут меньше заданной величины. Длина тетраэдра определяется как длина самого длинного ребра.

Можно задать максимальную длину тетраэдра на гранях или внутри объекта. Можно также задать максимальное число тетраэдров, которые добавлены во время уплотнения сетки разбиения. Когда начальная ячейка была сгенерирована, критерии уплотнения, которые Вы задали, будут использоваться, чтобы улучшить начальную ячейку.

Например, выделим какую либо сторону, или поверхность в конструкции и зададим команду Length Based. Появляется диалог рис. 12.24.

Element Length Based Refinement	X
Name: Length1	
Length of Elements Restrict Length of Elements	
Maximum Length of Elements:	
16 mm _▼	
Number of Elements Bestrict the Number of Elements	
Maximum Number of Elements:	
1000	
OK Cancel	

Рис. 12.24. Установка опций для уплотнения разбиении на ячейки

Если заполнить его как показано, то это будет означать, что максимальная длина элемента будет равна 16 мм (все остальные мельче), а количество тетраэдров разбиения не превышает 1000.

Когда вы задаете уплотнение на основании длины, вы инструктируете HFSS уплотнять длины тетраэдров пока они не становятся меньше определенной величины. Эта длина тетраэдра определяется как длина самого длинного ребра. Вы можете задавать максимальную длину тетраэдра на фаске или внутри объектов. Вы можете также задавать максимальное число элементов, которые добавлены во время уплотнения ячеек. Когда начальное разбиение было сгенерировано, критерий уплотнения который вы задаете, будет использоваться для улучшения начального разбиения.

Уплотнение ячеек на основании глубины скин-слоя

Когда Вы хотите выполнить разбиение на основании глубины скин-слоя, Вы инструктируете HFSS уменьшить сторону треугольников всех тетраэдральных элементов на грани по отношению к заданной величине.

Разбиение слоя на ячейки создается на основании разбиения на поверхности. Слои располагаются ступенчато до полной глубины скин-слоя и число слоев задается.

Calculate Skin D	epth 🔀
Relative Permeability:	9.8
Conductivity:	1 mhos/m
Frequency:	5 GHz 💌
ОК	Cancel

Рис. 12.25. Диалог расчета глубины скин-слоя

Во время уплотнения сетки, на основании скин-слоя, HFSS создает несколько плоскостей, параллельных к поверхности предмета, и они располагаются внутри точно установленной глубины поверхностного слоя.

Для каждой точки на поверхности, ряд точек (P0, P1, P2, ..., Pn) добавляется к сетке, где n - число уровней. P0 - точка на поверхности, и расстояние от P0 до Pn - глубина поверхностного слоя. Точки располагаются неравномерно, и расстояние между ними уменьшается в геометрической прогрессии, когда Вы двигаетесь от Pn до P0.

Например, если

Skin Depth (глубина скин-слоя):	12 mm	L
Number of Layers of Elements (число слоев):	4	

тогда

Distance [P0,P1]]: 0.8 mm.
Distance [P1,P2]:	1.6 mm.
Distance [P2,P3]:	3.2 mm.
Distance [P3,P4]:	6.4 mm.
Distance [P0,P4]:	0.8 + 1.6 + 3.2 + 6.4 = 12 mm

Уплотнение по глубине скин-слоя сначала выполняется до удовлетворения по критерию длин сторон треугольников, а затем вводится ряд точек к каждому дополнительному уровню. Если задан предел в виде количества ячеек, происходит один из следующих случаев:

• предел устанавливается достаточно высокий, чтобы завершить уплотнение по глубине скин- слоя.

• предел установлен достаточно высоким, чтобы удовлетворить поверхностному критерию длины ребра треугольника, но не достаточно высоким, чтобы завершить подсев по толщине.

• предел не установлен достаточно высоким, чтобы удовлетворить даже поверхностному критерию длины ребра треугольника.

Из-за того, что уплотнение по глубине скин-слоя может прибавлять много точек, Вы должны сначала улучшить разбиение на сетку на поверхности объекта, используя уплотнение сетки, основанное на длине, чтобы получить точное количество точек, которое HFSS добавит при уплотнении на основании скин-слоя. Это позволяет достичь поверхностного критерия длины края и аппроксимировать число элементов и число точек на поверхностях перед переходом к разбиению по глубине поверхностного слоя.

Критерии уплотнения используются, чтобы улучшить текущее разбиение на ячейки.

Skin Depth Based Refinement	×
Name: SkinDepth1	
Skin Depth	7
Skin Depth: Calculate Skin Depth	
1 mm 💌	
Number of Layers of Elements: 2	
Surface Triangle Length:	
0.33 mm 💌	
Number of Elements	
Restrict the Number of Surface Elements 🔽	
Maximum Number of Surface Elements 1000	
OK Cancel	

Рис.12.26. Установки разбиения на ячейки по глубине скин-слоя, включая раздел расчета глубины скин-слоя

Аппроксимация поверхностей

Поверхности объектов в HFSS могут быть плоскими, цилиндрическими или коническими, тороидальными, сферическими или сплайнами. Сами поверхности модели называются реальными поверхностями (*true surfaces*). Чтобы создать на разбиение на конечные элементы, HFSS вначале делит все реальные поверхности на треугольники.

Эти поверхности, покрытые треугольниками, называются фасеточными поверхностями, потому что каждая искривленная или планарная поверхность заполняется рядом сегментов прямых линий.

Для плоских поверхностей, треугольник лежит точно на поверхностях модели; нет разницы между расположением или нормали верной поверхности и поверхности разбиения.



Рис. 12.27. Вид сверху на квадрифилярную антенну совместно со схемой деления мощности

Когда поверхности объектов скругленные, то плоские стороны тетраэдра лежат на небольшом расстоянии от реальной поверхности объекта. Это расстояние называется *surface deviation*, и оно измеряется в единицах длины модели. Девиация поверхности больше вблизи центра треугольника и меньше вблизи углов вертикали.

Нормаль к кривой поверхности меняется в зависимости от места приложения, но она постоянна для каждого треугольника. В этом контексте, «нормаль» определяется как линия, перпендикулярная поверхности, а разность углов между нормалью кривой поверхности и соответствующей поверхности ячейки называется отклонением нормали *normal deviation* и измеряется в градусах.

Аспект отношения *aspect ratio* треугольников, используемых в плоских поверхностях, равен отношения радиуса, описывающего треугольник снаружи к радиусу вписанной окружности. Она равна единице для равностороннего треугольника и приближается к бесконечности, когда треугольник становится более тонким.

Вы можете модифицировать девиацию поверхности, максимальное разрешенное отклонение нормали, и максимальный формат изображения устанавливая этот параметр к треугольникам на одном или большем количестве поверхностей одновременно в диалоговом окне Surface Approximation. (Кликните HFSS>Mesh Operations>Assign>Surface Approximation.)

Surface Approximation
Name: SurfApprox1
Maximum Surface Deviation
C Set maximum surface deviation (length):
0.0253229145242 mm 💌
Maximum Surface Normal Deviation
O Use defaults
O Set maximum normal deviation (angle):
22.5 deg 🔽
Maximum Aspect Ratio
O Use defaults
O Set aspect ratio: 10
OK Cancel

Рис. 12.28. Установки для аппроксимации поверхности

Аппроксимация поверхности применяется к начальной сетке разбиения.

Замечание. В начальном разбиении на ячейки, все вертикали треугольников лежат на реальной поверхности. Во время адаптивного меширования, вертикали добавляются к поверхности меширования, но не к реальным поверхностям.

Область разбиение на ячейки относительно области задачи

HFSS различает области между областью задачи и областью разбиения на ячейки. Область задачи – это область, в которой решение генерируется, и разбиение на ячейки уплотняются. Область разбиения на ячейки, которая включает область решения задачи, является площадью, в которой сгенерирована начальное разбиение. После того, как начальное разбиение получено, сетка уплотняется только в области задачи.

Область решения задачи относится к площади, которая является достаточно большой, чтобы включить весь проект, но не больше. HFSS автоматически определяет область задачи во время решения. Если Вы заинтересованы результатами вне структуры, типа эффектов излучения, то Вы можете создавать виртуальный предмет, чтобы расширить размер области задачи, чтобы включить эти площадки. Область разбиения на ячейки, как и область решения задачи, является боксом, который закрывает структуру. Однако область разбиения на ячейки должна быть по крайней мере в 10 раз больше, чем область модели. Часть области объединения, не заполненной предметами, является объектом *земляной платы*. Земляная экранная плата простирается на границы области разбиения на ячейки и заполняет все лакуны, не заполненные предметами. Так как земляная плата определена как идеальный проводник, никакое решение не сгенерировано внутри земляной платы, даже если начальное разбиение на ячейки было сгенерировано. HFSS автоматически определяет область разбиения на ячейки во время процесса решения.

Область задачи и область разбиения показаны ниже.



Background Object

Рис. 12.29. Соотношение между размерами анализируемого прибора и всей области разбиения на ячейки



Рис. 12.30. Соотношения между областями Разрешение модели (Model Resolution)

Разрешение модели – это опция, которая определяет самые маленькие детали модели, которую программа разбиения должна фиксировать и связывать сеткой.

Много раз анализ начинается с уже начерченной геометрией, с помощью различных инструментов для различных целей. Некоторые инструменты разработаны для производства, и результирующие модели содержат большое количество дополнительных деталей, не необходимых для электромагнитного анализа. Если пользователь удаляет такие детали в первоначальном инструменте, результаты будут лучше. Но если пользователь не имеет доступа к оригинальному средству черчения, или перечерчивание модели без этих деталей не возможно, опция **Model Resolution** - другой способ удалить детали из анализа.

Когда пользователь устанавливает длину разрешения модели, равной L, Мешер начинает с поверхностного представления модели с точностью до предела допуска разработчика модели. Затем это прогрессивно удалит грани, переместит точки, соединит точки и т.д., внутри допустимого предела разрешения модели и упростит поверхностную ячейку. Во время этого процесса, удаляются крошечных лент, прутковая сталь, и выступы желобка удалена.

Другие общие аномалии модели также улучшаются, используя параметр **Model Resolution**. Например, некоторые геометрические машины вслепую экспортируют все поверхности как сплайны. Когда пользователь импортирует такую модель, это может привести к большому количеству треугольников. Процедура **Model Resolution** уменьшает число треугольников на сетке разбиения.

Пользователь может начинать с длины разрешения модели около 0. 1* λ . Если длина **Model Resolution** выбрана пользователем слишком большой, программа обнаружит это и сообщит об ошибке. Длина разрешения модели задается в единицах модели. Она может быть установлена только на выбранных объектах. Значение по умолчанию **Model Resolution = 100* предел допуска ACIS.**

Разбиение на основании длины сторон объектов

1. Выберите фаски, на которых нужно задать более плотное разбиение. Или выберите объект, у которого вы хотите уплотнить каждую сторону объекта.

2. Кликните HFSS>Mesh Operations>Assign>On Selection>Length-Based.

Появляется диалог Element Length-Based Refinement.

3. Выберите имя операции разбиения в боксе **Name** или оставьте имя по умолчанию.

4. Чтобы ограничить длину ребра тетраэдра, касающегося со стороной:

а. Выберите команду Restrict Length of Elements.

b. Напечатайте максимальную длину ребер треугольников тетраэдра, касающего фасок в боксе **Maximum Length of Elements**.

HFSS будет делить ребра элементов, касающихся выбранных фасок, пока их длины не будут равны или меньше этой величины.

Величина по умолчанию устанавливается равной 20% длины максимального ребра связанных боксов каждой выбранной фаски. Максимальная длина элемента устанавливается на граничные поверхности излучения.

5. Чтобы ограничить число элементов, добавленных во время уплотнения поверхностей:

а. Выберите Restrict the Number of Elements.

b. Введите Maximum Number of Elements которое вы хотите добавить.

с. Кликните ОК.

Когда разбиение выполняется, используются установки на разбиения, которые вы задали. Когда достигается максимальное число элементов, некоторые элементы могут стать с максимально возможной длиной.

Задание уплотнения на основании длины внутри объектов

Чтобы HFSS уплотнял каждую фаску объекта и его внутреннее заполнение:

1. Выберите объект, который вы хотите разбить более плотно.

2. Кликните HFSS>Mesh Operations>Assign>Inside Selection>Length-Based.

Появляется диалог Element Length-Based Refinement.

Element Length Based Refinement	×
Name: Length1	
Length of Elements	
Restrict Length of Elements	
Maximum Length of Elements:	
0.33 mm 💌	
Number of Elements	
Restrict the Number of Elements	
Maximum Number of Elements:	
1000	
OK Cancel	

Рис. 12.31. Диалог задания опции уплотнения по длине

3. Напечатайте имя для операции разбиения на ячейки в боксе Name или оставьте имя по умолчанию.

4. Чтобы ограничить длину ребер элементов тетраэдров внутри объекта:

- а. Отметьте режим **Restrict Length of Elements**.
- b. Напечатайте максимальную длину ребер внутри объекта в текстовом блоке **Maximum Length of Elements**.

По умолчанию величина устанавливается на 20% от максимальной длины ребра связанных боксов каждых выбранных поверхностей объектов.

HFSS будет более плотно разбивать ребра элементов внутри объекта, пока они не будут равны или меньше чем эта величина.

5. Чтобы ограничить число элементов, добавляемых во время уплотнения внутри объекта:

- а. Выберите Restrict the Number of Elements.
- b. Введите Maximum Number of Elements.
- с. Кликните ОК.

Когда разбиение выполнено, используются критерии уплотнения, которые Вы задали. Когда максимальное число элементов достигнуто, это может приводить к некоторым элементам, превышающим запрошенную максимальную длину элемента.

Задание уплотнения на поверхностях сторон объекта на основании глубины скин-слоя

1. Выберите стороны, которые вы хотите уплотнить. Или выберите объект, если вы хотите уплотнить все стороны этого объекта.

2. Кликните HFSS>Mesh Operations>Assign>On Selection>Skin-Depth-Based.

Появляется диалог Skin Depth-Based Refinement.

Skin Depth Based Refinement
Name: SkinDepth1
Skin Depth
Skin Depth: Calculate Skin Depth
1 mm 💌
Number of Layers of Elements: 2
Surface Triangle Length:
0.33 mm 💌
Number of Elements Restrict the Number of Surface Elements Maximum Number of Surface Elements 1000
OK Cancel
Calculate Skin Depth
Relative Permeability:
Conductivity: 1 mhos/m
Frequency: 1 GHz 💌
OK Cancel

Рис. 12.32. Диалоги в которых устанавливаются опции разбиения по критерию глубины скин-слоя

3. Напечатайте имя для операции меширования в боксе Name или оставьте имя по умолчанию.

4. Введите глубину скин-слоя, которая будет использоваться для уплотнения разбиения на ячейки в текстовом боксе Skin Depth.

Альтернативно, рассчитайте глубину скин-слоя на основании диэлектрической проницаемости материала и его проводимости и частоты, на которой будет выполняться разбиении на ячейки, для чего:

- а. Кликните Calculate Skin Depth. Появляется диалог Calculate Skin Depth.
- b. Введите относительную диэлектрическую проницаемость материала **Relative Permeability** и проводимость **Conductivity**.
- с. Задайте частоту **Frequency** на которой нужно разбивать на ячейки структуру.
- d. Кликните **OK**. HFSS рассчитает глубину скин-слоя и введет эту величину в текстовый блок **Skin Depth.**

5. В текстовом боксе Number of Layers of Elements напечатайте число слоев, которые нужно добавить. HFSS будет добавлять эквивалентное число точек сетки на каждый слой. Например, если HFSS добавляет 10 точек для удовлетворения Surface Triangle Length, он добавит 10 точек на каждый слой.

6. Напечатайте максимальную длину ребра разбиения на ячейки поверхности в боксе **Surface Triangle Length**.

Величина по умолчанию устанавливается равной 20% от максимальной длины ребер связанных боксов каждой выбранной фаски.

HFSS будет улучшать разбиение на треугольники на поверхности (стороны тетраэдров, касающихся поверхности) пока их длины ребер не станут равны или больше заданного значения.

7. Чтобы ограничить число элементов, добавленных во время улучшения разбиения поверхностей:

- а. Выберите Restrict the Number of Surface Elements.
- b. Введите значение Maximum Number of Surface Elements.
- с. Кликните ОК.

Теперь, когда будут выполняться разбиение на тетраэдры, будет использоваться этот критерий уплотнения.

Аппроксимация искривленной поверхности

HFSS использует установки на аппроксимацию поверхности, когда генерирует начальное разбиение на ячейки. Если вы модифицируете установки по умолчанию HFSS после того, как была сгенерировано начальное разбиение, они не будут влиять на разбиение при вариации проекта. Тогда: 1. Выберите стороны, для которых вы хотите модифицировать установки аппроксимации поверхностей. Альтернативно, выберите объект, у которого вы хотите модифицировать установки аппроксимации поверхности, устанавливая каждую фаску на объекте.

2. Кликните HFSS>Mesh Operations>Assign>Surface Approximation. Появляется диалог Surface Approximation (рис. 12.33).

Surface Approximation	×	
Name: SurfApprox1		j
Maximum Surface Deviation		
◯ Ignore		
Set maximum surface deviation (length):		
0.0253229145242 mm 💌		
		$ \land \land$
Maximum Surface Normal Deviation	1 I	X = X
O Use defaults		
Set maximum normal deviation (angle):		\rightarrow
		KAK
22.5 deg 💌		
Maximum Aspect Ratio		
C Use defaults		<u>N</u>
Set aspect ratio: 10		\searrow
,		\checkmark
OK Canad		X
		\sim

Рис. 12.33. Опции аппроксимации поверхности

3. Напечатайте имя для группы установок в боксе **Name** или оставьте имя по умолчанию.

4. В разделе Surface Deviation, сделайте следующее:

• Выберите **Ignore** если вы не хотите использовать установки отклонения поверхности для выбранных фасок.

• Выберите Set maximum surface deviation (length), и затем напечатайте расстояние между действительной поверхностями выбранных фасок и фасок, разбитых на ячейки в текстовом боксе.

5. В разделе Normal Deviation, выберите опцию:

• **Ignore** если вы не хотите использовать значения нормальные по умолчанию, которые используются девиацию нормали для выбранных фасок.

• Use defaults если вы хотите использовать установку по девиации нормали для выбранных фасок, например, равную 22.5°.

• Set maximum normal deviation (angle), и затем напечатайте расстояние (угол) между нормали и действительной поверхностью и соответствующей поверхности разбиения в текстовом боксе.

6. В разделе Aspect Ratio, выберите одну из следующих опций:

• Ignore если вы не хотите использовать значение по умолчанию aspect ratio для выбранных поверхностей.

• Use defaults, если вы хотите использовать установку по умолчанию для выбранных фасок, которые равны 10 для искривленных поверхностей и 200 для плоских поверхностей.

• Set aspect ratio, и затем напечатайте величину в текстовом боксе. Эта величина ограничивает форму треугольников. Чем выше это значение, тем тоньше будут треугольники. Величины, близкие к 1, будут давать в результате хорошей формы, широкие треугольники.

7. Кликните **OK**. Эти установки будут применены к начальной сгенерированной сетке разбиении на выбранной поверхности. Установки групп перечисляются в дереве проекта под разделом **Mesh Operations**.

Выбор параметров размеров тетраэдров

Вы можете установить разрешение модели (Model Resolution) на один или большее количество объектов, чтобы удалить излишние детали из представления разбиения на ячейки. Это можно использовать для уменьшения сложности разбиения на ячейки выбранных объектов. Для чего:

1. Выберите объект или объекты, на которых нужно специфицировать длину разрешения модели (Model Resolution length).

2. Кликните на HFSS>Mesh Operations>Assign>Model Resolution.

3. Появится диалог Model Resolution Mesh Operation (рис. 12.34).

Model Resolution	n Mesh Operation	×
Name:	ModelResolution1	
Model Resolution Length:	1.2 mm	•
OK	Cancel	

Рис. 12.34. Диалог задания параметра «Разрешение модели»

Альтернативно, вы можете вызвать тот же самый диалог, если:

а. Кликните правой кнопкой мыши чтобы ввести Mesh Operations в дереве проекта, или кликните правой кнопкой мыши в окне **3D Modeler** чтобы вызвать выплывающее меню.

b. Кликните на Assign>Model Resolution в меню Project Tree или кликните на Assign Mesh Operation>Model Resolution в выплывающем меню.

4. Диалог Model Resolution Mesh Operation содержит поля для имени и длины разрешения модели (Model Resolution length), и меню для выбора единиц. Задайте имя, величину и единицы.

5. Кликните **OK**. Этим добавляется Model Resolution в разделе **Mesh Operations** в дереве проекта. Отметим, что установка Model Resolution приведет к удалению существующего решения.

Когда два соприкасающихся объекта имеют различные длины разрешения, для общих областей будет применяться меньшая длина.

Возвращение к исходному разбиению на ячейки

Начальная сетка – это разбиение, которое генерируется на первом шаге решения. Она использует параметры <u>surface approximation</u>, но не включает <u>lambda refinement</u> или другое разбиение на ячейки. Если вы хотите модифицировать установки проекта, и не хотите использовать существующее разбиение на ячейки, вернитесь к начальному разбиению на ячейки, для чего в меню **HFSS** укажите на **Analysis Setup**, и затем кликните **Revert to Initial Mesh**. Возвращение к начальному разбиению на ячейки полезно, когда вы хотите оценить влияние разных частот решения на сгенерированную сетку во время адаптивного анализа.

Применение операции разбиения без решения

Если вы хотите уплотнить разбиение на какой либо фаске или в объеме, но не хотите запускать на peшение, то в меню HFSS, укажите на Analysis Setup, и затем кликните Apply Mesh Operations. Когда текущее разбиение на ячейки будет сгенерировано, HFSS будет выполнять уплотнение на ячейки, используя начальное разбиение.

Если выбранную плоскость или объект изменить, например увеличить длину, то параметры разбиения не изменяются. Рекомендуется задавать новое разбиение на ячейки, а не модифицировать существующее разбиение.

Применение разбиения на ячейки без выполнения решения позволяет экспериментировать с уплотнением разбиения в отдельных областях без проигрыша в точности решения.

Заключение

Программа HFSS версии 10, разработанная американской фирмой Ansoft, освоению которой в учебном процессе посвящена данная книга – не единственная, которая нашла широкое применение в России в научно-исследовательских учреждениях и учебных заведениях. Поэтому комплекс задач, рассмотренных в предлагаемом пособии, можно с таким же успехом решать и на других программных комплексах.

Часто выбор программного обеспечения диктуется традицией, или скоростью обучения на программном продукте. HFSS, начиная с версий, разработанных компаниями Hewlett Packard и Agilent, оказался наиболее популярным в России среди программ электромагнитного моделирования трехмерных конструкций, и уже оставил свой след в учебном процессе в ряде ВУЗов России. Часто проектировщики остаются верными старым продуктам и не имеют времени переучиваться, а компании, использующие их - приобретать новые продукты.

Структура радиосистем в настоящее время решительно поделена на цифровую часть и радиочасть – радиоприемники и радиопередатчики, причем чаще всего радиотехническая часть - это антенны и самые первые каскады, следующие за ними. Цифровая обработка наступает и отвоевывает все большую часть радиосистемы. Больше того, в управлении антенной решетки большую роль выполняет цифровая часть. Поэтому можно сказать, что для радиоинженера освоение HFSS – только часть пути, и, по крайней мере, нужно знать программу HFSS Designer или ADS.

Выбор программного обеспечения фактически сводится к нахождения компромисса между скоростью расчета, имеющимися вычислительными ресурсами и объемом задачи (размер в единицах длин волны). Все это сводится к решению задачи оптимизации процесса проектирования современных СВЧ устройств, выработке соотношения между аналитическими и численными методами, решению актуальных задач, стоящих как перед организаторами научной работы, так и перед исполнителями от научных сотрудников до инженеров (как пример одной из частных задач: какой метод, какую программу – SCT, HFSS или FEKO нужно использовать для решения такой-то задачи).

Процесс освоения современного программного обеспечения на студенческой скамье, доведенный до понимания тонкостей процесса проектирования, это новый и спасительный шаг обучения и подготовки радиоспециалистов высокой квалификации.

Надеемся, что метод анализа задач, использованный в учебнике – пошаговое построение и анализ результатов – поможет разработчикам СВЧ устройств освоить программу HFSS и широко использовать её в своей работе.

Литература

[1] HFSS – High Frequency Structure Simulation. Manuals, Ansoft, 2004.

[2] Автоматизированное проектирование устройств СВЧ. Под ред. В.В. Никольского/ М., Радио и Связь, 1982. - 272 с.

[3] K. A. Balanis. Antenna Theory: Analysis and Design, Wiley & Sons, 2nd edition, 1997, 942 pp.

[4] Баскаков С.И. Основы электродинамики, М., Москва, Сов. Радио, 247 стр.

[5] Разевиг В.Д., Потапов Ю.В., Курушин А.А. Проектирование СВЧ устройств с помощью Microwave Office. Под редакцией В.Д. Разевига. – СОЛОН-Пресс, 2003.- 496 с.

[6] Банков С.Е., Курушин А.А. Разевиг В.Д. Анализ и оптимизация трехмерных СВЧ структур с помощью HFSS. Под ред. д.т.н., проф. Банкова С.Е. -М., СОЛОН-Пресс, 2004, 208 с.

7. Вопросы подповерхностной радиолокации./Под ред. Ю.А.Гринёва, -М: Радиотехника, 2005, - 416 с. (серия «Радиолокация»).

8. <u>www.ansoft.com</u> – сайт компании Ansoft – разработчика программы HFSS Ansoft.

9. <u>www.microwavestudio.com</u> – сайт компании -разработчика программы Microwave Studio CST.

10.<u>www.edem3d.ru</u> (программа EDEM).

11. Сайт официального дистрибьютера современного программного обеспечения компании ОАО «Родник» <u>www.rodnik.ru</u>.

12. Сайт дистанционного обучения проектирования и применения методов CBU <u>http://ipso.ioso.ru/distance</u>.

Содержание

	Введение	6
1.	Моделирование коаксиального Т-разветвления	8
2.	Проектирование микрополоскового фильтра	37
3.	Моделирование рупорной антенны	50
4.	Расчет характеристик ближнего поля	77
5.	Использование решений поля в других задачах	97
6.	Анализ волноводного Т-моста	106
7.	Оптимизация Т-образного волноводного разветвителя	129
8.	Моделирование СВЧ линий с помощью HFSS	147
9.	Расчет щелевой антенны типа «Бабочка»	179
10	. Моделирование антенны GPS	198
11	. Антенна Вивальди	210
12	. Квадрифилярная антенна	219
13	Заключение	247
14	.Литература	248